
# MICRO-ORDINATEUR TT 2020\* MANUEL D'UTILISATION 2eme portie: BASIC ÉTENDU A VIRGULE FLOTTANTE (PALSOFT)

\* Apple System



composés dans deux caractères différents: • Afin de faciliter la compréhension de ce manuel, les textes ont été

l'un pour les textes généraux, l'autre pour faire ressortir les textes

qui doivent apparaître sur l'écran.

Exemble:

907 OTO9 614

qui apparaîtra sur l'écran de la façon suivante:

LI4 ASBEED=-I\*ASBEED

902 0109 612

В

Notez bien la façon de différencier la lettre O du chiffre Ø.

• Tout au long de ce manuel, vous verrez des indications de ce genre:

on encore "tapez ]>∅ puis RETURN " REPT no RETURN)

Dans l'exemple [REPT] il faut appuyer sur les deux touches simultanoms sont indiqués dans le ou les cartouches. Cela signifie que vous devez appuyer sur la ou les touches dont les

· quəwəu

Traduit de l'américain par J.M. PIRONNEAU "BASIC PROGRAMMING REFERENCE MANUAL" APPLESOFT II édité par: .

APPLE COMPUTER INC. Cupertino, Cal. USA

pour le compte de:

ITT OCEANIC 97 avenue de Verdun - 93230 Romainville

ler trimestre 1980 IF Publicité & communication Imprimé en France R.C. Paris B 300960614

# Table des Matières

AVANT-PROPOS		page 10
CHAPITRE 1		
CHAPTINE 1	"première approche"	page 12
	- commandes en mode immédiat	page 12
	- commandes en mode programme	page 12
	- formats des nombres	page 14
	- exemple de graphisme couleur	page 15
	- formats d'affichage	page 16
	- noms des variables	page 17
	- IFTHEN: tests	page 19
	- un autre exemple de graphisme couleur	page 20
	- FORNEXT: itération	page 21
	- les tableaux	page 24
	- GOSUBRETURN: sous-programmes	page 25
	- READDATARESTORE: le traitement des données	page 26
	<ul> <li>variables réelles, entières et alphanumériques</li> </ul>	page 27
	- chaînes de caractères	page 28
	- encore plus de graphisme couleur	page 32
	- graphisme couleur haute résolution	page 33
CHAPITRE 2	définitions	page 37
	- définitions syntaxiques et abréviations	page 37
	- règles de priorité dans les expressions	page 42
	- conversions des expressions	page 42
	- modes d'exécution	page 43
CHAPITRE 3	commandes du système et des utilitaires	page 44
	- LOAD, SAVE	page 44
	- NEW	page 44
	- RUN	page 44
	- STOP, END, CTRL C, RESET, CONT	page 45
	- TRACE, NOTRACE	page 46

- PEEK	page 46
- POKE	page 47
- WAIT	pages 47-48
- CALL	page 49
- HIMEM:	page 49
- LOMEM:	page 50
- USR	pages 50-51
commandes d'édition et de formats d'affichage	page 53
(voir aussi CTRL C au chapitre 3)	
- LIST	page 53
- DEL	page 54
- REM	page 55
- VTAB	page 55
- HTAB	page 55
- TAB	page 56
- POS	page 56
- SPC	page 56
- HOME	page 57
- CLEAR	page 57
- FRE	page 57
- FLASH, INVERSE, NORMAL	page 58
- SPEED	page 58
- esc A, esc B, esc C, esc D	page 59
- répétition	page 59
- flèche à droite, flèche à gauche	page 59
- CTRL X	page 60
tableaux et chaînes de caractères	page 61
- DIM	page 61
- LEN	page 62
- STR\$	page 62

CHAPITRE 5

5

- VAL	page 62
- CHR\$	page 62
- ASC	page 63
- LEFT\$	page 63
- RIGHT\$	page 63
- MID\$	page 64
- STORE, RECALL	pages 64-65-66-67
commandes d'entrées/sorties	page 68
(voir aussi: LOAD, SAVE au chapitre 3	
STORE, RECALL au chapitre 5)	
- INPUT	page 68
- GET	page 69
- DATA	page 70
- READ	page 71
- RESTORE	page 72
- PRINT	pages 72-73
- IN #	page 73
- PR #	page 73
- LET	page 74
- DEF FN	pages 74-75
commandes relatives aux branchements	page 77
- GOTO	page 77
- IFTHEN, IFGOTO	pages 77-78
- FORTOSTEP	page 78
- NEXT	pages 79-80
- GOSUB	page 80
- RETURN	page 80
- POP	page 81
- ONGOTO, ONGOSUB	page 81
- ONERR GOTO	pages 81-82
- RESUME	page 83
graphisme (et leviers de commandes)	page 85

**CHAPITRE 7** 

**CHAPITRE 8** 


- TEXT	page 85
- graphiques couleurs large résolution GR	page 85 page 85 page 86
COLOR	
PLOT	page 86
HLIN	page 87
VLIN	page 87
SCRN	pages 87-88
- graphiques couleurs haute résolution	
HGR	page 88
HGR 2	page 89
HCOLOR	page 90
HPLOT	page 90
- leviers de commandes	
PDL	page 91
les figures haute résolution	page 93
- comment créer la table de construction des figures	pages 93 à 99
- conserver la table de construction des figures	page 100
<ul> <li>utiliser la table de construction des figures</li> </ul>	pages 100-101
- DRAW	page 101
- XDRAW	page 102
- ROT	page 102
- SCALE	page 102
- SHLOAD	page 103
les fonctions mathématiques disponibles	page 105
- SIN, COS, TAN, ATN, INT, RND, SGN, ABS,	page 105
SQR, EXP, LOG	page 106

**CHAPITRE 10** 

7

# **ANNEXES**

7 3 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	73			
ANNEXE		mise en route	page	10
ANNEXE	В	l'édition des programmes	page	11
ANNEXE	C	messages d'erreurs	page	11
ANNEXE	D	comment gagner de la place mémoire	page	11
ANNEXE	E	pour accélérer la vitesse d'exécution de vos programmes	page	12:
ANNEXE	F	valeur décimale des mots-clés	page	124
ANNEXE	G	mots réservés dans l'interpréteur du BASIC Etendu Virgule Flottante	page	126
ANNEXE	Н	pour convertir un programme BASIC en BASIC Etendu Virgule Flottante	page	129
ANNEXE	I	organisation de la mémoire	page	13
ANNEXE	J	inghamatiana DEDM DOME	page	
ANNEXE	K	codes ASCII des caractères	page	144
ANNEXE	L	l'organisation de la page zéro avec le BASIC Etendu Virgule Flottante	page	150
ANNEXE	M	différences entre BASIC Etendu Virgule Flottante et BASIC Entier	page	153
ANNEXE	N	glossaire alphabétique des définitions syntaxiques et abréviations	page	156
ANNEXE	0	résumé des commandes	page	162
ANNEXE	P	indox gananal	page	
ANNEXE	Q	index decrees a	page	



# **AVANT-PROPOS**

#### INTRODUCTION

Le BASIC Etendu à Virgule Flottante (Palsoft) est le langage BASIC évolué utilisé par l'ITT 2020. Le BASIC a été étendu parce que l'ITT 2020 possède des fonctions spécialisées qui ne sont pas disponibles sur d'autres ordinateurs utilisant le BASIC. L'ajout de quelques mots nouveaux au BASIC permet à tout utilisateur de l'ITT 2020 d'exploiter immédiatement ces fonctions spécialisées; parmi ceux-ci, vous trouverez le graphisme couleur en large et haute résolution, les figures et les leviers de commandes.

Ce manuel expose les caractèristiques particulières du B.E.V.F. Ce n'est pas un manuel d'initiation à la programmation, puisque ITT fournit pour cela un manuel d'utilisation séparé (le BASIC Entier).

Ce manuel suppose que vous connaissiez le BASIC et que vous désiriez connaître les nouvelles possibilités qu'offre le B.E.V.F.

Le chapitre l ("première approche") est un rapide résumé des possibilités offertes par le langage. La suite du manuel décrit soigneusement et complètement la formulation, la syntaxe et le fonctionnement de chaque instruction.

Afin d'éviter la déception et la contrariété que certains manuels peuvent causer, celui-ci indique les moments où des erreurs de programmation peuvent vous provoquer certaines difficultés, des symboles spéciaux attirent votre attention sur ces points.

La méthode utilisée pour décrire le B.E.V.F. est un langage assez simple en lui-même, vous vous apercevrez qu'après un court moment d'adaptation, il permettra d'accélérer votre compréhension de ce qui est, à proprement parler, légal et illégal dans ce langage. Vous n'aurez pas à affronter d'incessantes ambigüités concernant l'interprétation d'une phrase, comme cela peut arriver dans une description littéraire d'un sujet technique.

Les programmeurs confirmés trouveront ce manuel particulièrement utile. Les programmeurs débutants doivent se rappeler qu'ils ne seront bientôt plus débutants et apprécieront l'effort important que nous avons fait pour fournir un manuel extrèmement complet.

# **UTILISATION DU MANUEL**

Ce manuel suppose que vous ayez un minimum de connaissances sur le langage BASIC. Si vous n'êtes pas familiarisé avec celui-ci, le manuel du BASIC Entier vous fournira une introduction à ce nouveau langage puisque ces deux BASIC ont de nombreux points communs.

Nous vous recommandons de charger en mémoire le B.E.V.F. quand vous consulterez ce manuel, afin de pouvoir essayer sur votre ITT  $2\emptyset2\emptyset$  tout ce que ce manuel explique et suggère. Le caractère de reconnaissance du B.E.V.F. (]) qui s'affichera sur l'écran vous indique que vous travaillez en BASIC Etendu à Virgule Flottante.

Référez-vous à l'annexe A pour savoir comment charger le BASIC Etendu à Virgule Flottante (B.E.V.F.) dans votre ordinateur. Il y a deux termes que vous devez connaître en abordant ce manuel. Le mot "syntaxe" fait référence à la structure d'une commande ou d'une instruction de l'ordinateur. Le verbe "interpréter" se réfère à la manière dont l'ordinateur essaye d'analyser ce que vous avez tapé, en distinguant les différentes parties de

l'instruction pour pouvoir l'interpréter. Par exemple la syntaxe du B.E.V.F. vous permet d'écrire 12 X 5=4\*3  $\Lambda$  2.

Quand le B.E.V.F. interprète ces informations, il distingue d'abord 12 comme numéro de ligne du programme, puis considère X5 comme un nom de variable arithmétique, puis évalue  $3 \land 2$  à 9, le multiplie à 4 et assigne le total (36) à la variable dont le nom est X5.

Le chapitre 1 est une vue d'ensemble de nombreuses commandes du B.E.V.F., pour ceux qui ont peu d'expérience de la programmation en BASIC. Il introduit des concepts initiaux, avec des exemples commentés que vous pourrez essayer sur votre ordinateur.

L'annexe B donne des "tuyaux" pour éditer les programmes en B.E.V.F.

La notation introduite au début du chapitre 2 sert à décrire la syntaxe du B.E.V.F. de manière concise et sans ambiguité. Elle vous permettra d'épargner votre temps pour savoir comment les instructions doivent être structurées dans leur construction.

Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette notation pour vous-même, mais elle vous aidera à répondre à certaines questions qui ne sont pas particulièrement abordées dans ce manuel. Par exemple, les crochets ([,]) indiquent le caractère facultatif d'une partie d'instruction. Les accolades ({\frac{1}{2}}, {\frac{1}{2}}) servent à indiquer le caractère répétitif d'une partie d'instruction.

Par exemple:

[LET] C = 3 indique que le mot LET est facultatif et peut être omis.

REM [{caractère}] indique que les REMarques sont constituées du mot REM éventuellement suivi d'un ou plusieurs caractères.

Les abréviations et définitions syntaxiques du chapitre 2 sont présentées dans un ordre logique pour ceux qui veulent savoir comment nous avons construit ce système de symboles et de définitions.

Si vous préférez ignorer cette construction vous pouvez vous référer au glossaire alphabétique des termes syntaxiques de l'annexe N, quand vous en aurez besoin dans le manuel.

Les chapitres 3 à 10 donnent des explications détaillées sur toutes les instructions du B.E.V.F. groupées par fonctions. Si vous recherchez précisément une instruction, un index alphabétique des instructions se trouve en dernière page de ce manuel.

Enfin, beaucoup de documentation complémentaire est contenue dans les annexes de la fin du manuel.



Précédant un paragraphe, indique une caractéristique inhabituelle qui doit attirer votre attention.



Précédant un paragraphe, décrit des situations où vous risquez d'effacer le B.E.V.F. de la mémoire et de perdre votre programme. Vous auriez alors à recommencer depuis le début

# PREMIERE APPROCHE

# **COMMANDES EN MODE IMMÉDIAT**

Tapez au clavier le texte suivant:

PRINT 10 - 4

puis appuyez sur la touche marquée | RETURN

B.E.V.F. affichera immédiatement 6 sur l'écran.

L'instruction PRINT que vous avez introduite s'est exécutée aussitôt que la touche a été

B.E.V.F., après avoir calculé l'opération qui suivait PRINT, a affiché 6, le résultat.

Maintenant, introduisez ceci au clavier:

PRINT 1/2, 3 \* 10

(\* est l'opération multiplication et / celui de la division). Après avoir enfoncé la touche RETURN , B.E.V.F. affiche:

Comme vous le constatez, B.E.V.F. effectue les divisions, multiplications, soustractions et additions. Notez que la virgule (,) intercalée entre les opérations de la commande PRINT a permis l'affichage de deux valeurs en simultané. L'utilisation des (,) dans les PRINT divise les lignes de 40 caractères en trois colonnes ou "champs de tabulation". Reportez-vous au paragraphe sur les champs de tabulation décrit avec la commande PRINT au chapitre 6.

# COMMANDES EN MODE PROGRAMME

Les commandes telles la formulation "PRINT" que vous venez d'utiliser sont appelées des commandes en mode immédiat.

Il y a un autre type de commandes, appelées commandes en mode programme. Pour exécuter une commande en mode programme, la commande doit commencer par un numéro de ligne, c'està-dire un nombre entier compris entre Ø et 63999.

Tapez au clavier les lignes suivantes:

10 PRINT 2 + 3

20 PRINT 2 - 3

(N'oubliez pas qu'une ligne doit être suivie d'un retour de chariot, c'est-à-dire en appuyant sur la touche RETURN ).

Une séquence de commandes (avec n° de ligne) s'appelle tout simplement un programme. Au lieu de s'exécuter immédiatement, les commandes sont stockées dans la mémoire de votre ITT 2020.

Et après avoir tapé RUN puis appuyé sur RETURN , les instructions s'exécutent, d'abord l'instruction ayant le plus petit numéro de ligne, puis toutes les suivantes, séquentiellement, dans l'ordre croissant des numéros de lignes, jusqu'à ce que le programme soit

entièrement exécuté.
Supposons que vous tapiez RUN maintenant

Supposons que vous tapiez RUN maintenant (N'oubliez pas que RETURN doit être pressé à chaque fin de ligne), le B.E.V.F. affichera sur votre écran TV:

5 <del>-</del> 1

Dans l'exemple précédent, nous avions introduit la ligne 10 avant la ligne 20, cependant l'ordre des lignes à l'introduction par le clavier n'a aucune importance, B.E.V.F. se charge toujours de tout remêttre en ordre croissant:

Pour éditer sur l'écran le listing complet du programme classé par numéros de lignes croissants, tapez la commande suivante:

LIST

B.E.V.F. affiche:

1Ø PRINT 2 + 3

2Ø PRINT 2 - 3

Il est parfois nécessaire de supprimer une ligne dans un programme. Pour cela, il suffit de taper le numéro de la ligne à enlever puis de presser la touche RETURN.

Tapez:

1Ø LIST

B.E.V.F. affiche:

2Ø PRINT 2 - 3

La ligne 10 a disparu du programme. Pour réinsérer de nouveau une ligne 10, tapez 10 suivi de l'instruction que vous désirez faire exécuter au B.E.V.F. (sans oublier bien sûr la touche RETURN).

Entrez l'instruction suivante:

1Ø PRINT 2 \* 3 LIST

B.E.V.F. affiche:

1Ø PRINT 2 \* 3 2Ø PRINT 2 - 3

Il n'est pas obligatoire, pour changer la ligne 10, de la supprimer puis de la réécrire avec une nouvelle instruction, il suffit de taper la nouvelle ligne 10 (sans oublier RETURN), le B.E.V.F. détruira automatiquement l'ancienne instruction.

Entrez l'instruction suivante:

1Ø PRINT 3°- 3 LIST

B.E.V.F. affichera:

1Ø PRINT 3 - 3

20 PRINT 2 - 3

14

Il est conseillé de laisser un intervalle (par exemple  $1\emptyset$ ) entre chaque numéro de ligne, pour pouvoir, éventuellement, insérer des instructions supplémentaires au programme.

Si vous voulez détruire le programme qui est en mémoire, tapez NEW.

Si vous avez terminé d'exécuter un programme, et que vous êtes sur le point d'en commencer un autre, n'oubliez pas d'intercaler la commande NEW. Ceci pour éviter un mélange entre l'ancien et le nouveau programme.

Entrez la commande suivante:

NEW

B.E.V.F. affiche:

Entrez maintenant la commande:

LIST

B.E.V.F. affiche:

Ce qui montre que le programme n'est plus dans la mémoire.

#### **FORMAT DES NOMBRES**

Attention, la notation anglaise est utilisée: la virgule française (,) pour séparer la partie entière de la partie décimale est un point (.) en anglais. Abandonnez donc la virgule française et remplacez la par un point.

Nous allons maintenant parler des formats d'affichage et de calcul sur les nombres du B.E.V.F.

La précision des nombres dans un stockage interne est de 9 chiffres. Quand un nombre est affiché, ces 9 chiffres sont affichés; un nombre peut avoir un exposant (puissance de 10).

Avec le B.E.V.F., les nombres réels (appelés aussi nombres à virgule flottante) doivent être compris entre -1 \*  $1\emptyset$   $\Lambda$  38 et 1 \*  $1\emptyset$   $\Lambda$  38, sinon un message d'erreur s'affichera. Néanmoins, il est possible qu'en utilisant les additions et les soustractions, vous puissiez générer des nombres aussi grands que 1.7 \*  $1\emptyset$   $\Lambda$  38 sans que le message d'erreur se déclenche.

Un nombre dont la valeur absolue est inférieure à 3 \* 10  $\Lambda$  -39 est considéré comme égal à zéro par le B.E.V.F.

Enfin, les valeurs des nombres déclarés comme entiers doivent être comprises entre -32767 et 32767.

Quand un nombre s'affiche, le format sur l'écran respecte les règles suivantes.

- 1 Si le nombre est négatif, un signe (-) est affiché.
- 2 Si la valeur absolue du nombre est un entier entre  $\emptyset$  et 999 999, le nombre est affiché dans un format d'entier.
- 3 Si la valeur absolue du nombre est plus grande ou égale à Ø.Ø1 mais inférieure à 999 999 999.2 le nombre est affiché en format virgule flottante et sans exposant.

4 - Si le nombre ne rentre pas dans les catégories 2 ou 3, la notation scientifique est utilisée. La notation scientifique est utilisée pour l'affichage des nombres réels et se présente comme suit:

SX.XXXXXXXESTT

Chaque X est un entier de Ø à 9.

S est le signe du nombre, rien pour un nombre positif et (-) pour un négatif. Un chiffre non nul est affiché avant la virgule. Les 8 autres chiffres de la mantisse

suivent la virgule.

Un E affiché annonce l'exposant, S désigne alors le signe de l'exposant, suivi de deux

chiffres (TT), représentant la valeur de l'exposant.

Les zéros inutiles (avant la virgule ou en queue de nombre) ne sont jamais affichés. Les deux chiffres de l'exposant sont toujours affichés même si le premier est un zéro. La valeur d'un nombre en notation scientifique est égale à la partie à gauche de E multipliée par 10 élevé à la puissance de l'exposant.

Voici des exemples qui illustrent les règles énoncées précédément:

#### FORMAT D'AFFICHAGE NOMBRE 1 +1- 1 - 1 6523 6523 -23.46 $-23.46\emptyset$ 4572ØØØ 45.72E5 1E + 201 **★** 1Ø Λ 2Ø -1.2345679E + 11-12.34567896 **★** 1Ø **∧** 1Ø $1E + \emptyset 9$ 10000000000 999999999 999999999

Un nombre introduit par le clavier ou utilisé comme une constante dans un programme, peut avoir autant de chiffres désirés, jusqu'à 38 mais seulement les 10 premiers seront significatifs (le 10ième est d'ailleurs arrondi).

Par exemple tapez:

PRINT 1.23456787654321

B.E.V.F. affiche:

1.23456788

# **EXEMPLE DE GRAPHISME COULEUR**

Tapez:

GR

Cela effacera les 20 premières lignes de l'écran et laissera l'affichage des 4 dernières lignes du bas.

Votre ITT 2020 est maintenant en mode graphique couleur large résolution.

Introduisez au clavier:

COLOR = 14

B.E.V.F. affichera le caractère ] et le curseur mais B.E.V.F. a sélectionné une couleur

jaune.

Entrez maintenant:

PLOT 2Ø, 2Ø

B.E.V.F. tracera alors un petit rectangle jaune au centre de votre écran. Si le rectangle n'est pas jaune, c'est que votre télévision est mal ajustée, modifiez alors la couleur ou la teinte du recepteur pour obtenir un rectangle de couleur citron.

Tapez ensuite:

HLIN Ø, 3Ø AT 2Ø

B.E.V.F. tracera alors une ligne horizontale entre la colonne  $\emptyset$  et 3 $\emptyset$  de l'écran et à la ligne 2 $\emptyset$ .

Entrez maintenant:

COLOR = 6

pour changer la couleur, puis tapez:

VLIN 10, 39 AT 30

Nous vous en apprendrons plus sur le graphisme couleur large résolution plus loin dans ce manuel.

Pour revenir au mode texte, tapez:

TEXT

Les caractères apparus sur l'écran proviennent de la transformation des informations graphiques en texte.

Quand vous affichez des réponses à des calculs (PRINT) il est souvent nécessaire d'accompagner ces résultats par du texte explicatif.

Entrez au clavier:

PRINT "UN TIERS EST EGAL A", 1/3

B.E.V.F. répondra:

UN TIERS EST EGAL A .333333333

# FORMATS D'AFFICHAGE

Comme nous avons vu ci-dessus, l'insertion d'une virgule (,) dans un ordre PRINT provoque l'affichage de la valeur numérique espacée du texte (champ de tabulation). Si on utilise le point-virgule (;) au lieu de la virgule, le nouvel affichage se sera alors collé au dernier affichage présent sur l'écran.

Essayez les exemples suivants:

```
PRINT 1, 2, 3
1 2 3
PRINT 1; 2; 3
123
PRINT -1; 2; -3
-12-3
```

Le petit programme qui suit demande une valeur au clavier et utilise cette valeur dans le calcul et l'affichage de la ligne  $2\emptyset$ 

```
1Ø INPUT R
2Ø PRINT 3.14159 * R * R
RUN
?1Ø
314.159.
```

Expliquons ce qu'il s'est passé; quand B.E.V.F. rencontre l'instruction INPUT, il affiche un point d'interrogation (?) sur l'écran, et attend que vous lui introduisiez un nombre. Quand vous l'avez fait (1Ø a été introduit dans l'exemple) le nombre est assigné à la variable R.

L'instruction suivante est alors effectuée (ligne 20 dans l'exemple). Quand la formule qui suit l'ordre PRINT est exécuté la valeur 10 est substituée à R à chaque fois que R apparaît dans la formule. Donc la formule devient:

3.14159 \* 10 \* 10 c'est-à-dire 314.159.

Vous aviez déjà deviné, ce programme exemple calcule la surface d'un cercle de rayon R. Si vous voulez calculer la surface de différents cercles, vous pouvez exécuter à nouveau le programme par des ordres RUN successifs.

Mais il y a plus simple, il suffit d'ajouter une ligne au programme:

```
3Ø GOTO 1Ø
RUN
? 1Ø
314.159
? 3
28.27431
? 4.7
69.3977231
?
BREAK IN 1Ø
```

En inscrivant l'instruction GOTO 10 à la fin du programme vous le faîtes revenir en ligne 10 après l'affichage de chaque calcul de surface.

Nous aurions pu continuer indéfiniment, mais nous avons voulu nous arrêter après le calcul de la troisième surface. L'arrêt est provoqué en tapant CONTROL C au clavier (enfoncer la touche CTRL puis sans la relâcher, enfoncer la touche C) puis RETURN.

Cela permet d'interrompre l'exécution d'un programme et de l'arrêter. L'utilisation du CONTROL C permet l'arrêt de n'importe quel programme après l'exécution de l'instruction en cours.

Essayez.

# **NOMS DES VARIABLES**

La lettre R dans le programme que nous venons de faire tourner a été appelée variable. C'est simplement une location mémoire dans l'ordinateur, identifiable par la lettre R. Un nom de variable doit commencer par une lettre de l'alphabet et peut être suivi par

tout caractère alphanumérique. Un caractère alphanumérique est une lettre de l'alphabet de A à Z ou un chiffre de  $\emptyset$  à 9.

Un nom de variable peut avoir jusqu'à 238 caractères, mais la reconnaissance du B.E.V.F. se limite aux deux premiers caractères du nom de la variable.

Par exemple, les noms RUE DU CHAT et RUEE se réfèrent à la même variable.

Dans un nom de variable tout caractère alphanumérique après les deux premiers du nom est ignoré, à moins qu'il ne s'agisse d'un "mot réservé". En effet, certains mots du B.E.V.F. sont réservés à des instructions spécifiques. N'utilisez pas ces mots comme noms de variables en partie d'un nom de variable. Par exemple FEND est interdit car END est un "mot réservé".

Les "mots réservés" du B.E.V.F. sont donnés et expliqués dans l'annexe F du manuel. Les noms de variables se terminant par un % ou un % ont une fonction spéciale, nous le verrons plus tard dans le chapitre (cf. VARIABLES REELLES, ENTIERES ET ALPHANUMERIQUES).

Voici quelques exemples de noms de variables autorisés et interdits par B.E.V.F.:

#### AUTORISES

#### INTERDITS

TP TO (un nom de variable ne peut être un mot réservé)
PSTG\$
COUNT RGOTO (un nom de variable ne peut contenir un mot réservé)
N1%

L'assignation des variables peut se faire comme nous l'avons vu avec l'instruction d'assignation LET.

Essayez les exemples suivants:

A = 5
PRINT A,A \* 2
5 1Ø
LET Z = 7
PRINT Z,Z-A
7 2

Comme le montrent ces exemples, le LET est une instruction optionnelle pour une assignation.

B.E.V.F. se "mémorise" les valeurs assignées aux variables par ce type d'instructions. La "mémorisation" utilise de la place mémoire pour stocker les valeurs des variables. Cette réservation de place mémoire est conservée jusqu'à ce qu'une des quatre commandes ci-dessous soit effectuée.

- 1 Une nouvelle ligne de programme est introduite ou bien une ancienne est supprimée.
- 2 Une commande CLEAR est exécutée
- 3 Une commande RUN est exécutée
- 4 Une commande NEW est exécutée

Pour finir, quelque chose d'important: les variables numériques ont automatiquement les valeurs  $\emptyset$  tant qu'elles n'ont pas été assignées.

Essayez ceci:

Une autre instruction: REM, abréviation de REMarque. Cette instruction est utilisée pour insérer des commentaires, mots ou remarques dans un programme. Quand B.E.V.F. rencontre une instruction REM, le reste de la ligne est ignoré. Cela sert principalement d'aide au programmeur et n'a pas de fonction particulière dans un programme précis.

# IF...THEN, LES TESTS

Ecrivons un programme qui vérifie si un nombre introduit par vous au clavier est nul ou non. C'est impossible avec les instructions que nous avons préalablement vues. Nous avons besoin d'une instruction qui exécute un branchement conditionnel sur une autre instruction: c'est l'instruction IF...THEN

Tapez NEW et introduisez le programme suivant:

- 1Ø INPUT B
- $2\emptyset$  IF B =  $\emptyset$  THEN GOTO  $5\emptyset$
- 3Ø PRINT "NON-NUL"
- 40 GOTO 10
- 5Ø PRINT "NUL"
- 6Ø GOTO 1Ø

A l'exécution de ce programme, un point d'interrogation sera affiché et l'ordinateur attendra que vous lui donniez la valeur affectée à B. Tapez n'importe quelle valeur. L'ITT  $2\emptyset2\bar{\emptyset}$  exécutera alors le test IF...THEN. Entre le IF et le THEN, il y a une assertion, c'est-à-dire deux expressions séparées par un des symboles suivants:

SYMBOLE	SIGNIFICATION		
	égal à		
>	plus grand que		
<	plus petit que		
<pre>&lt;&gt; or &gt;&lt;</pre>	différent de		
<=	plus petit ou égal à		

plus grand ou égal à L'instruction IF est vraie ou fausse selon que l'assertion est vraie ou fausse. Dans notre présent programme, par exemple, si B vaut zéro alors l'assertion B = Ø est vraie et l'exécution du programme est enchaînée par THEN et l'instruction GOTO  $5\emptyset$ . Respectant cet ordre l'ordinateur continuera le programme en sautant à la ligne 50 et affichera le texte NUL. Puis l'instruction 60 GOTO 10 renverra le programme à la demande

de la ligne 10.

Essayez maintenant le programme suivant pour comparer deux nombres (N'oubliez pas de taper NEW pour détruire l'ancien programme).

- 1Ø INPUT A, B
- 2Ø IF A <∓ B THEN GOTO 5Ø
- 3Ø PRINT "A EST PLUS GRAND"
- 40 GOTO 10
- 5Ø IF A < B THEN GOTO 8Ø
- 6Ø PRINT "ILS SONT EGAUX"
- 7Ø GOTO 1Ø
- 8Ø PRINT "B EST PLUS GRAND"
- 9Ø GOTO 1Ø

Après l'ordre RUN, la ligne 10 affichera un point d'interrogation et attendra que vous introduisiez deux nombres, séparés par une virgule.

A la ligne 20, si A est plus grand que B, l'assertion A <= B est fausse, le THEN GOTO 50 est ignoré. Le programme continue donc son exécution à la ligne 30 en affichant le texte A EST PLUS GRAND et finalement, la ligne 40 renvoie l'ordinateur à la ligne 10. A la ligne 20, si A est égal à B, A <= B est vrai et l'ordinateur saute à la ligne 50 puis à la ligne 60 car l'assertion A < B est fausse et le texte ILS SONT EGAUX s'affiche. Enfin, la ligne 70 renvoie l'ordinateur en ligne 10 pour recommencer l'exécution du programme.

Si à la ligne  $2\emptyset$ , A est plus petit que B, A <= B est vrai et le programme saute la ligne  $5\emptyset$ . A la ligne  $5\emptyset$ , A < B est vrai, donc THEN GOTO  $8\emptyset$  s'exécute et à la ligne  $8\emptyset$ , le programme affiche B EST PLUS GRAND et l'ordinateur est renvoyé au début.

Exécutez les deux programmes précédents plusieurs fois. Puis entraînez-vous à en concevoir en utilisant l'instruction IF...THEN.

La manière la plus facile de comprendre comment B.E.V.F. travaille est de créer ses propres programmes!

N'oubliez pas que pour arrêter ces programmes en cours d'exécution, il faut taper la commande CONTROL C puis RETURN.

#### **UN AUTRE EXEMPLE DE COULEUR**

Essayons un programme graphique. Notez l'emploi de l'instruction REM pour les commentaires Les deux points (:) sont utilisés pour séparer plusieurs instructions sur une même ligne. Après avoir introduit le programme ci-dessous, listez le et vérifiez si vous l'avez tapé correctement. Puis exécutez le RUN.

```
100 GR : REM INITIALISE LE MODE GRAPHIQUE
11Ø HOME : REM EFFACE LE TEXTE
12\emptyset X = \emptyset: Y = 5 : REM INITIALISE LES POSITIONS DE DEPART
130 \times V = 2 : REM FIXE LA VITESSE DES X
140 \text{ YV} = 1: REM FIXE LA VITESSE DES Y
15Ø REM CALCUL D'UNE NOUVELLE POSITION
16\emptyset NX = X + XV : NY = Y + YV
17Ø
    REM SI LA BALLE ATTEINT LES REBORDS ALORS REBOND
1 8 Ø
    \overline{1}\overline{F} \overline{NX} > \overline{3}\overline{9} THEN \overline{NX} = 39 : \overline{XV} = -\overline{XV}
19Ø
    IF NX < \emptyset THEN NX = \emptyset : XV = -XV
2\emptyset\emptyset IF NY > 39 THEN NY = 39 : YV = -YV
21Ø IF NY < Ø THEN NY = Ø : YV = -YV
22Ø REM DESSINE EN JAUNE UNE NOUVELLE POSITION
23\emptyset COLOR = 14 : PLOT NX, NY
24Ø REM EFFACE L'ANCIENNE POSITION
25\emptyset COLOR = \emptyset : PLOT X, Y
26Ø REM CONSERVE LA POSITION ACTUELLE
27\emptyset X = NX \cdot : Y = NY
28Ø REM ARRET APRES 25Ø DEPLACEMENTS
290 I = I + 1 : IF I < 250 THEN GOTO 160
300 PRINT "POUR LISTER VOTRE PROGRAMME, TAPEZ 'TEXT'"
```

La commande GR connecte votre ITT en graphisme couleur large résolution. Il affiche aussi en noir l'écran de  $4\emptyset$  X  $4\emptyset$  points, limite l'affichage du texte à une fenêtre de 4 lignes de  $4\emptyset$  caractères au bas de l'écran et sélectionne la couleur (COLOR) noire.

HOME est utilisé pour effacer le texte restant sur l'écran et positionner le curseur en haut de la fenêtre d'écran, c'est-à-dire la ligne 20 du mode texte (0 à 19 utilisés pour

L'instruction COLOR = des lignes 23Ø et 25Ø fixe la couleur des prochains points à des-

siner.

L'instruction PLOT NX, NY de la ligne 23Ø dessine un petit rectangle, de la couleur jaune définie juste avant par l'instruction COLOR =, à la position définie par NX et NY. N'oubliez pas que NX et NY doivent être des nombres compris entre  $\emptyset$  et 39, sinon le rectangle sera hors de l'écran et une erreur se produira.

De même manière, PLOT X, Y en ligne 250 dessine un petit rectangle à la position spécifiée par X et Y. Mais X et Y sont tout simplement les anciennes coordonnées de NX et NY, conservées après le dessin du dernier rectangle, rectangle jaune, mais cette fois-ci en noir à cause de l'instruction COLOR = Ø. Le noir étant la couleur du fond de l'écran, le rectangle jaune semble disparaître.

• REMARQUE: pour passer du graphisme couleur en mode texte, tapez:

TEXT

puis RETURN.

La commande TEXT permet le changement du mode graphisme au mode texte. Ne tenez pas compte des divers symboles affichés sur l'écran; il s'agit de la conversion des caractères gra-

Si la ligne 29Ø du programme vous paraît obscure; seyez patient: elle sera expliquée dans

les pages qui suivent.

Comme vous avez pu le constater, l'ITT 2020 peut faire plus qu'utiliser des nombres. Nous reviendrons au graphisme couleur après en avoir appris plus sur le B.E.V.F.

#### FOR...NEXT

Un avantage des ordinateurs réside dans l'aptitude qu'ils ont à exécuter des tâches répétitives. Supposons que nous voulions une table des racines carrées des entiers de 1 à 10. La fonction du B.E.V.F. pour la racine carrée est SQR, s'employant sous la forme SQR (X), où X est un nombre dont on veut calculer la racine carrée. Nous pourrions écrire le programme qui suit:

```
PRINT 1, SQR (1)
1 Ø
    PRINT 2, SQR (2)
2Ø
    PRINT 3, SQR (3)
3Ø
    PRINT 4, SQR (4)
4Ø
     PRINT 5, SQR (5)
5Ø
     PRINT 6, SQR (6)
6Ø
     PRINT 7, SQR (7)
7Ø
     PRINT 8, SQR (8)
8Ø
     PRINT 9, SQR (9)
9Ø
1ØØ PRINT 1Ø, SQR (1Ø)
```

Le programme effectuera le travail, mais il est cependant particulièrement mal conçu. On peut l'améliorer nettement en utilisant l'instruction IF déja vue.

Tapez le programme suivant:

```
10 N = 1
20 PRINT N, SQR (N)
```

30 N = N + 1

4Ø IF N <= 1Ø THEN GOTO 2Ø

A l'exécution, l'affichage des résultats est similaire au programme de  $1\emptyset$  instructions

Examinons la manière beaucoup plus simple d'obtenir le même résultat. En ligne lø il y a une instruction LET d'assignation, qui donne à N la valeur 1. A la ligne 2Ø l'ordinateur affiche N et sa racine carrée, en utilisant la dernière valeur affectée à N. La ligne 2Ø est en fait:

2Ø PRINT 1, SQR (1)

et le résultat est affiché.

Une étrange instruction apparaît à la ligne 30, c'est une assignation spéciale. Mathématiquement N = N + 1 n'a pas de sens. Cependant il faut remarquer que dans une instruction LET le signe "=" ne signifie pas égalité, mais "=" veut dire "être remplacé par". L'instruction prend simplement la dernière valeur de N, lui ajoute l et l'assigne dans N. Donc, après le premier passage en ligne 30, N devient égal à 2. Comme à la ligne 40 N vaut 2, l'assertion N <= 100 est vraie et le programme recule en ligne 200, avec N valant 2.

Le résultat global est que les lignes 20 à 40 sont répétées, en ajoutant chaque fois 1 à N. Puis quand N prend finalement la valeur 10 à la ligne 20 alors la ligne d'après rée et le programme s'arrête.

On appelle cette technique de calcul: ITERATIONS ou BOUCLES. Comme on emploie énormément cette technique en programmation, il y a des instructions spéciales du B.E.V.F. pour les

Regardez le programme ci-dessous:

 $1\emptyset$  FOR N = 1 TO  $1\emptyset$ 

20 PRINT N, SQR (N)

3Ø NEXT N

Le résultat d'affichage est exactement le même que celui des deux programmes précédents.

La ligne 10 fixe N à 1. La ligne 20 fait afficher les valeurs de N et de sa racine carrée. A la ligne 30 un nouveau type d'instruction apparaît: NEXT N qui a pour fonction d'incrémenter de 1 la valeur de N, et de remonter, si l'assertion N  $\leqslant$  10 est vraie, à l'instruction FOR. Le nom de N n'est pas spécifique. Toute autre variable peut être utilisée, pour autant que le nom suivant le FOR et le NEXT soit le même. Vous pouvez par exemple, remplacer N par Z1 dans tout le programme, il se serait exécuté exactement de la même manière.

Supposons que vous vouliez maintenant éditer une table des racines carrées pour les entiers pairs entre  $1\emptyset$  et  $2\emptyset$ . Le programme suivant s'en chargerait:

 $1\emptyset N = 1\emptyset$ 

20 PRINT N, SQR (N)

 $3\emptyset$  N = N + 2

 $4\emptyset$  IF N <=  $2\emptyset$  THEN GOTO  $2\emptyset$ 

Notez la similitude entre ce programme et celui qui calculait les racines carrées des  $1\emptyset$  premiers entiers. Ce programme pourrait aussi s'écrire en utilisant les instructions

10 FOR N = 10 TO 20 STEP 22Ø PRINT N, SQR (N) 3Ø NEXT N La différence entre ce programme et celui qui utilise les itérations FOR ... NEXT réside dans l'addition du STEP 2. Ceci indique au B.E.V.F. d'additionner 2 à N, à chaque fois, au lieu de 1 comme dans le programme qui précédait. Si le pas (STEP) n'est pas fixé le B.É.V.F. le considère comme valant 1. Bien sur le pas (STEP) peut être suivi d'une variable. Maintenant, si vous voulez afficher un compte à rebours commençant à lø, voici un programme qui l'effectuera: 100 I = 1002Ø PRINT I 300 I = I - 1 $4\emptyset$  IF I >= 1 THEN GOTO  $2\emptyset$ Notez que l'on peut savoir si I est PLUS GRAND ou égal à 1. La raison est simple: la variable I est décrémentée (c'est-à-dire on soustrait) de l à chaque fois que la ligne 30 s'exécute. Dans les exemples précédents, on vérifiait si la variable était plus petite ou égale à une certaine valeur plafond. L'instruction STEP que l'on vient de voir peut aussi être utilisée avec des nombres L'instruction STEP que l'on vient de voir peut aussi être utilisée avec des nombres négatifs. Cela se fait en utilisant un format équivalent aux programmes antérieurs: 10 FOR I = 10 TO 1 STEP -12Ø PRINT I 3Ø NEXT I Les boucles FOR...NEXT peuvent être aussi imbriquées. En voici un exemple:  $1 \emptyset$  FOR I = 1 TO 5  $2\emptyset$  FOR J = 1 TO 3 30 PRINT I, J 4Ø NEXT J 50 NEXT I Remarquez bien que le NEXT J vient avant le NEXT I. C'est dû à l'emboîtement de la boucle J dans la boucle I. Le programme ci-dessous est erroné. Exécutez-le et vous vourrez ce qu'il se passe: 10 FOR I = 1 TO 5 $2\emptyset$  FOR J = 1 TO 3 3Ø PRINT I, J 4Ø NEXT I 50 NEXT J Il ne fonctionne pas car les boucles se croisent au lieu de s'emboîter. En effet lorsque le NEXT I est rencontré toute mémorisation de la valeur de J dans la boucle est perdue.

d'itération FOR et NEXT.

Il est souvent pratique de pouvoir accéder à un élément d'une table de nombres. B.E.V.F. permet cela à travers l'utilisation des tableaux.

Un tableau est une table de nombres. Le nom de la table, appelé nom du tableau, doit être n'importe quel nom de variable légal: A par exemple; le nom de tableau A est totalement distinct et séparé de la simple variable A, et on peut les utiliser tous deux dans un même programme.

Pour sélectionner un élément de la table, on lie A à un index: c'est-à-dire que pour choisir le Nième élément de la table, on place N entre parenthèses et on le fait suivre A dans l'instruction.

A(N) est le Nième élément du tableau A.

N.B.: dans ce chapitre nous n'indiquons que les tableaux à une dimension, pour les renseignements complémentaires à l'utilisation des tableaux avec B.E.V.F., se référer au chapitre 5: TABLEAUX ET CHAINES DE CARACTERES.

A(N) n'est qu'un élément du tableau A et B.E.V.F. doit être renseigné sur la place à allouer au tableau entier, en fait il demande la taille maximum possible du tableau. C'est ce dont se charge l'instruction DIM.

En utilisant par exemple DIM A(15) on réserve une zone de mouvements pour l'index allant de  $\emptyset$  à 15. Les index de tableaux commencent toujours à  $\emptyset$ ; le tableau A sera donc dans ce cas-ci, déclaré pour contenir 16 éléments.

Si A(N) est utilisé dans un programme avant d'avoir été DIMensionné alors, B.E.V.F. réserve automatiquement la place pour l1 éléments (index variant de  $\emptyset$  à  $1\emptyset$ ).

Comme exemple d'utilisation des tableaux essayez le programme suivant, qui trie une liste de 8 nombres introduite par vous:

- de 8 nombres introduite par vous:

  9Ø DIM A(8): REM FIXE LA DIMENSION DU TABLEAU A 9 ELEMENTS MAXI
  1ØØ REM DEMANDE L'INTRODUCTION DE 8 NOMBRES
  11Ø FOR I = 1 TO 8
  12Ø PRINT "ENTREZ UN NOMBRE"
  13Ø INPUT A(I)
  14Ø NEXT I
  15Ø REM COMPARE LES 8 NOMBRES DEUX A DEUX
  16Ø F = Ø : REM INITIALISE L'INDICATEUR D'ORDRE
  17Ø FOR I = 1 TO 7
  18Ø IF A(I) <= A(I + 1) THEN GOTO 24Ø
  19Ø REM INVERSE A(I) ET A(I + 1)
  2ØØ T = A(I)
  21Ø A(I) = A(I + 1)
  22Ø A(I + 1) = T
- 230 F = 1 : REM L'ORDRE N'ETAIT PAS PARFAIT 240 NEXT I
- 25Ø REM F = Ø SIGNIFIE L'ORDRE PARFAIT 26Ø IF F = 1 THEN GOTO 16Ø: REM RETRIER
- 27Ø PRINT : REM SAUTE UNE LIGNE
- 28Ø REM AFFICHE LES NOMBRES TRIES
- 29Ø FOR I = 1 TO 8
- 3ØØ PRINT A(I)
- 31Ø NEXT I

A la ligne 90, B.E.V.F. réserve la place pour 9 valeurs numériques de  $A(\emptyset)$  à A(8). Les

lignes 110 à 140 introduisent dans l'ordinateur la liste des nombres dans le désordre. Le tri s'effectue entre les lignes 170 et 240, en se déplaçant dans le tableau et en interchangeant chaque paire de nombres qui n'est pas en ordre. F est l'indicateur d'ordre parfait: si F vaut l le tableau n'est pas trié, et la ligne 260 demande à l'ordinateur d'améliorer le tri. Si une séquence complète entre les lignes 170 et 240 est effectuée sans interchanger deux nombres, le tableau est trié, F est mis à zéro et la liste triée s'affiche sur l'écran.

Notez qu'un indice peut être une variable ou une expression.

# "GOSUB...RETURN", SOUS PROGRAMMES

Encore deux instructions intéressantes: GOSUB et RETURN. Si votre programme utilise plusieurs fois la même séquence d'instructions, vous pouvez utiliser les instructions GOSUB et RETURN pour éviter la répétition de séquences d'instructions identiques dans leur action plusieurs fois dans le programme.

A la rencontre d'une instruction GOSUB, B.E.V.F. saute au numéro de ligne suivant le

GOSUB.

Cependant, B.E.V.F. se rappelle où il était dans le programme principal lors de l'appel du sous-programme (GOSUB). Quand l'instruction RETURN s'exécute, B.E.V.F. continue l'exécution en revenant à la première instruction suivant immédiatement le dernier GOSUB exécuté.

Regardez le programme qui suit:

20 PRINT "QUEL EST CE PREMIER NOMBRE";

3Ø GOSUB 1ØØ

T = N : REM CONSERVE LE NOMBRE INTRODUIT

5Ø PRINT "QUEL EST LE SECOND NOMBRE"

6Ø GOSUB 1ØØ

70 PRINT "LA SOMME DES DEUX NOMBRES EST" ; T + N

80 STOP: REM FIN DU PROGRAMME PRINCIPAL

100 INPUT N : REM DEBUT DU SOUS PROGRAMME D'INTRODUCTION

110 IF N = INT(N) THEN GOTO 140

120 PRINT "DESOLE LE NOMBRE DOIT ETRE ENTIER".

13Ø GOTO 1ØØ

14Ø RETURN : REM FIN DU SOUS PROGRAMME

Ce programme demande l'introduction par l'utilisateur de 2 entiers et affiche leur somme.

Le sous programme est entre les lignes 100 et 140.

Le sous programme demande un nombre, si le nombre introduit n'est pas un entier, l'ordinateur continue à le demander jusqu'à satisfaction.

Le programme principal affiche QUEL EST LE PREMIER NOMBRE puis appelle le sous-programme d'introduction du nombre et de vérification d'entrée du nombre entier. La variable N est sauvegardée dans T lors de la sortie du sous-programme, ceci pour éviter la perte du premier nombre lors du 2ème appel du sous-programme.

QUEL EST LE SECOND NOMBRE est alors affecté et le sous-programme est encore appelé, cette

fois-ci pour introduire le second nombre.

L'instruction suivante du programme est le STOP qui arrête l'exécution du programme en ligne  $8\emptyset$ . Si l'instruction STOP avait été omise alors, le programme principal serait passé dans son sous-programme (ligne  $1\emptyset\emptyset$ ) sans qu'il ait été appelé. Un autre nombre aurait alors été demandé par l'ordinateur et si vous l'aviez introduit

26

un message d'erreur aurait été affiché car le sous-programme essayerait alors de retourner au programme principal bien qu'il n'ait pas été appelé par un GOSUB.

On peut aussi bien utiliser END que STOP pour séparer un programme principal des sous-programmes. STOP affichera un message indiquant où le programme a été arrêté. END finira le programme sans aucun message. Ces deux instructions redonnent le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur, en affichant le caractère spécifique B.E.V.F. (]) et le curseur.

# " READ...DATA...RESTORE ", LE TRAITEMENT DES DONNÉES

Supposons que vous vouliez utiliser dans un programme des constantes qui ne changent jamais lors de l'exécution, mais qui sont éventuellement facilement modifiables. B.E.V.F. contient des instructions spéciales pour réaliser ce traitement des données: les instructions READ et DATA.

Etudiez le programme suivant:

```
PRINT "CHOISISSEZ UN NOMBRE"
20
    INPUT G
3 Ø
    READ D
40
    IF D = -9999999 THEN GOTO 9Ø
5Ø
    IF D <> G THEN GOTO 3Ø
6 Ø
    PRINT "BRAVO"
7Ø
9Ø
    PRINT "MAUVAIS, ESSAYEZ ENCORE".
95
    RESTORE
1ØØ GOTO 1Ø
11Ø DATA 1,393, -39, 28, 391, -8, Ø, 3.14, 9Ø
12Ø DATA 89, 5, 1Ø, 15, -34, -999999
```

Voila ce qui se passe à l'exécution du programme: quand l'instruction READ est rencontrée, l'effet est similaire à l'instruction INPUT, mais au lieu d'attendre un nombre introduit par vous au clavier, l'ordinateur va le chercher dans la table précédé par les instructions DATA.

La première fois que la lecture de la table (READ) est demandée, l'ordinateur va chercher le nombre qui suit la première instruction DATA. Au second passage sur READ, c'est le second nombre suivant la première instruction READ qui est lu. Quand les données de la première instruction DATA ont été lues entièrement alors, la lecture se fera dans les données de la seconde table DATA. Les données (DATA) sont toujours lues séquentiellement et il peut y avoir autant de DATA que vous le désirez dans un programme.

L'objet de ce programme est un petit jeu où vous essayez de deviner un nombre contenu dans les instructions DATA. Pour chaque essai, l'ordinateur décrit sa table de données jusqu'à ce qu'il trouve le nombre de la table égal au nombre introduit par vous. Si l'ordinateur lit -999999 c'est que tous les nombres de la table ont été lus et qu'un nouvel essai doit être effectué.

Avant de retourner à la ligne 10 pour un autre essai, il faut indiquer à l'ordinateur que la lecture de la table doit s'effectuer à nouveau à partir du premier élément suivant le premier DATA. C'est la fonction de l'instruction RESTORE. Après qu'un RESTORE ait été exécuté, la première donnée lue sera le premier nombre suivant la première instruction DATA.

Les instructions DATA peuvent être placées n'importe où dans le programme. Seule l'instruction READ peut utiliser les DATA, et sinon DATA est toujours ignoré dans l'exécution d'un programme.

# VARIABLES RÉELLES, ENTIÈRES ET ALPHANUMÉRIQUES

B.E.V.F. utilise trois types de variables. Jusqu'à maintenant nous n'en avons vu qu'un: le type réel.

Les nombres réels sont affichés avec au plus 9 décimales de précision et peuvent attein-

dre des quantités jusqu'à 10 à la puissance 38.

B.E.V.F. convertit un nombre décimal en binaire pour ses besoins puis de binaire en décimal pour vous l'afficher. A cause des erreurs d'arrondis, les séquences de calcul de racine carrée, division et puissance peuvent parfois ne pas donner la valeur exacte du nombre que vous attendez.

Le nombre de chiffres après la virgule peut être fixé en arrondissant la valeur avant de

l'afficher (PRINT).

La formule fixant la virgule est:

 $X = INT (X * 10 \land D + .5)/INT (10 \land D + .5)$ 

(Rappelez-vous que pour le système anglo-saxon le point (.) équivaut à la virgule (,) décimale des nombres que vous utilisez.)

Dans la formule ci-dessus, D est le nombre de chiffres désirés après la virgule.

Voici un moyen plus rapide pour exécuter cette formule:

Avec P = 100 on a un chiffre, P = 1000 2 chiffres, P = 1000 3 chiffres après la virgule.

La formule est valable pour X >= 1 et X < 999 999 999

Un programme limitant le nombre de chiffres après la virgule est donné au prochain paragraphe de ce chapitre.

La table ci-dessous résume les trois types de variables traitées par B.E.V.F.

TYPE	SYMBOLE D'APPARTENANCE A	AU TYPE	EXEMPLE
alphanumériques (Ø à 255 caractères)	\$		A\$ ALPHA\$
entières (entre -32767 et +32767)	%		B% C1%
réelles 9 chiffres, exposants de -38 à +38)	au choix!		C BOY

Une variable entière ou alphanumérique doit être respectivement suivie du signe % ou \$, à chaque appel de cette variable. Par exemple X, X% et X\$ sont des variables différentes. Les variables entières sont interdites avec les instructions FOR et DEF. Le grand intérêt des variables entières est le gain de place mémoire qu'elles apportent lors de la création d'importants tableaux.

Toute opération arithmétique s'effectue en réels, les entiers et les variables entières sont d'abord convertis en réels avant d'être utilisés dans un calcul. Les fonctions SIN, COS, ATN, TAN, SQR, LOG, EXP et RND convertissent aussi les arguments en réel pour calculer et afficher leurs résultats. Quand un nombre est converti en entier il est arrondi par défaut.

#### Par exemple:

I% = -.999

PRINT I%

PRINT A%

Assigner un nombre réel dans une variable entière et faire afficher cette variable (PRINT) équivaut à appliquer la fonction partie entière à ce nombre réel. Une conversion automatique (=) entre chaînes de caractères et variables numériques est impossible et un message d'erreur s'affichera. Cependant il existe des fonctions spécifiques qui effectuent ce type de conversions.

#### CHAÎNES DE CARACTÈRES

Une suite de caractères est considérée comme un littéral. Une chaîne de caractères est un littéral entre guillemets. Exemple de chaînes de caractères:

"BONJOUR", "ITT 2020", "C'EST UN ESSAI"

Comme les variables numériques; les variables de chaînes de caractères (alphanumériques) peuvent s'assigner. On les distingue des variables numériques par le caractère \$ qui termine leur nom.

#### Essayez:

A\$ = "BONJOUR"
PRINT A\$
BONJOUR

On a dans cet exemple assigne à A\$ la chaîne BONJOUR. Maintenant qu'A\$ contient une chaîne, on peut en extraire sa longueur (le nombre de caractères contenu dans la chaîne), en faisant comme suit:

```
PRINT LEN (A$), LEN ("OUI")
7 3
```

La fonction LEN affiche un entier indiquant le nombre de caractères contenus dans la chaîne. Le nombre de caractères d'une chaîne doit être compris entre  $\emptyset$  et 255. Une chaîne de  $\emptyset$  caractères est une chaîne nulle. Avant qu'une chaîne de caractères soit utilisée dans un programme, elle est considérée comme nulle par l'ordinateur. Faire afficher une chaîne de caractères nulle n'aura pas d'effet sur l'écran et le curseur

ne sera pas avancé.

Essayez:

PRINT LEN (QS); QS; 3

Ø3

On peut aussi créer une chaîne de caractères nulle avec l'instruction:

au lieu de LET Q\$ = ""

Annuler une chaîne de caractères peut s'utiliser pour libérer la place mémoire prise par une chaîne de caractères non nulle. Mais vous risquez certains ennuis en assignant une chaîne nulle dans une variable alphanumérique (voir au chapitre 7 avec l'instruction IF).

Il est souvent utile d'extraire une partie d'une chaîne alphanumérique pour la manipuler. Maintenant qu'A\$ contient BONJOUR faisons afficher les 3 premiers caractères de A\$.

#### Tapez:

PRINT LEFT\$ (A\$, 3)

BON

LEFT\$ (A\$, N) est une fonction qui extrait une sous-chaîne composée de N caractères les plus à gauche de la variable alphanumérique (A\$ dans ce cas).

Voici un autre exemple:

FOR N = 1 TO LEN(A\$) : PRINT LEFT\$ (A\$,N) : NEXT N

BO

BON

BONJ

BONJO BONJOU

BONJOUR

Comme A% a 7 caractères, la boucle tournera avec N = 1, 2, 3 .... 7. Au premier passage le premier caractère de la chaîne seul s'affichera. Au deuxième passage, les deux premiers, etc.

Une autre fonction sur chaînes de caractères: RIGHT . RIGHT\$ (A\$, N) affiche les N caractères les plus à droite de la chaîne A\$. Remplacez dans l'exemple ci-dessus LEFT% par RIGHT% et regardez le résultat. Une instruction permet aussi d'extraire des caractères du milieu de la chaîne alphanumérique: MID\$.

#### Essayez:

FOR N = 1 TO LEN (A\$) : PRINT MID\$ (A\$, N) : NEXT N

MID\$ (A\$, N) extrait une sous-chaîne commençant au Nième caractère de A\$ et se terminant au dernier caractère de A\$. La première position d'une chaîne est l et la dernière 255. Il est souvent utile de pouvoir extraire le Nième caractère d'une chaîne. C'est possible en utilisant la fonction MID\$ avec 3 arguments:

MID\$ (A\$, N, 1)

Le troisième argument désignant le nombre de caractères qui doivent être extraits, à partir du caractère de rang N.

Exemple:

```
FOR I = 1 TO LEN (A$) : PRINT MID$ (A$, N, 1), MID$ (A$, N, 2) : NEXT N
 В
       ON
 Ν
       NJ
 J
       JO
 0
       UR
 R
       R
Référez-vous au chapitre 5 pour en savoir plus sur LEFT$, MID$, RIGHT$.
La concaténation des chaînes de caractères est aussi possible grâce à l'opérateur (+).
Introduisez au clavier:
BS = AS + " " + "JEAN"
PRINT BS
BONJOUR JEAN
La concaténation est spécialement utile si vous désirez extraire des "morceaux" de chaînes
de caractères et les réunir à nouveau avec les ajouts.
Par exemple:
CS = RIGHTS (BS, 4) + "-" + LEFTS (BS, 7)
PRINT CS
JEAN - BONJOUR
Il est parfois indispensable de pouvoir convertir un nombre en sa représentation alpha-
numérique et vice-versa.
Les fonctions VAL et STR$ font ces conversions.
Essayez:
STRING$ = "567.8"
PRINT VAL (STRINGS)
567.8
STRING$ = STR$ (3.1415)
PRINT STRING$ , LEFT$ (STRING$, 5)
3.1415
                3.141
La fonction STR$ peut être utilisée pour changer le format d'affichage et d'entrée. Vous
pouvez convertir un nombre en une chaîne de caractères puis utiliser les fonctions LEFT$,
RIGHTS, MIDS et de concaténation pour formater le nombre comme désiré.
Le programme ci-dessous concrétise l'emploi des chaînes de caractères pour formater
l'affichage numérique:
      INPUT "ENTREZ UN NOMBRE:" ; X
1ØØ
11Ø
     PRINT : REM SAUTE UNE LIGNE
12Ø
     PRINT "COMBIEN DE CHIFFRES APRES LA"
13Ø
     INPUT "VIRGULE VOULEZ VOUS VOIR" ; D
     GOSUB 1ØØØ
14Ø
     PRINT " : REM SEPARATEUR
15Ø
     GOTO 1ØØ
```

1000 X\$ = STR\$ (X) : REM CONVERTIT LE NOMBRE EN ALPHANUMERIQUE

REM TROUVE LA POSITION DE L'EXPOSANT E, S'IL EXISTE

16Ø

1Ø1Ø

```
1020 FOR I = 1 TO LEN (X$)
1030 IF MID$ (X$, I, 1) \Leftrightarrow "E" THEN NEXT I
1040 REM ON A TROUVE L'EXPOSANT
1050 REM TROUVE LA POSITION DE LA VIRGULE , SI ELLE EXISTE
1060 FOR J = 1 TO I-1
1070 IF MID$ (X$, I, 1) \Leftrightarrow "." THEN NEXT J
1080 REM A TROUVE LA VIRGULE
1090 REM EST CE QU'IL Y A DES CHIFFRES A DROITE
11\phi\phi IF J + D = \dot{I} - 1 THEN N = J + D : GOTO 113\phi : REM OUI
1110 N = I - 1 : REM NON, ALORS AFFICHER TOUS LES CHIFFRES
1120 REM AFFICHE LE NOMBRE ET SON EXPOSANT
113Ø PRINT LEFT$ (X$, N) + MID$ (X$, I)
114Ø RETURN
Le programme ci-dessus utilise le sous-programme 1000 pour afficher une variable réelle
X tronquée (non arrondie) au Dième chiffre après la virgule. Les variables X$, I et J
sont des variables locales dans le sous-programme.
La ligne løøø convertit la variable réelle \tilde{X} où variable alphanumérique X$. Les lignes
1020 et 1030 sondent la chaîne pour savoir si E est présent. I pointe sur E, ou sur
LEN (X$) + 1 si E n'existe pas. Les lignes 1060 et 1070 sondent la chaîne pour savoir
si la virgule est présente. J est positionné sur la virgule ou sur I - 1 s'il n'y a pas
de virqule.
La ligne 1100 vérifie s'il existe au moins D chiffres après la virgule. S'ils existent,
la chaîne alphanumérique représentant le nombre doit être tronquée à la position J + D,
c'est-à-dire D positions à droite de J qui indique la virgule. La variable N est mise
S'il y a moins de D chiffres à droite de la virgule, c'est le nombre en entier qui est
\dot{a} J + D.
affiché. La ligne lllø fixe la variable N à cette longueur (I - 1).
Finalement la ligne 1130 affiche la variable X comme concaténation de deux sous-chaînes.
LEFT$ (X$, N) affiche les chiffres significatifs du nombre et MID$ (X$, I) affiche la
partie de l'exposant s'il existe.
```

PRINT LEN (STR\$ (333333 . 157))

Par exemple:

Si dans un programme un utilisateur entre une question telle que: QUEL EST LE VOLUME D'UN CYLINDRE DE RAYON 5.36 METRES ET DE HAUTEUR 5.1 METRES?

STR\$ peut aussi servir à savoir combien un nombre prendra de place à l'affichage.

Vous pouvez utiliser la fonction VAL pour extraire les valeurs numériques des sous-chaînes 5.36 et 5.1 utilisées dans la question ci=dessus: (Pour plus de renseignements, voyez le chapitre 5.)

Le programme suivant trie une liste de chaînes de caractères et l'affiche dans l'ordre alphabétique. Ce programme ressemble énormément à celui que vous avez employé pour trier des valeurs numériques.

```
100 DIM A$ (16)

110 FOR I = 1 TO 15 : READ A$ (I) : NEXT I

120 F = 0 : I = 1

130 IF A$ (I) <= A$ (I + 1) THEN GOTO 180

140 T$ = A$ (I + 1)

150 A$ (I + 1) = A$ (I)
```

```
16Ø A$ (I) = T$

17Ø F = 1

18Ø I = I + 1 : IF I <= 15 THEN GOTO 13Ø

19Ø IF F = 1 THEN GOTO 12Ø

2ØØ FOR I = 1 TO 15 : PRINT A$ (I) : NEXT I

22Ø DATA ITT 2Ø2Ø, CHAT, CHIEN, ALIAS, ORDINATEUR

23Ø DATA BASIC, BASIC ETENDU, LUNDI, ENNEMI, "**REPONSE**"

24Ø DATA COMPUTER, AIDE, BATAILLE, PROGRAMME, FIN
```

#### **ENCORE PLUS DE GRAPHISME COULEUR**

Dans deux exemples, nous vous avons expliqué comment l'ITT 2020 peut traiter le graphisme couleur aussi bien que le texte. En mode GRaphique, l'ITT 2020 peut affecter jusqu'à 1600 petits rectangles, dans 16 couleurs possibles, sur une grille de 40 X 40. Il vous laisse aussi la possibilité d'utiliser les 4 lignes de texte restantes sur l'écran. L'axe des abcisses (x) est orienté normalement, 0 le plus à gauche, 39 le plus à droite. L'axe des ordonnées (y) est INVERSE: 0 est le plus en HAUT et 39 le plus en BAS. Essayez ce programme:

```
GR : REM SELECTION DU MODE GRAPHISME COULEUR; AFFICHE L'ECRAN DE 40 X 40 EN NOIR.
1 Ø
      LAISSE 4 LIGNES DE TEXTE
2Ø
      HOME : REM EFFACE LE TEXTE DU BAS DE L'ECRAN
      COLOR = 1 : PLOT \emptyset, \emptyset : REM RECTANGLE BLEU OUTREMER EN X = \emptyset, Y = \emptyset
3Ø
4Ø
      LIST 3Ø : GOSUB 1ØØØ
5Ø
      COLOR = 2 : PLOT 39, \emptyset : REM RECTANGLE VERT BOUTEILLE EN X = 39, Y = \emptyset
6Ø
      HOME: LIST 5Ø : GOSUB 1ØØØ
      COLOR = 12 : PLOT \emptyset, 39 : REM RECTANGLE ROUGE CLAIR EN X = \emptyset, Y = 39
7Ø
8Ø
      HOME : LIST 7Ø : GOSUB 1ØØØ
9Ø
      côlôr = 9 : Plôt 39. 39 : REM RECTANGLE BLEU CLAIR EN X = 39. Y = 39
1 Ø Ø
      HOME : LIST 9Ø : GOSUB 1ØØØ
11Ø
      COLOR = 13 : PLOT 19, 19 ( REM RECTANGLE VIEUX ROSE AU CENTRE
12Ø
      HOME : LIST 110 : GOSUB 1000
13Ø
      HOME : PRINT "DESSINEZ VOS PROPRES RECTANGLES"
14Ø
      PRINT "N'OUBLIEZ PAS OUE X ET Y DOIVENT ETRE >= Ø ET <= 39
15Ø
      INPUT "ENTREZ X, Y"; X, Y
16Ø
      COLOR = 8 : PLOT X, Y : REM RECTANGLES MARRON
17Ø
      PRINT "TAPEZ 'CTRLC' ET RETURN POUR ARRETER
18Ø
      GOTO 15Ø
1 Ø Ø Ø
     PRINT "***TAPEZ UNE TOUCHE POUR CONTINUER***"; : GET A$ : RETURN
```

Après avoir introduit ce programme faites le lister pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs. Vous pouvez le conserver sur cassette (SAVE) pour des besoins futurs.

Exécutez le programme.

La commande GR sélectionne le mode graphique couleur large résolution.

La commande COLOR définit la couleur du prochain point à dessiner. Cette couleur reste jusqu'à ce qu'une autre commande COLOR soit utilisée. Par exemple la couleur de la ligne 160 reste toujours la même indépendamment du nombre de rectangles à dessiner. La valeur de l'expression suivant COLOR doit être comprise entre 0 et 255 sinon un message d'erreur s'affichera. Il n'y a cependant que 16 couleurs numérotées de 0 à 15. Changez le programme en ré-introduisant les lignes 150 et 160 comme suit:

15Ø INPUT "ENTREZ X, Y, COULEUR :"; X, Y, Z

```
16\phi COLOR = Z : PLOT X, Y
```

A l'exécution du programme vous serez en mesure de choisir la couleur du rectangle à dessiner. Nous verrons plus loin la gamme de couleurs de l'ITT 2020.

L'instruction PLOT X, Y dessine un petit rectangle de la couleur définie par la dernière instruction contenant COLOR, et à la position spécifiée par les expressions X et Y. N'oubliez pas que X et Y doivent être des nombres compris entre Ø et 39. L'instruction GET de la ligne 1000 est similaire à l'instruction INPUT. Mais elle n'attend qu'un SEUL caractère d'une touche du clavier, quand vous le lui donnez, elle l'assigne à la variable suivant le GET. Et l'exécution continue. Il NE FAUT PAS appuyer sur RETURN . GET est utilisé en ligne 1000 uniquement pour arrêter le programme en attendant qu'une touche soit enfoncée. N'oubliez pas que pour revenir au mode texte il faut taper TEXT puis RETURN. Le signe

Entrez le programme suivant et exécutez le (RUN) pour afficher sur l'écran la gamme des couleurs disponibles de l'ITT 2020.

```
10 GR : HOME : REM INITIALISE LE MODE GRAPHISME
20 \text{ FOR I} = 0 \text{ TO } 31
3Ø COLOR = I/2
4Ø VLIN Ø, 39 AT I
5Ø NEXT I
60 FOR I = 0 TO 14 STEP 2 : PRINT TAB (I * 2 + 1) ; I ; : NEXT I
7Ø PRINT
8Ø FOR 1 = 1 TO 15 STEP 2: PRINT TAB (I * 2 + 1); I; NEXT I
90 PRINT : PRINT "COULEURS STANDARD ITT 2020"
```

Les colonnes colorées sont déterminées au double de leur largeur normale. La colonne la plus à gauche est noire, la colonne la plus à droite est blanche. Et en fonction de votre règlage TV, la deuxième colonne (COLOR = 1) sera bleu outremer et la troisième (COLOR = 2) sera vert bouteille. Règlez votre TV pour obtenir ces couleurs. Dans le programme ci-dessus, nous utilisons une instruction de la forme VLIN Y1, Y2 AT X à la ligne 40. Cette instruction trace une ligne verticale de l'ordonnée Yl à l'ordonnée Y2 à la position horizontale X.

Y1, Y2, X doivent varier entre Ø et 39.

spécifique du B.E.V.F. (]) réapparaîtra.

Y2 peut être plus grande, égale ou inférieure à X1. La commande HLIN W1, X2 AT Y est similaire à VLIN dans sa forme mais trace une ligne horizontale. Notez que l'ITT 2020 trace une ligne aussi facilement qu'il dessine un petit rectangle.

# **GRAPHISME COULEUR HAUTE RÉSOLUTION**

Maintenant que vous êtes familiarisé avec le graphisme couleur large résolution de votre ITT 2020, vous comprendrez facilement le graphisme couleur haute résolution. Les instructions sont très semblables à celles que vous connaissez déjà à la différence d'un H (pour haute résolution) qu'il faut ajouter devant chaque instruction. Par exemple, la commande HGR sélectionne le mode graphique couleur haute résolution, nettoie l'écran haute résolution et laisse quatre lignes de texte en bas de l'écran. Dans ce mode vous pouvez dessiner les points sur une grille de 360 points d'abscisse et e de 160 points d'ordonnées.

La commande TEXT retourne au mode texte.

En plus de l'écran HGR, vous disposez aussi d'un second écran de haute résolution que vous pouvez utiliser si votre appareil contient au moins 24K octets de mémoire. Le mode graphisme haute résolution pour cette "seconde page" de mémoire se sélectionne par la commande: HGR2, qui nettoie l'écran et vous donne une surface de dessin de 36Ø sur l'abscisse et 192 sur l'ordonnée, mais sans affichage possible de texte.

Tapez TEXT pour revenir au mode texte.

Ces extraordinaires performances graphiques nous ont obligés à sacrifier quelques couleurs. Les couleurs sont sélectionnées par une instruction du type:

HCOLOR = N

Où N est un nombre entier entre  $\emptyset$  (noir) et 7 (blanc).

Référez-vous au chapitre 8 pour la liste complète des couleurs disponibles. A cause des différences de construction des TV couleurs, les couleurs annoncées peuvent varier d'un poste à l'autre. Il y a pour dessiner les points en haute résolution une instruction simple. Exécutez la commande suivante pour la voir:

HCOLOR = 3 HGR HPLOT 13Ø, 1ØØ

La dernière commande a dessiné un point haute résolution de couleur blanche au point  $X = 13\emptyset$  et Y = 100.

Comme en large résolution l'axe  $X = \emptyset$  est le bord gauche de l'écran et est orienté vers la droite. L'axe  $Y = \emptyset$  est le bord haut de l'écran, étant orienté vers le bas. La valeur maximale des X est 359 et celle des Y est 191 (le maximum des Y est de 159 en haute résolution + 4 lignes de texte).

Tapez maintenant:

HPLOT 2Ø, 15 TO 145, 8Ø

Une ligne droite se trace en blanc du point  $X = 2\emptyset$ , Y = 15. Au point X = 145,  $Y = 8\emptyset$ .

HPLOT peut tracer des lignes entre deux points quelles que soient leurs positions sur l'écran (lignes horizontales, verticales, obliques).

Si vous voulez tracer une autre ligne partant de l'extrémité de la droite que vous venez de dessiner, tapez:

HPLOT TO 12, 8Ø

Cette instruction trace une ligne droite du  $\underline{\text{DERNIER}}$  point dessiné sur l'écran au point 12, 8 $\emptyset$ , elle reprend aussi la couleur du dernier point dessiné. Vous pouvez aussi chaîner ces commandes dans une instruction. Essayez:

HPLOT  $\emptyset$ , $\emptyset$  TO 359, $\emptyset$  : HPLOT TO 359,159 : HPLOT TO  $\emptyset$ ,159 : HPLOT TO  $\emptyset$ , $\emptyset$ 

Vous verrez l'écran entouré d'une bordure blanche.

Voici un programme qui dessine un motif moiré sur votre écran:

8Ø HOME : REM EFFACE LE TEXTE SUR L'ECRAN 1ØØ VTAB 24 : REM POSITIONNE LE CURSEUR EN BAS DE L'ECRAN

```
140 A = RND (1) * 359 : REM CHOISIT UN X POUR "CENTRE"
    B = RND (1) * 159 : REM CHOISIT UN Y POUR "CENTRE"
16Ø
    I\% = (RND (1) * 4) + 2 : REM CHOISIT UN PAS
18Ø
    HTAB 15 : PRINT "PAS DE" ; 1% ;
2ØØ
    FOR X = \emptyset TO 358 STEP I% : REM INCREMENT DES X
22Ø
    FOR S = \emptyset TO 1 : REM 2 LIGNES, DE X ET X + 1
24Ø
    HCOLOR = 3 * S : REM PREMIERE LIGNE NOIRE? SECONDE BLANCHE
26Ø
28Ø REM TRACE UNE LIGNE DU "CENTRE" AU BORD OPPOSE
    HPLOT X + S, Ø TO A,B : HPLOT TO 359 - X - S, 159
3ØØ
    NEXT S, X
32Ø
    FOR Y = \emptyset TO 158 STEP I% : REM INCREMENT DES Y
34Ø
36Ø FOR S = Ø TO 1 : REM 2 LIGNES, DE Y ET Y + 1
38Ø HCOLOR = 3 * S
400 REM TRACE UNE LIGNE DU "CENTRE" AU BORD OPPOSE
42Ø HPLOT 359, Y + S TO A,B : HPLOT TO Ø, 159 - Y - S
440 NEXT S. Y
46Ø FOR PAUSE = 1 TO 15ØØ : NEXT PAUSE : REM BOUCLE D'ATTENTE
480 GOTO 120 : REM VA DESSINER UN AUTRE MOTIF
Ce programme est assez long, faites bien attention en le tapant et pour le vérifier faîtes
le lister par portions (LIST \emptyset, 32\emptyset par exemple).
Après vérification exécutez le (RUN)
VTAB et HTAB sont des commandes de déplacement du curseur, que l'on utilise pour afficher
les caractères à une position sur l'écran. VTAB 1 place le curseur à la première ligne
et HTAB 40 à la dernière colonne (la plus à droite sur l'écran).
Dans une instruction PRINT comme à la ligne 200, vous avez besoin d'un point-virgule pour
éviter un saut de ligne qui déplacerait les messages.
La fonction RND (N) où N est un nombre quelconque et positif, donne un nombre aléatoire
```

HGR : REM SELECTIONNE LE MODE GRAPHIQUE HAUTE RESOLUTION

Comme vous le constatez en lignes 32Ø et 44Ø, il suffit d'une instruction NEXT pour plusieurs instructions FOR. Vérifiez que vous avez, dans l'instruction NEXT, indiqué les variables dans le bon ordre pour éviter les erreurs de boucles croisées.

La ligne 180 assigne à la variable entière I% un nombre aléatoire entre 2 et 5 (un nombre est toujours arrondi par défaut quand il est converti en entier). Le pas d'une boucle FOR...NEXT n'est pas forcément un entier mais les résultats sont plus prévisibles en

entre ø et -.999999999 (Référez-vous au chapitre lø pour en savoir plus sur RND).

La ligne 460 est une boucle d'attente pour vous laisser le temps d'admirer le dessin avant que l'ordinateur en commence un autre. A chaque fois que l'ordinateur passe sur la ligne 480 il est renvoyé à la ligne 120 ou  $_{\rm HGR}$  nettoie l'écran pour préparer le dessin d'un autre motif.

Pour arrêter le programme tapez CTRL puis TEXT C

Imaginez les changements de ce programme!

Par exemple, après l'avoir conservé (SAVE) sur une cassette ou sur le disque, essayez de faire varier aléatoirement la valeur de la couleur (HCOLOR).

Bonne programmation!

utilisant un nombre entier.

12Ø

# **CHAPITRE 2**

### **DEFINITIONS**

**DÉFINITIONS SYNTAXIQUES ET ABRÉVIATIONS** (Pour une liste alphabétique voir l'annexe N)

Les définitions suivantes utilisent des métasymboles tels que { ou \ pour indiquer sans aucune ambiguïté les structures et rapports existants dans le B.E.V.F.

Un symbole spécial := indique le début d'une définition complète ou incomplète du terme

à gauche du symbole := métasymbole de séparation indiquant l'alternance des éléments (peut := représenter le OU du langage parlé). métasymboles entourant un élément facultatif. ] := métasymboles entourant un élément qui peut être répété. métasymbole entourant un élément dont on utilise la VALEUR (la valeur de X s'écrit alors \ X \). métasymbole indiquant la nécessité d'un blanc (espace). := | |[|]|}|}|\ métasymbole := a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|1|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|lettre minuscule x | y | z:= lettre minuscule métasymbole  $:= 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | \emptyset$ chiffre := {métasymbole} [chiffre] métanom := un chiffre chaîné à un métanom métasymbole := spéciaux symboles spéciaux utilisés par le B.E.V.F. := ! | # | \$ | % | & | ' | ( | ) | **\*** | : | = | - | | + | ; | ? | / | > | . | < | , | ] | \ \ | ' | \ spéciaux Les caractères de contrôle (caractères devant être tapés en tenant enfoncée la touche CTRL ) et les caractères sans effet sont aussi des SPECIAUX. B.E.V.F. utilise le crochet droit (]) simplement comme caractère de reconnaissance du langage, il est utilisé dans ces pages comme un métasymbole. := A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|lettre x | y | z

caractère caractère alphanumérique nom

:= lettre|chiffre
:= lettre [ | lettre|chiffre | ]

:= lettre|chiffre|spéciaux

37

entier

un nom de variable entière

réel

Un nom peut avoir jusqu'à 238 caractères de longueur. Pour distinguer deux noms, le B.E.V.F. ne regarde que les deux premiers caractères des noms. B.E.V.F. ne voit pas de différences entre BONJOUR et BONTE. Cependant même la partie ignorée d'un nom ne doit pas contenir le caractère " (guillemet) ou un mot réservé du B.E.V.F. (voir la liste à l'annexe A).

#### := [+/-] } chiffre{

Les entiers doivent varier entre -32767 et 32767. Lors de la conversion réel à entier le B.E.V.F. applique en fait la fonction partie entière (INT), le nombre réel est alors arrondi par défaut à sa valeur entière.
Néanmoins, ce n'est pas vrai pour des nombres approchant de vraiment très près la valeur de l'entier supérieur.

Par exemple:

A% = 123.999 999 959 999 PRINT A% 123

A% = 123.999 999 96 PRINT A% 124

Un entier utilise 2 octets (16 bits) en mémoire centrale.

:= name %

Un réel peut être stocké dans une variable entière, mais B.E.V.F. convertit d'abord ce réel en entier.

La lettre E des nombres réels indique la présence d'un exposant (E est une abréviation de  $*10 \Lambda$ )

Le nombre suivant E est la puissance. Avec B.E.V.F. les réels doivent être compris entre -1E38 et 1E38, sinon le message ?OVERFLOW ERROR de dépassement de capacité s'affichera. En utilisant les additions et les soustractions il est possible de générer des nombres aussi grands que 1.7E38 sans que le message d'erreur s'affiche.

Un réel dont la valeur absolue est plus petite que 2.9388E - 39 vaudra Ø pour le B.E.V.F. B.E.V.F. reconnaît les caractères suivants comme

des réels nuls:

. +. -. .E +.E -.E .E+ .E- +.E- +.E+ -.E- -.E+

L'élément d'un tableau M(.) est le même que  $M(\emptyset)$  En complément de la liste des formats ci-dessus, les formats suivants sont équivalents à  $\emptyset$  lors d'une réponse à INPUT au lieu d'une lecture de DATA:

+ - E +E -E espace E+ E- +E+ +E- -E+ -E-

L'instruction GET considère comme valant  $\emptyset$  les caractères suivants:

. + - E

A l'affichage d'un nombre 9 chiffres maximum seront sur l'écran (exposant exclu). Le dernier chiffre est arrondi. Les zéros à gauche du premier chiffre significatif après la virgule ne seront pas représentés. S'il n'y a pas de chiffres significatifs à droite de la virgule, la virgule (.) n'est pas affichée.



L'arrondi peut être quelquefois curieux:

PRINT 99 999 999.9
99 999 999.9
PRINT 99 999 999.9

1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø
PRINT 11.111 111 45Ø Ø Ø
11.111 111 5
PRINT 11.111 111 451 9
11.111 111 4

(les espaces dans les nombres sont ajoutés pour la clarté).

Si une valeur absolue d'un nombre réel compris entre Øl et 999 999 999.2 l'affichage se fait en virgule flottante, c'est-à-dire qu'aucun exposant n'apparaît.

Entre .Ø 1ØØ ØØØ ØØØ 5 et .Ø 999 999 999 les réels sont affichés avec lØ chiffres.

C'est la seule exception à la règle des 9 chiffres affichés. (Exposant exclu).

le message ?OVERFLOW ERROR s'affichera (dépassement de capacité) bien que le nombre soit compris entre -1E38 et 1E38

nom de variable réelle variable arithmétique vara

séparateur

opérateur arithmétique opa opérateur arithmétique logique

opérateur

opal

op expression arithmétique expra

dimension

vara expra littéral

chaîne de caractères alphanumériques

Si le premier chiffre est un 1 et le second inférieur ou égal à 6, les nombres de 39 chiffres sont acceptés sans erreur. Un réel occupe 5 octets (40 bits) en mémoire.

:= nom

:= vara

:= nom | nom%

toutes les variables occupent 7 octets en mémoire: 2 pour le nom, 5 pour la valeur réelle ou entière.

:= \( \| \( \| \) \| = \| - \| + \| \| > \| < \| / \| \| , \| ; \| :

Un nom ne doit pas être séparé d'un mot réservé qui le précède ou le suit par un de ces délimiteurs.

:= opa

:= + | - | \* | / | /

:= opal

:= AND OR = | > | < | > < | > = | = > | < | = <

NOT est volontairement absent de cette liste.

:= op

:= opa opal

:= expra

:= vara réel entier

:= (expra)
Si les

Si les parenthèses sont emboîtées à plus de 36 ?OUT OF MEMORY ERROR s'affiche (pas assez de mémoire).

:= [+|-|NOT] expra

NOT est bien la fonction logique NON.

:= expra op expra

:= (expra[ } , expra{])

La dimension maximale est de 89 mais elle sera limitée en pratique par la taille mémoire disponible.

Expra doit être positive et est convertie en entier.

:= vara dimension

:= vara dimension

:= [{caractère}]

:= chaîne

chaîne	:=	"[{caractère }]"
		Une chaîne occupe 1 octet (8 bits) pour sa lon- gueur, 2 octets pour son pointeur et 1 octet pour chaque caractère.
	:=	"[{caractère{] RETURN
		Ce type de chaîne ne peut apparaître qu'en fin de ligne.
chaîne nulle	:=	пп
nom de la variable alphanumérique	:=	nom \$
variable alphanumérique	:=	varc
varc	:=	nom g   nom g dimension
		Le pointeur de chaîne et le nom de la variable occupent tous deux 2 octets en mémoire. La longueur de la chaîne et chaque caractère la composant occupent 1 octet en mémoire.
opérateur de chaîne	:=	opc
opc	:=	+
expression de chaîne		exprc
exprc	:=	varc chaîne
	:=	exprc opc exprc
opérateur logique de chaîne		oploc
oploc	:=	= > >= => < <= =< <> ><
expra	:=	exprc oploc exprc
variable	:=	var
var	:=	vara varc
caractère de reconnaissance du B.E.V.F.	:=	- 1
		Le crochet s'affichera quand B.E.V.F. est prêt à recevoir une autre commande.
expression	:=	expr
expr	:=	expra exprc
RESET	:=	enfoncer la touche marquée RESET
ESC		enfoncer la touche marquée ESC
RETURN		enfoncer la touche marquée RETURN
CTRL	:=	tenir enfoncée la touche CTRL pendant qu'une autre touche est enfoncée.
numéro de ligne	:=	= numligne

numligne

ligne

:= {chiffre}

Les numéros des lignes doivent être compris entre  $\emptyset$  et 63999 sinon le message ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) apparaîtra.

:= numligne [{instruction: | instruction RETURN Une ligne peut avoir jusqu'à 239 caractères. Cela comprend les espaces ajoutés par l'utilisateur mais pas ceux que le B.E.V.F. ajoute pour formater ces lignes.

### RÈGLES DE PRIORITÉ DANS LES EXPRESSIONS

Voici la liste des opérateurs entrant dans l'évaluation des expressions. Cette liste doit être lue verticalement, la priorité la plus forte étant la plus haute de la liste et la plus faible, la plus basse de la liste.

Les opérateurs différents mais sur la même ligne ont même priorité.

Pour les opérateurs de même priorité leur exécution se fait de gauche à droite dans l'instruction.

```
()
+ - NOT
\(\lambda\)
* /
+ -
> < >= <= => =< <> ><=
AND
OR
```

(opérateurs ne nécessitant qu'un seul argument)

(opérateurs ???????? deux arguments)

#### **CONVERSIONS DES EXPRESSIONS**

Si un entier et un réel sont présents dans un même calcul alors l'entier est converti en réel avant que le calcul ne s'effectue.

Le résultat est converti soit en réel, soit en entier, selon le type de la dernière variable où il est assigné.

Les fonctions travaillant sur un certain type (soit réel, soit entier) feront les conversions des arguments conformément au type auquel elles appartiennent.

Impossible de mélanger des expressions arithmétiques et alphanumériques dans un calcul, il faut préalablement les convertir dans le type désiré.

#### **MODES D'EXECUTION**

imm

pg

- := mode immédiat en B.E.V.F. Concerne quelques instructions exécutables sans numéro de ligne et suivies d'une pression sur la touche RETURN qui exécute immédiatement l'instruction.
- := les instructions utilisées en mode programme doivent être écrites avec un numéro de ligne au début. Après avoir pressé la touche RETURN en fin de ligne. Le B.E.V.F. stocke la ligne de programme en mémoire pour un usage ultérieur. L'exécution se fait uniquement après avoir introduit la commande RUN.

# Notes

# **CHAPITRE 3**

# COMMANDES DU SYSTEME ET DES UTILITAIRES

LOAD imm et pg SAVE imm et pg

LOAD

Ces instructions servent à charger (LOAD) ou à conserver (SAVE) un programme sur une cassette.

Il n'y a plus de curseur affiché ou autre signal lorsqu'on les utilise; l'utilisateur doit avoir son magnétophone qui se trouve, soit en lecture, soit en enregistrement lorsque SAVE ou LOAD sont utilisés. Il n'est pas vérifié si le magnétophone est bien règlé ou s'il est bien branché. Ces deux instructions émettent un "bip" qui signale le début et la fin du programme sur la cassette.

L'exécution d'un programme continue après avoir utilisé la commande SAVE, mais un LOAD détruit le programme en mémoire centrale pour le remplacer par celui de la cassette.

Seul RESET peut arrêter un LOAD ou un SAVE.

Si vous utilisez les mots réservés LOAD ou SAVE dans les premiers caractères du nom d'une variable, la commande s'adressant au mot réservé aura priorité sur le SYNTAX ERROR que vous devriez voir s'afficher.

#### L'instruction:

SAVERING = 5 provoque un essai de sauvegarde sur cassette de la part de B.E.V.F., du programme en mémoire.

Pour arrêter, attendre un second "bip" (avec le message SYNTAX ERR) ou bien appuyer sur la touche  $\overline{\text{RESET}}$ .

NEW imm et pg

NEW

Pas de paramètres. Efface le programme de la mémoire ainsi que les variables.

RUN imm et pg RUN [numligne]

Efface les anciennes valeurs des variables, des pointeurs en mémoire et commence l'exécution du programme au numéro de ligne (numligne) indiqué.
Ou si ce numéro est absent, à la ligne de programme dont le numéro est le plus petit. S'il n'y a pas de programme en mémoire, le contrôle de l'ordinateur est redonné à l'utilisateur.

Si RUN est utilisé en programme et qu'il n'existe pas de numéro de ligne correspondant au numéro derrière le RUN ou si ce numéro est négatif, le message: ?UNDEF'D STATEMENT ERROR

s'affiche (instruction inexistante). Si le numéro est supérieur à 63999 le message: ?SYNTAX ERROR s'affiche. On ne vous indique pas à quelle ligne s'est produite l'erreur.

En mode immédiat, ces messages deviennent:

? UNDEF'D STATEMENT ERROR IN XXXX

et

?SYNTAX ERROR IN XXXX

Ou XXXX est un numéro de ligne dont il ne faut pas tenir compte (en général supérieur à 65000). Si RUN est utilisé dans un programme en mode d'exécution immédiat, alors toute partie suivant ce programme est ignorée.

STOP imm et pg imm et pg END CTRL imm seulement C RESET imm seulement imm et pq CONT STOP END CTRL C RESET CONT

STOP arrête un programme en cours d'exécution, rend le contrôle de l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$  à l'utilisateur en imprimant le message BREAK IN numligne. Numligne est le numéro de ligne où se trouvait l'instruction STOP dans le programme.

END arrête l'exécution du programme, rend le contrôle à l'utilisateur mais n'affiche pas de message.

CTRL a le même effet que d'insérer STOP à la fin de l'instruction que le programme est en train d'exécuter. Cela vous permet d'arrêter un programme quand vous le voulez pendant le cours de l'exécution.

On peut aussi utiliser CTRL pour interrompre un LISTing. Il peut aussi interrompre un

INPUT à condition qu'il soit le premier caractère de INPUT. Tant que RETURN n'est pas enfoncé le programme est toujours en train d'exécuter l'INPUT.

RESET arrête tout programme B.E.V.F. dans n'importe quelle condition. Le programme n'est pas perdu mais seulement quelques pointeurs programme et pointeurs de files sont réinitialisés. Cette commande vous fait accéder au moniteur de l'ITT 2020 et le signe de reconnaissance du moniteur (\*) s'affiche. (Sauf avec la ROM spéciale d'initialisation automatique fournie avec option).

Pour revenir au B.E.V.F. sans perdre votre programme, tapez CTRL puis RETURN.

Si l'exécution d'un programme a été interrompue par un STOP, un END ou un

un CTRL, la

commande CONT fait recommencer le programme à <u>L'INSTRUCTION</u> (et non au numéro de ligne) suivante.

Rien n'est effacé. Si le programme n'a pas été arrêté, l'instruction CONT n'a aucun effet. Après un RESET, CTRL, RETURN l'instruction CONT risque de ne pas marcher, en effet

le RESET aura effacé des pointeurs programmes et pointeurs de files.

Si vous interrompez le programme au cours d'une instruction INPUT et que vous essayez de le CONTinuer ensuite, un ?SYNTAX ERROR IN numligne s'affichera ou numligne sera la ligne où le programme avait été interrompu.

Exécuter la commande CONT génèrera le message d'erreur ?CAN'T CONTINUE ERROR (Impossible de continuer, erreur), si après avoir arrêté le programme, l'utilisateur:

a - modifie ou supprime une ligne du programme

b - tape une commande provoquant un message d'erreur.

Cependant il y aura CONTinuation sans erreurs si les variables sont modifiées en mode immédiat et sans qu'aucun message d'erreur ne s'affiche.



Si l'instruction DEL est utilisée dans un programme, les lignes spécifiées sont détruites, mais l'exécution du programme s'arrête. Un essai d'utilisation de CONT provoquera le message d'erreur:

?CAN'T CONTINUE ERROR

Si CONT est utilisé en mode programme, l'exécution du programme s'arrête, mais l'ordinateur n'est rendu au contrôle de l'utilisateur que si celui-ci tape <a href="CTRL">CTRL</a>.

Tout essai de CONTinuation du programme sera alors refusé et le programme se re-stoppera là où il s'était déjà bloqué.

TRACE imm et pg NOTRACE imm et pg

TRACE sélectionne le mode de dépistage de l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$ , il provoque l'affichage de chaque numéro de ligne à l'exécution de chaque instruction de la ligne en cours. Quand votre programme affiche aussi du texte sur l'écran, le dépistage sur l'écran (TRACE) peut s'afficher sur vos textes. NOTRACE "débranche" la fonction de dépistage des lignes TRACE.

Une fois sélectionné TRACE n'est pas "débranché" par RUN, CLEAR, NEW, DEL ou RESET, mais RESET | CTRL | le "débranche" et détruit tout programme en mémoire centrale.

PEEK imm et pg PEEK (expra)

va chercher en mémoire centrale et récupère en <u>DECIMAL</u> la valeur de l'octet à l'adresse \expra\. Vous trouverez à l'annexe J les exemples d'utilisation de PEEK.

POKE imm et pg
POKE expra 1, expra 2

POKE écrit dans la mémoire un octet, équivalent binaire de la valeur décimale  $\exp 2$ , à l'adresse donnée par expra l .

\expra 2\ doit être compris entre Ø et 255 \expra 1\ doit être compris entre -65535 et +65535.

Les réels sont convertis en entiers avant l'exécution de l'instruction. Les valeurs hors des intervalles provoquent le message d'erreur: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur).

\expra 2\ sera effectivement écrit si l'adresse \expra 1\ correspond à une zone hardware de l'ITT 2 $\emptyset$ 2 $\emptyset$  où l'on peut physiquement écrire (RAM ou équipement de sortie appropriée).

\expra 2\ ne pourra s'écrire dans les ROM ou bien dans les mémoires des connecteurs d'entrée/sortie non utilisés.

Cela veut dire qu'en général \expra 1\ doit être compris entre Ø et un maximum déterminé par la configuration mémoire de l'appareil.

Par exemple, avec un ITT  $2\emptyset2\emptyset$  de 16K de mémoire, le maximum sera de 16384. Sur un ITT  $2\emptyset2\emptyset$  de 32K il serait de 32768 et sur une configuration de 48K de 49152.



Attention, beaucoup de cases mémoire ont une fonction nécessaire au B.E.V.F., écrire (POKE) des valeurs dans ces cases pourrait affecter le bon fonctionnement du B.E.V.F. et vous risqueriez de perdre votre programme.

WAIT imm et pg
WAIT expra 1, expra 2 [, expra 3]

Permet à l'utilisateur d'insérer une pause conditionnelle dans un programme. Seul RESET peut interrompre un WAIT. \expra l\ est l'adresse d'une case mémoire, et doit être compris entre -65535 et +65535 pour éviter l'erreur: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) qui s'afficherait. En pratique \expra l\ doit se limiter aux adresses de la zone mémoire disponible, c'est-à-dire de Ø jusqu'au maximum fixé par HIMEM: dans votre ordinateur. (Se référer à HIMEM: et POKE pour plus de détails). Les adresses peuvent être indifféremment positives ou négatives.

\expra 2\ et \expra 3\ doivent être compris entre Ø et 255 en décimal. A l'exécution du WAIT ces valeurs converties en binaire peuvent s'échelonner entre ØØØØØØØØ et llllllll. Si \expra 1\ et \expra 2\ sont seuls spécifiés alors chacun des 8 bits du contenu de \expra 1\ est "intersecté" (fonction AND) avec l'équivalent binaire de \expra 2\. Cela donne pour chaque bit un zéro sauf si les 2 bits étaient à 1 avant l'intersection.

Si le résultat est  $\emptyset\emptyset\emptyset\emptyset\emptyset\emptyset\emptyset\emptyset\emptyset$  alors l'intersection est recommencée. Si le résultat est non nul (ce qui veut dire qu'il y a au moins un bit à l après l'intersection) le programme continue alors son exécution à l'instruction suivante.

WAIT expra 1,7
mettra le programme en pause jusqu'à ce qu'un des 3 bits les plus à droite du contenu de 1'adresse \expra 1\ soit à 1.

WAIT expra  $1,\emptyset$  met le programme en pause ad vitam aeternam! Si les trois paramètres sont spécifiés, le WAIT s'exécute comme suit:

- en premier, chaque bit du contenu de l'adresse \expra 1\ est réuni exclusivement (fonction ou exclusive) avec le bit correspondant de \expra 3\.
  - Un bit à 1 dans \expra 3\ donne la valeur inverse du bit correspondant du contenu de l'adresse \expra 1\ (un 1 devient Ø, un Ø devient 1). Un bit à Ø dans \expra 3\ fait que le bit correspondant dans le contenu de l'adresse \expra 1\ garde sa valeur initiale d'avant la réunion exclusive.
  - Si \expra 3\ vaut zéro alors le OU exclusif est sans effet.
- En second, chaque résultat est intersecté logiquement avec la valeur binaire de \expra 2\. Si le résultat final est 8 zéros, le test recommence.

Si un résultat final est non nul, l'exécution du programme continue à l'instruction suivante. L'instruction WAIT sert en fait à tester le contenu de l'adresse \expra l\ et voir si <u>CERTAINS</u> des bits sont à l et lesquels, ou inversement lesquels sont à zéro. Vous pouvez choisir les bits qui vous intéressent dans le contenu de l'adresse \expra l\ en fixant les bits, de l'équivalent binaire de \expra 2\, correspondant à l s'ils vous intéressent, à Ø sinon.

Chaque bit de la valeur binaire de \expra 3\ indique que vous attendez (WAIT) la même valeur du bit correspondant au contenu de l'adresse \expra 1\ et  $\emptyset$  dans le contenu de l'adresse \expra 1\ et  $\emptyset$  veut dire que le bit doit être à 1 dans le contenu de l'adresse \expra 1\.

Si un des bits contenus à l'adresse \expra l\ que vous avez considéré comme intéressant en mettant à l le bit corrspondant de \expra 2\ égalise l'état spécifié pour ce bit (par le bit correspondant de \expra 3\) la pause est terminée (WAIT). Si \expra 3\ n'apparaît pas dans l'instruction, il est considéré comme nul.

#### Exemples:

WAIT, expra 1, 255, Ø	pause jusqu'à ce qu'au moins un des 8 bits du contenu de
	l'adresse \expra 1\ soit à 1.

WAIT	expra	1,	255	indentique	à	ci-dessus.

WAIT expra 1, 255, 255	pause jusqu'à ce qu'au moins un des 8 bits du contenu de
	l'adresse \expra 1\ soit à Ø.

WAIT expra 1, 1, 1	pause jusqu'à ce que le bit le plus à droite du contenu de
	l'adresse \expra l\soit à Ø sans tenir compte de l'état des
	autres bits.

WAIT expra 1, 3, 2	pause jusqu'à ce que le bit le plus à droite du contenu de
	l'adresse \expra 1\ soit à l ou bien que son voisin soit à
	Ø ou bien les deux.

Programme qui illustre une pause en attendant un caractère dont le code ASCII (voir annexe K) est pair:

- 100 POKE -16368,0: REM MET A ZERO LE STROBE (INDICATEUR DE PRESSION DE TOUCHE)
- 1Ø5 REM UNE PAUSE POUR ATTENDRE QUE LE STROBE SOIT A 1 PAR PRESSION DE TOUCHE
- 110 WAIT -16384,128 : REM ATTEND JUSQU'A CE QUE LE BIT DE POIDS FORT SOIT A 1
- 115 REM ENCORE UNE PAUSE JUSQU'A CE QUE LE CODE ASCII TAPE SOIT PAIR
- 120 WAIT -16384, 1, 1 : REM ATTEND LE BIT DE POIDS FAIBLE A Ø
- 13Ø PRINT "PAIR" : PRINT
- 14Ø GOTO 1ØØ

CALL imm et pg CALL expra

Provoque l'appel d'un sous-programme en langage machine débutant à l'adresse décimale

spécifiée par \expra\.

\expra\ doit être compris entre -65535 et +65535 sinon le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) apparaît. En pratique \expra\ se limite à la zone de mémoire disponible c'est-à-dire entre Ø et la valeur maximale fixée par HIMEM: dans votre ordinateur.

Se référer à HIMEM: et POKE pour plus de détails.

Le signe des adresses n'a pas d'importance.

CALL -936 et CALL 64600 sont identiques.

L'usage de CALL est employé à l'annexe J.

HIMEM: imm et pg HIMEM: expra

Fixe la valeur de la plus haute case mémoire disponible pour un programme BASIC, variables incluses. Utilisé pour protéger une zone de mémoire pour des données, pour des graphiques ou des programmes en langage machine.

\expra\ doit être compris entre -65535 et 65535 pour éviter le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR. Cependant la valeur de HIMEM: ne peut être fantaisiste et doit rester dans les limites de la configuration mémoire disponible sur votre ITT 2020.

En général, la valeur maximale de \expra\ est déterminée par la capacité des RAM.

Pour un ITT  $2\emptyset2\emptyset$  de 16K mémoire \expra\ devra être de 16384 ou moins Pour un ITT  $2\emptyset2\emptyset$  de 32K mémoire \expra\ devra être de 32768 ou moins Pour un ITT  $2\emptyset2\emptyset$  de 48K mémoire \expra\ devra être de 49152 ou moins.

B.E.V.F. fixe automatiquement le HIMEM: à la plus haute case mémoire disponible sur l'ordinateur de l'utilisateur, à condition que ce soit le B.E.V.F. qui soit appelé en premier comme langage après l'allumage.

La valeur du HIMEM: est conservé dans les cases mémoire 115 et 116 (décimal). Pour connaître la valeur de HIMEM:, tapez:

PRINT PEEK (116) \* 256 + PEEK (115)

Si le HIMEM: fixe la plus haute adresse à une valeur plus basse que le LOMEM:, ou qui ne laisse pas suffisament de place au programme pour s'exécuter, le message: ?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche.

\expra\ peut varier de  $\emptyset$  à 65535, ou équivalent: de -65535 à -1. L'usage des valeurs positives ou négatives est indifférent.

CTRL , CLEAR; RUN, DEL, NEW, changer de programme, ajouter des instructions ne changent

pas la valeur de HIMEM:

Le HIMEM: se réinitialise en tapant RESET

CTRL

RETURN (le programme est aussi

effacé).

LOMEM: imm et pg LOMEM: expra

Fixe l'adresse de la plus basse case mémoire disponible pour un programme BASIC. C'est en général l'adresse d'implantation de la première variable BASIC. B.E.V.F. fixe le LOMEM: automatiquement à la fin du programme en mémoire avant l'exécution de celui-ci. Cette commande protège les variables des données haute résolution sur les ordinateurs disposant d'une large place mémoire.

\expra\ doit être compris entre -65535 et 65535 pour éviter:

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) qui s'afficherait sinon. Si le LOMEM: est fixé plus grand que le HIMEM: alors le message: ?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche. Cela indique que le LOMEM: doit FORCEMENT être inférieur à la valeur du HIMEM: fixé. (Cf. HIMEM:)

Si le LOMEM: est fixé inférieur à la plus haute case mémoire réservée au système (plus tout programme en mémoire) le message ?OUT OF MEMORY ERROR s'affichera de nouveau. Cela impose la limite inférieure de \expra\ à 2Ø51 pour B.E.V.F.

LOMEM: est réinitialisé par NEW, DEL, et par ajout ou changement d'une ligne de programme. LOMEM: est aussi réinitialisé par CTRL, qui détruit aussi le programme en mémoire.

Il n'est pas modifié par: RUN, RESET CTRL RETURN, ou RESET  $\emptyset$ G RETURN.

La valeur du LOMEM: est conservée dans les cases mémoire 106 et 105 (décimal). Pour connaître la valeur du LOMEM:, tapez:

PRINT PEEK (1Ø6) \* 256 + PEEK (1Ø5)

Une fois fixé LOMEM:, s'il n'a pas été modifié par les commandes vues précédemment, on peut le modifier <u>UNIQUEMENT</u> si on l'augmente. Une tentative de diminuer la valeur de LOMEM: se soldera par: ?OUT OF MEMORY ERROR

Modifier le LOMEM: pendant l'exécution d'un programme risque de rendre des parties de programme indisponibles; le programme ne pourra plus s'exécuter correctement.

Les adresses peuvent être indifféremment positives ou négatives.

USR imm et pg USR (expra)

Cette fonction communique une expression (\expra\) à un sous-programme en langage machine. L'argument expra est calculé puis placé dans l'accumulateur à virgule flottante (adresse de \$ 9D jusqu'à \$ A3, la notation \$ signifie héxadécimal), puis un JSR à l'adresse  $\$\emptyset$ A est exécuté. Les adresses \$  $\emptyset$ A, \$  $\emptyset$ B, \$  $\emptyset$ C doivent contenir un JMP à un sous-programme en langage machine. La valeur de retour est placée dans l'accumulateur à virgule flottante.

Pour obtenir un entier sur 2 octets de la valeur contenue dans l'accumulateur à virgule flottante, votre sous-programme devra contenir et exécuter un JSR % E1%C. Après le retour, la valeur de l'entier sera placée aux adresses % A% (octet de poids fort) et % Al (octet de poids faible).

Pour convertir un entier en réel pour que la fonction puisse retrouver sa valeur, placez

la valeur entière dans le registre A (octet de poids fort) et Y (octet de poids faible). Puis exécutez un JSR \$ E2F2.

Après le retour, la valeur réelle sera dans l'accumulateur à virgule flottante. Pour revenir en B.E.V.F., n'oubliez pas un RTS.

Voici un petit programme illustrant l'emploi de la fonction USR:



A l'adresse % %A nous avons placé un JMP (code 4C) à l'adresse 3%. A l'adresse 3%, nous avons mis un RTS (code 6%).

Après avoir récupéré B.E.V.F., à l'exécution du USR (8), la valeur 8 est placée dans l'accumulateur, le moniteur fait un JSR à l'adresse % ØA où il trouve un JMP% 3ØØ. Puis en 3ØØ il trouve un RTS qui le renvôie au B.E.V.F.

La valeur retrouvée était bien la valeur originale de 8 qui multipliée par 3 par B.E.V.F. affiche 24.

# **CHAPITRE 4**

# COMMANDES D'EDITION ET DE FORMATS D'AFFICHAGE

```
LIST imm et pg
LIST [numligne 1] [-numligne 2]
LIST [numligne 1] [,numligne 2]
```

Si numligne 1 et numligne 2 ne sont pas spécifiés, c'est tout le programme qui s'affiche sur l'écran. Si numligne 1 est présent, sans séparateur, ou si numligne 1 = numligne 2 alors seulement la ligne numligne 1 s'affiche.

Si numligne l et un séparateur sont présents, alors le programme se LISTe de numligne l à la fin.

Si numligne 1, un séparateur, numligne 2 sont présents, le LISTage du programme s'affiche à partir de numligne 1 jusqu'à numligne 2 comprise.

Si un séparateur et numligne 2 sont présents, le programme s'affiche du début jusqu'à la ligne numligne 2 comprise.

Si, à votre demande de LISTer plusieurs lignes, la ligne du programme de numéro numligne 1 n'existe pas, le LISTing commence au premier numéro de ligne supérieure à numligne l existant dans le programme.

Inversement, si la ligne numligne 2 n'existe pas dans le programme, le LISTing s'arrête à la dernière ligne dont le numéro est inférieur à numligne 2.

Présentées comme ceci, elles LISTent tout le programme:

LIST  $\emptyset$  LIST [,|-]  $\emptyset$  LIST  $\emptyset$  [,|-]  $\emptyset$  LIST numligne,  $\emptyset$  LIST le programme de numligne jusqu'à la fin.

LIST, Q

LISTe le programme en entier et affiche:

?SYNTAX ERROR

B.E.V.F. formate vos lignes de programme avant de les stocker en mémoire, il enlève les espaces qui ne sont pas nécessaires. Au LISTing, B.E.V.F. réstitue les lignes en ajoutant des espaces selon ses propres règles.

```
Par exemple:

1Ø C = +5/-6 : B = -5

devient:

1Ø C = +5 : -6 : B = -5
```

guand on LISTe.

LIST utilise des largeurs de lignes variables et un formatage variable à l'affichage. Cela peut poser des problèmes si vous désirez éditer ou modifier des instructions LISTées. Pour forcer le B.E.V.F. à abandonner son formatage qui ajoute des espaces, nettoyez l'écran et diminuez la largeur de la fenêtre de l'écran à 33 (maximum):

HOME POKE 33, 33



Le B.E.V.F. traite des lignes de 239 caractères <u>PUIS</u> LIST ajoute des espaces. Vous pouvez gagner des caractères en tapant vos lignes sans y introduire aucun espace (LIST les ajoutera lui-même).

Si vous essayez de recopier une ligne qui faisait 239 caractères et ne contenait pas d'espaces, le LIST ajoutant des espaces, vous perdriez des informations en tentant de la recopier, car le B.E.V.F. comptabiliserait alors les espaces dans 239 caractères autorisés.

Un LISTing s'arrête par un

DEL DEL

imm et pg numligne 1, numligne 2

Efface du programme les lignes de programmes comprises entre les numéros numligne l et numligne 2 inclus.

Si numligne l n'existe pas dans le programme, la première ligne supprimée est la première ligne dont le numéro est supérieur à numligne 1. Inversement si numligne 2 n'existe pas dans le programme, la dernière ligne supprimée est la dernière ligne dont le numéro est inférieur à numligne 2.

Si vous n'utilisez pas le format usuel, voila ce qui risque de se passer:

SYNTAXE		37	ъT		70	37	_
	D	Y	IN	Т	А	Х	ĸ

DEL a, -b

#### RESULTAT

DEL ?SYNTAX ERROR DE, DEL, b DEL -a [,b] ?SYNTAX ERROR DEL Ø, b DEL 1, -b DEL a, -b

(erreur de syntaxe) ?SYNTAX ERROR ?SYNTAX ERROR

efface la ligne  $\emptyset$  sans toucher à aucune autre.

ignorée même si la plus petite ligne du programme est  $\emptyset$ 

?SYNTAX ERROR si (a) est plus grand que le plus petit numéro de la ligne du programme, à moins que le plus petit numéro de la ligne du programme soit  $\emptyset$  et que (a) vaut 1.

ignorée si (a) est différent de zéro et que le seul numéro de ligne du programme soit Ø.

ignorée si (a) est différent de zéro et si (a) est plus petit ou égal au plus petit numéro de ligne du programme. ignorée.

ignorée si (a) est différent de zéro et (a) plus grand que (b)

DEL a, -b

DEL a, b



En utilisant DEL en mode programme il s'exécute selon les règles ci-dessus puis  $\frac{ARRETE}{NE}$  le programme. CONT  $\frac{ARRETE}{NE}$  fonctionnera PLUS ensuite.

REM imm et pg caractère | " }

עובר נובט נובט נובט מובט מובט מובט מובט מובט מובט

Cela permet d'insérer du texte dans un programme. Tous les caractères, y compris les séparateurs d'instructions et les espaces peuvent être inclus dans REM. A l'exécution le B.E.V.F. ignore tous les caractères suivants le REM. Une REMarque doit être terminée par un RETURN.

Quand les REMarques sont LISTées, B.E.V.F. insère un espace juste après REM, sans tenir compte des espaces tapés après le REM par l'utilisateur.

VTAB imm et pg VTAB expra

Déplace le curseur à la ligne spécifiée par \expra\. Le haut de l'écran est la ligne 1, le bas 24.

Cette instruction permet des déplacements haut-bas mais jamais droite-gauche. (Ex: ]VTAB 10 : PRINT 123 RETURN ).

\expra\ doit être compris entre 1 et 24 pour éviter que ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Les déplacements sont absolus par rapport au haut de l'écran. Ils ignorent la taille de la fenêtre de texte. En mode graphique, VTAB peut déplacer le curseur dans la zone graphique de l'écran.

Si un VTAB déplace le curseur sur une ligne en-dessous de la fenêtre de texte, tous les ordres d'affichage qui suivent seront faits sur cette ligne.

HTAB imm et pg HTAB expra

Sachant qu'une ligne où le curseur est placé à 255 positions différentes. Sans tenir compte de la largeur fixée de la fenêtre de texte, les positions de l à 4Ø sont sur la même ligne, de 41 à 8Ø sur la ligne au-dessous, etc.

HTAB déplace le curseur de \expra\ positions par rapport au bord gauche de la ligne où le curseur est placé. (Ex: ]HTAB 10 : PRINT 123 RETURN)

Les déplacements HTAB sont relatifs à la marge gauche de la fenêtre de l'écran, mais indépendants de la largeur de la ligne.

HTAB peut déplacer le curseur hors de la fenêtre de texte, mais seul un caractère pourra s'afficher hors de la fenêtre.

HTAB 1 place le curseur sur le bord gauche de l'écran.



HTAB  $\emptyset$  déplace le curseur à la position 256. Si \expra\ est négatif ou supérieur à 255, le message ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Notez bien que les structures de HTAB et VTAB ne sont pas identiques. En effet, un HTAB derrière le bord droit de l'écran ne cause pas le ?ILLEGAL QUANTITY ERROR, mais provoque un saut du curseur à la ligne suivante à la position:

 $((expra -1) MODULO 4\emptyset) + 1$ 

TAB imm et pg
TAB (expra)

TAB <u>DOIT</u> être utilisé avec une instruction PRINT. Et expra doit être entre parenthèses. TAB <u>déplace</u> le curseur de \expra \positions par rapport au bord gauche de la fenêtre de texte semlement si \expra \ est plus grand que la valeur de la position du curseur relativement au bord gauche de la fenêtre de texte.

Si \expra\ est inférieur à la valeur de la position du curseur, le curseur n'est pas déplacé, donc TAB ne déplace jamais le curseur vers la gauche (utiliser alors HTAB).

Si TAB déplace le curseur derrière le bord droit de la fenêtre de texte, les déplacements se continuent alors sur la ligne suivante.

TAB est considéré comme un mot réservé seulement s'il est suivi par une parenthèse ouvrante.

POS imm et pg POS (expr)

Donne la position horizontale du curseur sur l'écran par rapport au bord gauche de la fenêtre de texte. Au bord gauche, Ø est affiché. POS doit être utilisé avec un PRINT.

La valeur de l'expression (expr) est sans importance, et ne peut être illégale. Si expr est un jeu de caractères ne représentant pas un nom de variable, ces caractères doivent être entre guillemets.

REMARQUE: les positions pour HTAB et TAB sont numérotées à partir de 1, mais pour POS et SPC numérotées à partir de  $\emptyset$ .

Par conséquent:

PRINT TAB (23); POS ( $\emptyset$ ) affiche 22, et PRINT SPC (23); POS ( $\emptyset$ ) affiche 23

SPC imm et pg SPC (expra)

Doit être utilisé avec une instruction PRINT et expra doit être entre parenthèses. Laisse \expra\ espaces entre le dernier texte affiché (ou par défaut la marge gauche de la fenêtre de texte) et le prochain à afficher. (Si la concaténation de SPC avec les ordres PRINT précédents s'est fait avec les points-virgules).

Exemple:

PRINT "BONJOUR"; SPC (4); "AU REVOIR" SPC (Ø) n'introduit pas d'espaces.

\expra\doit être compris entre  $\emptyset$  et 255 inclusivement, ou bien le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche. Cependant, les concaténations peuvent se faire sous cette forme:

PRINT SPC (25Ø) SPC (139) SPC (255)

pour dégager de grands espaces.

Remarquez que si HTAB déplaçait le curseur relativement au bord gauche de la fenêtre de texte, SPC (expra) déplace le curseur relativement au dernier texte affiché. Cette nouvelle position du curseur peut être n'importe où dans la fenêtre de texte, cela dépend de la position du dernier texte affiché. Espacer plus loin que le bord droit de la fenêtre de texte provoque l'affichage à la ligne suivante. Quand vous affichez dans les champs de tabulation, l'espaçage peut se faire dans un champ de tabulation ou à cheval sur deux champs de tabulation. Si \expra\ est un réel, il est converti en entier, SPC est considéré comme un mot réservé seulement si le caractère qui suit SPC est une parenthèse ouvrante.

HOME imm et pg

Sans paramètres. Déplace le curseur en haut à gauche de la fenêtre de texte en nettoyant l'écran de tous les caractères à l'intérieur de la fenêtre.

Cette commande est identique à CALL -936 et ESC RETURN.

CLEAR imm et pg

Sans paramètres. Remet à zéro toutes las variables, les tableaux et les chaînes de caractères. Réinitialise les pointeurs et les piles.

FRE imm et pg (expr)

FRE donne la place mémoire (en octets) qui reste disponible à l'utilisateur. Le résultat affiché peut souvent être supérieur à celui attendu, car le B.E.V.F. ne stocke qu'une fois les chaînes qui se dupliquent. C'est-à-dire que si A\$ = "BONJOUR" et B\$ = "BONJOUR", la chaîne BONJOUR ne sera stockée en mémoire qu'une fois.

Si le nombre d'octets libres est supérieur à 32767 FRE (expr) renvoie un nombre négatif et il suffit d'ajouter 65536 à ce nombre pour avoir la valeur positive du nombre d'octets libres.

FRE (expr) renvoie le nombre d'octets disponibles entre le dessous de la zone de stockage des chaînes de caractères et le dessus de la zone de stockage des tableaux et pointeurs de chaînes de caractères (Se référer à l'annexe I).

On peut fixer le HIMEM: aussi haut que 65535 mais s'il est fixé au-dela du maximum de RAM

(mémoire disponible) de votre ITT  $2\emptyset2\emptyset$ . FRE risque de renvoyer une valeur aberrante et supérieure à la capacité mémoire de votre ordinateur (Pour plus de précisions, voir POKE et HIMEM:).

Quand le contenu d'une variable alphanumérique est modifié dans un programme (par exemple: A\$ = "CHAT" devient A\$ = "CHIEN") B.E.V.F. n'élimine pas CHAT mais réserve de la place pour CHIEN. Il en résulte un remplissage progressif de la mémoire, à partir du HIMEM: en descendant. Le B.E.V.F. fera automatiquement un "nettoyage maison" si jamais la zone de stockage des chaînes de caractères vient à empiéter sur celle des tableaux et pointeurs de chaînes. Mais si vous utilisez cet espace libre pour d'éventuels programmes en langage machine ou dessins haute résolution ils risquent d'être détruits. Utiliser périodiquement une instruction du type:

 $X = FRE (\emptyset)$ 

dans votre programme pour forcer le B.E.V.F. à effectuer le "nettoyage maison".

L'expression \expr\ peut être un nombre ou un nom de variable ou toute chaîne de caractères. (Elle ne peut comporter de noms illégaux).

FLASH imm et pg
INVERSE imm et pg
NORMAL imm et pg

ou

FLASH INVERSE NORMAL

Les commandes servent à fixer le mode d'affichage du texte sur l'écran. Pas de paramètres et ces commandes n'affectent pas les caractères tapés au clavier, mais seulement les caractères affichés par l'ordinateur après un RETURN ou dans un programme. Les caractères déja sur l'écran ne sont pas affextés non plus.

FLASH fixe le mode clignotant, c'est-à-dire que les caractères s'affichent alternativement blancs sur fond noir et noirs sur fond de ligne blanche.

INVERSE fixe le mode inversé sur les caractères; ils sont affichés en noir sur fond blanc.

NORMAL fixe le mode normal, c'est-à-dire caractères blancs sur fond noir (à l'entrée ou à la sortie de ces caractères).

SPEED imm et pg SPEED = expra

Fixe la vitesse à laquelle les caractères sont communiqués à l'écran ou aux entrées/sorties. La vitesse la plus lente est  $\emptyset$  et la plus rapide 255.

Si  $\ensuremath{\text{expra}}$  est hors de ces limites le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

ESC	A	imm	seulement	(pour	l'édition)
ESC	В	imm	seulement		11
ESC	C	imm	seulement		11
ESC	D	imm	seulement		11

La touche "ESC" du clavier utilisée avec les touches A, B, C ou D déplace le curseur: pour déplacer le curseur d'un espace, presser d'abord ESC PUIS ENSUITE en ayant relâché ESC taper A, B, C ou D.

#### COMMANDE

#### DEPLACEMENT DU CURSEUR

Pressez enfin RETURN pour stocker la ligne ou la faire exécuter.

ESC	A	droite
ESC	В	gauche
ESC	C	bas
ESC	D	haut

Ces commandes permettent sans modifier les caractères affichés sur l'écran de déplacer le curseur. Elles n'affectent pas les programmes ou les lignes affichées. Pour modifier une ligne de programme, LISTez la ligne sur l'écran et en utilisant la touche REPT positionnez le curseur au tout début de la ligne à modifier (ler chiffre du numéro de ligne). Puis utiliser la touche REPT et la flèche à droite pour recopier les caractères de la ligne. Arrêtez-vous sur les caractères que vous désirez changer et changez-les. Si vous n'avez pas fait LISTer la ligne ne recopiez pas le caractère (]) du début de ligne.

Répétitions imm seulement (édition)

La touche de répétition est la touche notée REPT. Si vous appuyez sur une touche puis sans relâcher cette touche sur REPT, le caractère de la touche sera répété.

La première fois que vous enfoncez la touche REPT c'est le dernier caractère entré qui se répète.

Flèche à droite imm seulement (édition) Flèche à gauche imm seulement (édition)

La flèche à droite déplace le curseur à droite. Pendant le déplacement du curseur, chaque caractère rencontré sur l'écran est recopié dans la mémoire de l'ordinateur exactement comme si vous l'aviez tapé. On utilise la flèche à droite et la répétition pour recopier une ligne où il n'y a que des changements mineurs à faire.

La flèche à gauche déplace le curseur vers la gauche. A chaque fois que le curseur se déplace à gauche, le caractère traversé s'efface de la mémoire de l'ordinateur et de la ligne sur laquelle vous vous déplacez. Rien n'est changé sur l'écran.

A moins que vous soyez en train de taper une ligne et que vous n'ayez pas encore appuyé sur RETURN, et si la flèche à gauche n'a pas de caractères à effacer sur la ligne: des l apparaîtront sur la colonne Ø de l'écran et en relâchant la touche le curseur réapparaîtra. C'est pourquoi le curseur ne peut être placé en colonne Ø à l'aide de la flèche.
Pour les simples déplacements, sans effacement, ou recopie: voyez la touche ESC.



#### imm seulement

Indique au B.E.V.F. d'ignorer la ligne que vous étiez certain de taper, sans pour cela effacer le contenu de l'ancienne ligne de même numéro.

Un  $\backslash$  s'affiche à la fin de la ligne à ignorer et le curseur réapparaı̂t sur la ligne du dessous.

Cette commande peut être utilisée comme réponse à une instruction INPUT.

### Notes

# **CHAPITRE 5**

### **TABLEAUX**

### ET CHAINES DE CARACTERES

DIM imm et pg
DIM var dimension [ }, var dimension {]

Quand une instruction DIM s'exécute elle fixe la place mémoire à réserver pour le tableau de nom var. Deux octets sont utilisés en mémoire pour conserver le nom de la variable de tableau, un pour le nombre de dimensions, et deux pour chaque dimension. Comme nous avons vu au chapitre l, la place donnée aux éléments des tableaux dépend du type de tableau.

L'index varie de  $\emptyset$  à \dimension\. Le nombre d'éléments d'un tableau à n dimensions est:

(\dimension 1\ + 1) \* (\dimension 2\ + 1) \* .... (\dimension n + 1)

donc un tableau: DIM ALP (4, 5, 3) contiendra 5  $\bigstar$  6  $\bigstar$  4 = 12 $\emptyset$  éléments.

Le nombre de dimensions maximales d'un tableau est de 88, même si chaque dimension contient un seul élément.

DIM A  $(\emptyset, \emptyset, \dots, \emptyset)$  avec 89 zéros provoquera un ?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) alors que DIMA  $(\emptyset, \emptyset, \dots, \emptyset)$  avec 88 zéros ne le provoquera pas.

Cependant en pratique, la taille des tableaux est souvent limitée par la taille mémoire disponible. Chaque élément entier d'un tableau occupe 2 octets en mémoire. Chaque élément réel occupe 5 octets en mémoire. Chaque élément d'un tableau de chaînes de caractères occupe 3 octets, 2 pour le pointeur, 1 pour la longueur de la chaîne, stocké comme un élément de tableau entier quand le tableau est dimensionné. Comme le programme stocke les chaînes dans la mémoire, elles occupent un octet par carac-

tère.

Si un élément de tableau est utilisé dans un programme sans que la dimension ait été déclarée, B.E.V.F. assigne un nombre d'index possible de lØ maximum pour chaque dimension de l'élément.

Utiliser une variable dont l'index est supérieur au maximum fixé, ou si la variable appelle un nombre de dimensions supérieures à celui déclaré, provoquera le message:

?BAD SUBSCRIPT ERROR (erreur d'index) sur l'écran.

Si un programme DIMensionne un tableau dont la DIMension avait déja été déclarée, le message: ?REDIMID ARRAY ERROR (erreur de redimensionnement) apparaîtra:

Les variables alphanumériques n'ont pas besoin d'être dimensionnées, elles grandissent et diminuent au besoin. L'instruction:

WARD\$ (5) = "ABCDE"

crée une chaîne de longueur 5. L'instruction:

WARD\$ (5) = 11 11

libère la place allouée à l'ancienne chaîne WARD\$ (5). Une variable alphanumérique peut contenir au maximum 255 caractères.

Les éléments de tableaux sont mis à zéro quand RUN ou CLEAR sont exécutés.

LEN imm et pg LEN (exprc)

Cette fonction donne le nombre de caractères d'une chaîne, entre  $\emptyset$  et 255. Si exprc est une concaténation de chaînes et que la longueur totale est supérieure à 255, le message: ?OVERFLOW ERROR (dépassement de capacité, erreur) s'affiche.

STR\$ imm et pg STR\$ (expra)

Convertit  $\ensuremath{\mbox{\mbox{\sc caractères}}}$  représentant sa valeur.  $\ensuremath{\mbox{\sc caractères}}$  est évaluée avant la conversion.

STR\$ (100 000 000 000) donne 1E + 11.

Si expra dépasse la limite des réels, le message ?OVERFLOW ERROR (dépassement de capacité, erreur) s'affiche alors.

VAL imm et pg VAL (exprc)

Cette fonction transforme une chaîne de caractères en un entier ou un réel et affiche la valeur du nombre.

Le premier caractère de la chaîne doit être, ou bien un chiffre, ou bien un signe (+-), ou un caractère appartenant à l'alphabet utilisé pour les nombres  $(E \mid |.)$ , sinon c'est le zéro qui s'affiche.

Chaque caractère de la chaîne est examiné comme le premier. Et le premier caractère rencontré qui n'appartienne pas aux nombres est ignoré ainsi que <u>TOUS</u> les caractères qui suivent.

C'est à ce moment que la chaîne est évaluée en réel ou en entier.

Si la concaténation de chaînes fait que leur longueur dépasse 255 caractères et que vous essayez de l'évaluer, vous obtiendrez le message d'erreur: ?STRING TOO LONG ERROR (chaîne trop longue, erreur).

Si la valeur absolue du nombre transformé est plus grande que 1E 38 ou si le nombre contient plus de 38 chiffres (en incluant les zéros inutiles) le message: ?OVERFLOW ERROR (dépassement de capacité, erreur) s'affichera.

CHR\$ imm et pg
CHR\$ (expra)

C'est une fonction qui donne le caractère ASCII correspondant à la valeur de \expra\. \expra\doit être entre  $\emptyset$  et 255 sinon le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Les réels sont convertis en entiers.

imm et pg ASC ASC (exprc)

Cette fonction renvoie le code ASCII du premier caractère de \exprc\. Les codes ASCII entre 96 et 255 génèrent des caractères semblables à ceux entre Ø et 95. CHR\$ (65) affiche A et CHR\$ (193) aussi, mais le B.E.V.F. ne considère pas qu'il s'agisse des mêmes caractères dans des tests logiques sur les chaînes.

Si l'argument de ASC est une chaîne, elle doit être écrite entre guillemets. La chaîne elle-même ne doit pas contenir de guillemets. Si la chaîne est nulle, le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.



Essayer la fonction ASC avec CTRL comme argument provoquera le message

d'erreur: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe).

imm et pg LEFTS

(exprc, expra) LEFTS

Cette fonction renvoie les \expra\ premiers caractères les plus à gauche de \exprc\.

PRINT LEFT\$ ("ITT 2Ø2Ø", 3)

ITT

Si \expra\< 1 ou \expra\> 255 le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche. Si \expra\ est un réel, il est converti en entier.

Si \expra\> LEN (exprc) seuls les caractères constituant la chaîne sont affichés, le reste est ignoré. Si le 8 est oublié du nom de la commande, B.E.V.F. considère LEFT comme une variable

arithmétique et le message:

?TYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche.

imm et pg RIGHTS

(exprc, expra) RIGHTS

Cette fonction renvoie les \expra\ derniers (les plus à droite) caractères de \exprc\:

PRINT RIGHT ("BONJOUR" + "NEE", 7)

JOURNEE

Aucune partie de la commande ne peut être omise.

Si \expra\>= LEN (exprc) la fonction RIGHT renvoie alors toute la chaîne.

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche si \expra\<1 ou \expra\> 255.

RIGHT\$ (exprc, expra) = MID\$ (exprc, LEN (exptc) + 1 - \expra\)

Si le \$ est oublié de la commande, B.E.V.F. considère RIGHT comme une variable arithmétique et le message: ?TYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche.

MID\$ imm et pg
MID\$ (exprc, expra 1 [, expra 2])

MID\$ avec deux arguments renvoie la sous-chaîne qui commence au \expra\ième caractère et finit au dernier caractère de \exprc\.

PRINT MID\$ ("ITT 2020", 3) 2020

MID\$ (exprc, expra) = RIGHT\$ (exprc, LEN (exprc) + 1 - \expra\)

MID\$  $\frac{3}{4} \Rightarrow 8 + 1 - 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{4} \Rightarrow 8 + 1 - 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{4} \Rightarrow 8 + 1 - 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{4} \Rightarrow 8 + 1 - 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{4} \Rightarrow 8 + 1 - 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{4} \Rightarrow 8 + 1 - 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{3}{4}$ 

MID\$ utilisé avec 3 arguments renvoie \expra 2\ caractères de \exprc\ à partir du \expra 1\ ième caractère.

PRINT MID\$ ("ITT 2Ø2Ø", 2, 2)

Si  $\langle expra 1 \rangle > LEN (exprc)$  , MID\$ renvoie alors la chaîne nulle.

Si \expra 1\ + \expra 2\ dépassent la longueur de \exprc\ (ou dépasse 255 maximum de longueur pour une chaîne), il n'y a pas d'erreur.

MID% (A%, 255, 255) renvoie un caractère si LEN (A%) = 255 sinon la fonction renvoie la chaîne nulle.

Si \expra l\ ou \expra 2\ ne sont pas compris entre l et 255, le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Si le \$ est oublié de la commande, B.E.V.F. considère MID comme variable arithmétique et le message: ?TYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche.

STORE imm et pg
RECALL imm et pg
STORE vara
RECALL vara

Cette commande conserve et rappelle des tableaux chargés sur une cassette. Le nom des tableaux n'est pas stocké, donc un tableau peut être relu en utilisant un autre nom que celui sous lequel le tableau avait été écrit (STORE). Si, par exemple, un tableau dimensionné par DIMA (5, 5, 5) est écrit (STORE) on peut le relire (RECALL) en le plaçant dans un tableau dimensionné par DIM B (5, 5, 5).

Il faut strictement respecter les dimensions utilisées lors de la sauvegarde (STORE) car sinon cela entraînerait des désordres de nombres, des zéros supplémentaires ou l'erreur: ?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur).

En général le message ?OUT OF MEMORY ERROR s'affiche si le nombre total d'éléments prévu pour recevoir le tableau venant de la cassette est insuffisant.

DIM A (5, 5, 5)
STORE A
écrit 6 \* 6 \* 6 éléments sur la cassette.

DIM B (5, 25)

RECALL B causera le message:

ERR (erreur)

et embrouillera les nombres du tableau B, mais le programme continuera son exécution.

Si vous rechargez par:

DIM B (5, 25)

RECALL B
le message:

OUT OF MEMORY ERROR

s'affichera et le programme arrêtera son exécution. Le tableau B étant déclaré pour contenir 6 \* 26 éléments, c'est-à-dire moins d'éléments que le tableau A n'en contenait. Si le tableau rappelé (RECALL) a le même nombre de dimensions (DIM A (5, 5, 5) déclare un tableau 3 dimensions, chacun de 6 éléments) que le tableau qui fut conservé(STORE). Le nombre d'éléments internes de chaque dimension du tableau rappelé (RECALL) peut être plus grand que celui du tableau conservé (STORE).

Cependant les nombres seront dans le désordre à moins que le nombre d'éléments de la <u>DERNIERE</u> dimension du tableau rappelé soit plus important que le nombre d'éléments de la dernière dimension du tableau conservé. Dans tous les cas, vous trouverez des Ø dans les éléments supplémentaires du tableau rappelé, mais simplement dans le dernier cas, vous trouverez des zéros où vous les attendiez. Après avoir conservé un tableau par:

DIM A (5, 5, 5) STORE A

vous verrez que:

DIM B (10, 5, 5)

RECALL B

ou bien:

DIM B (5, 10, 5)

RECALL B

remplirons tous les deux le tableau B, avec les éléments de A mais dans le <u>DESORDRE</u>. Mais si vous aviez fait:

DIM B (5, 5, 1Ø)
RECALL B

cela aurait bien marché, et mis des Ø dans les éléments supllémentaires. Nous venons de voir 2 règles concernant STORE et RECALL avec un nombre de dimensions similaires.

- 1 seule la dernière dimension du tableau rappelé (RECALL) peut être plus large que la dernière dimension du tableau conservé (STORE).
- 2 le nombre total d'éléments rappelé doit être au moins égal au nombre d'éléments du tableau conservé.

Si vous respectez la règle 2 et si la règle 1 est respectée pour les dimensions communes aux deux tableaux, alors vous pouvez rappeler (RECALL) un tableau avec plus de dimensions que celui qui avait été conservé (STORE). Un message d'erreur (ERR) s'affiche mais le programme continue.

DIM B (5, 5, 5, 5)
RECALL B

marchera très bien (après le message d'erreur (ERR)) et remplira le tableau de Ø supplé-

```
66
```

mentaires.
Alors que:

DIM B (5, 5, 3, 5) RECALL B

fonctionnera après le message d'erreur (ERR) mais en brouillant les nombres et:

DIM B (5, 5, 1, 1)
RECALL B

provoquera le message:

**?OUT OF MEMORY ERROR** 

car les 6 \* 6 \* 2 \* 2 éléments du tableau B rappelé (RECALL) sont insuffisants pour contenir les 6 \* 6 \* 6 \* 6 iéments du tableau A conservé (STORE).

Les commandes STORE et RECALL ne sont effectives que pour les tableaux d'entiers et de "réels". Les chaînes de caractères doivent d'abord être converties en entiers à l'aide de la fonction ASC avant d'être conservées (STORE).

Bien que STORE et RECALL fassent référence à des nombres de variables sans renseignements sur les dimensions, ces commandes ne marchent que pour des tableaux d'entiers et de réels. Le programme suivant:

100 A (3) = 45

110 A = 27

12Ø STORE A

conserve sur cassette les éléments du tableau de A  $(\emptyset)$  à A  $(1\emptyset)$  (souvenez-vous que les tableaux sont dimensionnés à 11 éléments par défaut) et non par la variable A (qui vaut 27 dans le programme).

Aucun message n'indique à l'utilisateur qu'il doit mettre en route son magnétophone sur l'écoute pour rappeler (RECALL) un tableau, et sur enregistrement pour le conserver (STORE) quand ces commandes s'exécutent. Un "bip" sonore indiquera le début et la fin du tableau.

Le programme:

3ØØ DIM B (5, 13)

310 B = 4

32Ø RECALL B

lit sur la cassette les 34 éléments (6 \* 14) du tableau de B ( $\emptyset$ ,  $\emptyset$ ) à B (5, 13). La valeur de la variable B n'est pas changée.

Si jamais vous utilisez STORE ou RECALL sans avoir préalablement dimensionné le tableau, ou si vous n'avez pas utilisé l'index dans le programme, le message:

?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche.

En mode d'exécution immédiate, si vous utilisez STORE et RECALL se référants à un tableau utilisé dans un programme, la ligne de déclaration du programme doit avoir été exécutée avant de conserver ou de rappeler le tableau.

Seul RESET interrompt STORE et RECALL.

Si les mots STORE et RECALL sont utilisés comme premiers caractères d'un nom de variable, les deux commandes s'exécutent avant le message: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe).

L'instruction:

STORE HOUSE = 5

provoquera l'affichage de:
?OUT OF DATA ERROR (plus de données, erreur) à moins que vous ayez préalablement déclaré
un tableau dont le nom commençant par HO. Dans ce cas, B.E.V.F. essayera de conserver
(STORE) le tableau, les "bip" se feront entendre et le message: ?SYNTAX ERROR s'affichera
lorsque le B.E.V.F. essayera d'interpréter le rèste de l'instruction (=5).
Pour éviter l'erreur, enfoncez RESET.

L'instruction:

RECALLOUS = 234

provoquera de même un: ?OUT OF DATA ERROR à l'affichage, sauf si un tableau dont le nom commence par OU a été préalablement défini.

Dans ce cas, le B.E.V.F. attendra indéfiniment un tableau sur le magnétophone.

Le seul moyen de reprendre le contrôle de l'ordinateur est RESET.

## Notes

# **CHAPITRE 6**

### COMMANDES D'ENTREES/SORTIES

INPUT pg seulement
INPUT [chaîne;] var [}, var{}]

Si la chaîne optionnelle est omise, INPUT affiche un point d'interrogation et attend que l'utilisateur entre un nombre (si var est une variable arithmétique) ou des caractères (si var est une variable de chaîne) la valeur de ce nombre ou de cette chaîne est placée dans var.

Quand la chaîne est présente elle s'affiche sur l'écran mais sans point d'interrogation, sans espace ou toute autre forme de ponctuation.

Vous ne pouvez utiliser qu'une chaîne de caractères. Elle doit apparaître immédiatement après INPUT et être terminée par un (;) point-virgule.

Les INPUT numériques devront être des entiers ou des réels, pas d'expressions arithmétiques. Les caractères espaces , + , - , E et la marque décimale font partie du nombre et peuvent être tapés à l'INPUT. Toute concaténation de ces caractères présentée dans une bonne syntaxe (Exemple: + E - est bon alors que + - ne l'est pas).

Quelle que soit la position des espaces, ils sont ignorés. Si dans un INPUT numérique le format n'est pas correct, la question ?REENTER (ré-entrer) s'affiche et l'INPUT recommence.

Si vous utilisez ONERR GOTO, avec un saut (GOTO) qui demande au programme de refaire l'INPUT, la 86ème erreur d'entrée (INPUT) risque d'envoyer le programme dans le mode langage machine. Pour récupérer le programme, faîtes CTRL puis RETURN.

On peut éviter ce problème en utilisant RESUME pour revenir à l'instruction INPUT.

De manière équivalente, une réponse assignée à une variable alphanumérique doit être une chaîne de caractères, ou du texte, mais pas une expression de chaîne. Les espaces précédant le premier caractère sont ignorés. Si la réponse est une chaîne, un guillemet n'importe où dans la chaîne provoquera le message:

?REENTER

Cependant, dans une chaîne TOUS les caractères, hormis le guillemet, CTRL , CTRL ,

X M dernière le dernie

sont acceptés. Cela inclut les deux points et la virgule, les espaces derrière le dernier caractère de la chaîne sont ignorés.

Si la réponse est un littéral, les guillemets sont alors acceptés comme caractères n'importe où dans la chaîne, sauf pour le premier caractère n'étant pas un espace.

Cependant, la virgule, les deux points, CTRL et CTRL ne sont pas des caractères acceptés

Si l'utilisateur enfonce uniquement RETURN pour un INPUT le message:

?REENTER s'affiche et toute l'instruction INPUT se réexécute. Si RETURN est enfoncé pour une réponse à un INPUT demandant une chaîne, la réponse est interprétée comme la chaîne nulle et l'exécution du programme continue.

Les variables indiquées successivement dans l'instruction INPUT doivent être communiquées

successivement par l'utilisateur. Les variables alphanumériques et numériques peuvent être mélangées, mais chaque réponse devra correspondre au type attendu par l'instruction. Les différentes réponses aux variables doivent être séparées par des virgules ou par des RETURN

Si l'utilisateur tape des virgules dans une réponse qui ne commence pas par un guillemet, les virgules sont interprétées comme des séparateurs de réponses, même si une seule réponse est attendue.

Si les deux points sont tapés dans une réponse à un INPUT qui ne commence pas par un quillemet, tous les caractères après les deux points sont ignorés. Après les deux points, les virgules sont aussi ignorées, donc le début d'une autre réponse devra être signalé par un RETURN.

Si un RETURN est pressé avant que toutes les variables arithmétiques aient été introduites, deux points d'interrogation sont affichés pour indiquer qu'une réponse supplémentaire est nécessaire. Quand RETURN est pressé et que la réponse contient plus de champs de réponses (séparés par une virgule) ou si les deux points sont présents dans la dernière des réponses, le message:

?EXTRA IGNORED (suppléments ignorés) s'affiche et l'exécution continue.

Si les deux points ou une virgule sont les premiers caractères d'une réponse à un INPUT la réponse est évaluée à Ø ou à la chaîne nulle. Notez bien que dans l'instruction INPUT la chaîne de caractères optionnelle doit être

suivie d'un point-virqule, mais les variables doivent être séparées par des virgules.

CTRL peut interrompre une instruction INPUT mais seulement si c'est le premier caractère

tapé. Le programme s'arrête quand RETURN est enfoncé. Un essai de continuation du programme (CONT) provoquera un: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) qui s'affiche. est considéré comme tout autre caractère s'il n'est pas tapé comme premier caractè-

re de la réponse.

C

Utiliser INPUT en mode d'exécution immédiat provoquera l'affichage de l'erreur:

?ILLEGAL DIRECT ERROR (erreur de mode immédiat).



Si une erreur se produit pendant l'introduction d'une variable, l'INPUT recommence avec la première variable.

pg seulement GET GET var

Demande un caractère du clavier sans l'afficher sur l'écran et sans que RETURN ait besoin d'être pressé. GET avec une variable de chaîne peut parfois avoir des comportements curieux.

renvoie un espace. CTRL

pour renvoyer l'espace sur l'écran. Utiliser GET en tapant la flèche à gauche ou CTRL

est considéré comme tout autre caractère et n'interrompt pas l'exécution du programme.

L'instruction GET n'a pas été conçue pour être utilisée avec des variables arithmétiques, vous pouvez utiliser:

GET vara, en notant bien que:

utiliser GET en introduisant une virgule ou les deux points provoquera l'affi-

?EXTRA IGNORED (supplément ignoré), suivi de l'affichage d'un zéro considéré comme la valeur tapée.

Les signes plus ou moins,

CTRL , E, l'espace et le point renvoient zéro comme valeur

introduite.

Introduire une valeur non numérique provoque le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) à l'affichage.

En utilisant ON ERROR GOTO....RESUME, deux erreurs consécutives sur un GET feront que l'ordinateur bouclera dans son système jusqu'à ce que RESET soit utilisé. Si vous utilisez GOTO au lieu de RESUME tout va bien jusqu'à ce que vous commétiez la 43ième erreur de GET (de tout type), le programme s'arrête alors en mode langage machine. Pour le récupérer, faites CTRL RETURN .

A cause de ces limitations il est conseillé de n'utiliser que:

GET varc et de convertir la chaîne résultante en nombre en utilisant la fonction VAL.

DATA pg seulement DATA

[littéral|chaîne|réel|entier] [},[littéral|chaîne|réel|entier]}]

Cette instruction crée une liste d'éléments qui peuvent être lus par l'instruction READ. En respectant l'ordre des numéros de ligne, chaque instruction DATA ajoute ses éléments à la liste déja existante des autres éléments crées par les anciennes instructions DATA que vous avez déja tapées.

L'instruction DATA ne doit pas forcément précéder l'instruction READ dans un programme, les instructions DATA peuvent s'implanter n'importe où dans le programme.

Les données (DATA) qui sont lues (READ) dans des variables arithmétiques suivent les mêmes règles de format en général que pour les entrées de l'introduction INPUT pour les variables arithmétiques.

Cependant les deux points ne peuvent être introduits comme un caractère dans un élément DATA. Si CTRL est un élément de données (DATA) il n'arrête pas le programme, même si

c'est le premier caractère d'un élément. Hormis cette exception, les éléments DATA qui sont lus (READ) par des variables alphanumériques suivent les mêmes règles que les réponses aux INPUT des variables alphanumériques.

On peut utiliser des chaînes ou des littérals, ou les deux. Les espaces avant le premier caractère et après le dernier sont ignorés.

Tout guillemet apparaissant dans une chaîne provoque le message: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe), mais tout autre caractère sera accepté dans une chaîne (même les deux points et la virgule) sauf CTRL et CTRL .

Si un élément est un littéral, le guillemet est un caractère accepté sauf comme premier caractère différent de l'espace de la chaîne. Les deux points, la virgule, CTRL et CTRL X

ne sont pas acceptés. Référez-vous à INPUT pour plus de détails.

Les éléments de données (DATA) peuvent être un mélange de réels, d'entiers, de chaînes et de littérals.

Si un READ essaye d'assigner une chaîne ou un littéral à une variable arithmétique, le message: ?SYNTAX ERROR s'affiche pour la ligne DATA appropriée.

Si une liste de DATA contient un élément vide, un zéro (numérique) ou la chaîne vide est assignée à la variable du READ.

Un élément est vide si:

- 1 il n'y a pas de caractère différent de l'espace entre DATA et RETURN.
- 2 il n'y a pas de caractère différent de l'espace entre deux virgules
- 3 la virgule est le premier caractère différent de l'espace dans le DATA
- 4 la virgule est le dernier caractère différent de l'espace dans le DATA

Donc si vous écrivez:

1ØØ DATA,,

une instruction READ pourra y lire trois éléments qui seront, soit des zéros, soit des chaînes nulles, cela dépendant du type de variable utilisée.

Utilisé en mode immédiat, DATA ne provoque pas de: ?SYNTAX ERROR mais il est inutilisable par un READ.

READ imm et pg
READ var [ }, var { ]

?OUT OF DATA ERROR s'affiche.

Quand la première instruction READ s'exécute dans un programme, la première des variables prend la valeur du premier élément du premier DATA (la liste des données (DATA) consiste en tous les éléments de toutes les instructions DATA) rencontré dans le programme. S'il y a une seconde variable, elle prend la valeur du deuxième élément de la liste des données (DATA), et ainsi de suite. Quand l'instruction READ a fini de s'exécuter, elle conserve un POINTEUR DE LISTE DE DONNEES sur l'élément suivant le dernier élément lu par READ.

La prochaine instruction READ (s'il y en a une) commencera sa lecture à partir de l'élément qu'indique le pointeur de liste.

Seuls RUN ou RESTORE placent le pointeur sur le premier élément de la liste de données (DATA).

Essayer de lire plus d'éléments que la liste des DATA en contient provoquera le message: ?OUT OF DATA ERRO IN numligne (plus de données en ligne) où numligne est le numéro de ligne de l'instruction READ où l'erreur s'est produite. En mode immédiat, vous ne pouvez lire que des éléments qui existent dans les DATA d'un programme mémorisé. Les éléments peuvent être lus (READ) même si le programme n'a pas encore été exécuté. S'il n'y a pas d'instruction DATA dans le programme, le message: Exécuter des instructions en mode immédiat ne place pas le pointeur sur le premier élément de la liste.

Les données supplémentaires qui ne sont jamais lues sont acceptées.

RESTORE imm et pg

Cette instruction sans parenthèses ou options place le pointeur d'éléments de liste de données (voir DATA et READ ) sur le premier élément de la liste.

PRINT imm et pg

PRINT [{expr}[{,|;[{expr}]],|;]

PRINT {;}

PRINT {,} {,}

Le point d'interrogation (?) peut être utilisé comme abréviation de l'instruction PRINT, le mot PRINT réapparaîtra au LISTing.

Sans option ni paramètres le PRINT provoque un saut de ligne sur l'écran. Avec des options PRINT affiche sur l'écran les valeurs de la liste qui l'accompagne. Si, ni une virgule, ni un point-virgule ne terminent la liste, un saut de ligne est effectué après l'affichage du dernier article (texte, chaîne, variables...) de la liste.

Si un article de la liste est suivi d'une virgule, l'affichage du prochain article se fera en première colonne du prochain champ de tabulation de l'écran disponible.

Le premier champ de tabulation comprend les 16 colonnes d'affichage les plus à gauche de la fenêtre de texte (position 1 à 16). Le second champ s'étend sur les 16 colonnes d'affichage suivantes (de 17 à 32), la disponibilité d'impression n'est valable sur ce second champ pour autant que rien ne soit imprimé en position 16.

Le 3ème champ de tabulation est constitué par les 8 colonnes d'affichage restantes (33 à  $4\emptyset$ ) et est disponible à l'impression pour autant que rien ne soit imprimé de la position 24 (incluse) à 32 (incluse).

La taille de la fenêtre de texte peut être modifiée en utilisant les commandes POKE (voir annexe J).

Le 3ème champ de tabulation ne fonctionnera pas correctement si la largeur de la fenêtre de texte est inférieure à 33 colonnes. Le premier caractère de ce champ risque d'être affiché (PRINT) à l'extérieur de la fenêtre. HTAB peut aussi faire que PRINT se fasse à l'extérieur de la fenêtre.

Un article de la liste suivi par un point-virgule provoquera l'affichage de PRINT de l'article suivant collé au premier article sans espace.

Des articles de la liste peuvent être affichés collés sans aucun problème en n'utilisant pas les ; et les , s'il n'y a pas de problèmes d'interprétation pour le B.E.V.F.

Voici un exemple illustrant cela:

```
A = 1 : D = 2 : C = 3 : C (4) = 5 : C5 = 7 PRINT 1/3 (2 * 4) 51, .333 333 333 851
```

PRINT 1 (A) 2 (B) 3C (4) C5 11 22 357 PRINT 3.4.5.6., 3.4.5.6Ø PRINT A. "B." C.4 1Ø B.3.4

PRINT est une instruction très puissante pour faire afficher ce que vous désirez. S'il ne peut interpréter un point comme la virgule décimale, il le considère comme le chiffre  $\emptyset$ , comme l'illustrent les exemples précédents.

PRINT suivi d'une liste de points-virgules n'en fait pas plus que PRINT tout court, mais c'est parfaitement admis.

PRINT suivi d'une liste de virgules espace l'affichage d'un champ de tabulation par virgule, jusqu'à ce que la limite de 239 caractères dans une instruction, soit atteinte.

PRINT A\$ + B\$ affiche un:

?STRING TOO LONG ERROR (chaîne trop longue, erreur) si la longueur de la chaîne concaténée est plus grande que 255 caractères. Vous pouvez alors utiliser une APPARENTE concaténation avec:

PRINTAS BS sans vous soucier des longueurs.

IN# imm et pg
IN# expra

Sélectionne une entrée du connecteur d'entrée/sortie numéro \expra\. Utilisé pour spécifier quel périphérique sera appelé. Le périphérique doit être installé sur les connecteurs numérotés de l à 7, indiqués par \expra\.

IN #  $\emptyset$  indique que la prochaine entrée se fera à nouveau du clavier et non du périphérique. On ne peut pas utiliser en B.E.V.F. le slot  $\emptyset$  pou y connecter un périphérique. S'il n'y a pas de périphérique sur le connecteur expra le système se met à boucler. Por récupérer le contrôle de l'ordinateur faire RESET CTRL RETURN.

Si  $\ensuremath{\mathsf{expra}}\$  est inférieur à  $\emptyset$  ou supérieur à 255, le message : ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Si\expra\est compris entre 8 et 255, vous risquez une altération imprévisible du B.E.V.F. Pour les transferts de sortie voir PR#.

PR# imm et pg
PR# expra

Sélectionne une sortie sur le connecteur d'entrée/sortie spécifié par \expra\ , \expra\ doit être compris entre l et 7.

PR #  $\emptyset$  renvoie la sortie sur la télévision, et non pas sur le connecteur  $\emptyset$ .

S'il n'y a pas de périphérique sur le connecteur expra , le système se met à boucler. Pour récupérer le contrôle de l'ordinateur, faire  $\overline{\text{RESET}}$   $\overline{\text{CTRL}}$   $\overline{\text{RETURN}}$ .

Si \expra\ est inférieur à Ø ou supérieur à 255, le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.



Si  $\ensuremath{\text{expra}}\$  est compris entre 8 et 255, vous risquez une altération imprévisible du B.E.V.F.

Pour les transferts d'entrée voir IN#.

LET imm et pg

Au nom de la variable à gauche du signe égal est assignée la valeur de la chaîne ou de l'expression arithmétique sur la droite. Le LET est optionnel.

LET A = 2

et

A = 2

sont deux instruction identiques.

Le message:

?TYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche si vous essayez de donner:

a - un nom de variable alphanumérique à une expression arithmétique

b - un nom de variable alphanumérique à un littéral

c - un nom de variable numérique à une expression de chaîne de caractères.

Si vous essayez de donner un nom de variable arithmétique à un littéral, le B.E.V.F. essaie d'interpréter le littéral comme une expression arithmétique.

DEF pg

FN imm et pg

DEF FN nom (vara réelle) = expra 1

FN nom (expra 2)

Permet à l'utilisateur de définir des fonctions dans un programme.

La fonction FN nom est d'abord définie avec DEF.

Une fois qu'une ligne de programme définissant la fonction a été exécutée, la fonction peut être utilisée sous la forme FN nom (argument) ou l'argument \ expra 2 \ peut être une expression arithmétique.

La DEFinition d'\expra l\ doit tenir sur une seule ligne de programme; la fonction définie FN nom peut être utilisée partout où le B.E.V.F. accepte les fonctions arithmétiques.

Il est possible de reDEFinir les fonctions au cours d'un programme. Les règles concernant les variables arithmétiques doivent être conservées pour les fonctions. En particulier les deux premiers caractères définissant un nom doivent être uniques.

Ouand les lignes:

```
1Ø DEF FN ABC (I) = COS (I)
2Ø DEF FN ABT (I) = SIN (I) * TAN (I)
```

sont exécutées, B.E.V.F. reconnaît en ligne  $1\emptyset$  la fonction d'une définition FN AB et redéfinit la même fonction FN AB en ligne  $2\emptyset$ .

Dans la DEFinition d'une fonction, vara réel est une variable "prête-nom". Quand la fonction FN non définie est utilisée, plus tard: elle est appelée avec l'argument \expra 2\. Cet argument se substitue à vara réelle à tout endroit où vara réelle apparaît dans la définition \expra 1\.\expra 1\ peut contenir autant de variables que désiré, mais bien sûr, seulement une au plus correspond à la variable "prête-nom", et donc à la variable considérée comme argument.

Il n'est pas obligé que vara réelle apparaisse dans \expra l\, mais alors quand la fonction est utilisée plus tard dans le programme, l'argument de la fonction n'entre pas dans le calcul de expra l . Mais, même dans ce dernier cas, la valeur de la fonction est calculée, \expra l\ doit donc être quelque chose d'autorisé.

#### Exemple:

Si dans un programme DEF FN nom n'est pas exécuté avant d'utiliser FN nom, le message: ?UNDEF'D FUNCTION ERROR (fonction non définie, erreur) s'affiche sur l'écran. Les fonctions utilisateurs de chaîne de caractères ne sont pas autorisées. Les fonctions définies en utilisant un nom entier (%) ou une vara réelle entière ne sont pas autorisées.

Quand une nouvelle fonction est DEFinie, 6 octets sont utilisés pour stocker en mémoire le pointeur de cette définition.

# **CHAPITRE 7**

## COMMANDES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS

GOTO imm et pg GOTO numligne

Branchement inconditionnel à la ligne de numéro numligne. Si le numéro n'existe pas dans le programme, ou s'il est absent dans l'instruction GOTO, le message:

?UNDEF'D STATEMENT ERROR IN numligne (instruction non définie en ligne numligne) s'affiche où le numligne est le numéro de la ligne indiqué dans l'instruction GOTO.

IF imm et pg
IF expr THEN instruction [\{\}: instruction\{\}]
IF expra [THEN] GOTO numligne
IF expr THEN [GOTO] numligne

Si \expr\ est une expression arithmétique dont la valeur est différente de zéro (et dont la valeur absolue est plus grande qu'neviron 2.93873E -39), \expr\ est considérée comme vraie et toute(s) instruction(s) suivant THEN est exécutée.

Si \expr\ est une expression arithmétique dont la valeur est égale à zéro (ou dont la valeur absolue est plus petite que 2.93873E -39), toute(s) instruction(s) suivant le THEN est ignorée et le programme continue à la ligne numérotée suivante.

Si une instruction IF s'exécute en mode immédiat et si \expr\ vaut zéro, le B.E.V.F. ignorera toute autre instruction tapée en mode immédiat.

Si expr est une expression contenant des expressions de chaînes de caractères et des opérateurs logiques de chaîne, \expr\ s'évalue en comparant le rang alphabétique des expressions, conformément aux normes du code ASCII concernant les caractères (Cf. annexe K).

Les instructions de la forme:

IF expr THEN

sont valables: pas de message d'erreur.

Un THEN sans IF correspondant et un IF sans THEN correspondant provoquera le message: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) à l'affichage.

Le B.E.V.F. n'est pas conçu pour utiliser des instructions IF avec comme \expr\ des chaînes de caracteres, mais les variables de chaînes et les chaînes pouvent être utilisées comme \expr\ sous les contraintes suivantes:

si \expr\ est une expression de chaîne quelconque, alors \expr\ est non nulle, même si \expr\ est une variable de chaîne qui n'a pas été assignée ou qui a été assignée à " $\emptyset$ " ou à la chaîne nulle " ".

```
Cependant le littéral nul: IF "" THEN...
```

est évalué à zéro.



Si IF chaîne THEN...
est exécutée plus de deux ou trois fois dans un programme donné, le message:
?FORMULA TOO COMPLEX ERROR (formule trop complexe, erreur) s'affiche.



Si \expr\ est une variable de chaîne et que dans les instructions précédentes la chaîne nulle a été assignée à N'IMPORTE quelle variable de chaîne, alors \expr\ est évalué à zéro.

```
Par exemple le programme:
```

```
12Ø IF A$ THEN PRINT "A$"
13Ø IF B$ THEN PRINT "B$"
```

en l'exécutant (RUN) il s'affiche:

A≴ B≴

X\$

Car les chaînes A\$, B\$ et X\$ ne sont pas évaluées à zéro. Cependant en ajoutant la ligne:

100 QS = ""

les 3 chaînes sont évaluées à zéro et il n'y a aucun affichage. Supprimer la ligne 100 ou rajouter par exemple la ligne 110 telle que:

110 F = 3

provoque une évaluation des 3 chaînes à une valeur différente de zéro et l'affichage se refait.

La lettre A immédiatement avant THEN pose des problèmes d'interprétation.

IF BETA THEN

est interprété comme:

IF BET AT HEN 130

et génère un message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur l'écran.

Ces trois formes sont équivalentes:

IF  $A = \{ THEN 16\emptyset \}$ 

IF A =  $\{ \text{THEN GOTO } 16\emptyset \}$ 

IF A = { GOTO • 160

FOR imm et pg

vara réelle = expra 1 TO expra 2 [STEP expra 3]

\vara\ prend la valeur d'\expra l\, et les instructions après le FOR sont exécutées jusqu'à ce qu'une instruction:

NEXT vara

soit rencontrée par le programme, ou \vara\ est le même que \vara\ rencontré dans l'in-

Puis \vara\ s'incrémente de \expra 3\ (si \expra 3\ n'apparaît pas dans l'instruction FOR l'ordinateur considère l'incrément de 1).

La nouvelle valeur de \vara\ est comparée à \expra 2\ et si \vara\ > \expra 2\ l'exécution du programme continue avec les instructions suivant le NEXT. Si \vara\ <= \expra 2\, l'exécution reprend à l'instruction immédiatement après le FOR.

Les expressions arithmétiques (expra) formant les paramètres de la boucle FOR peuvent être des variables réelles, des variables entières, des réels ou des entiers. Cependant, \vara réelle\ DOIT être une variable réelle. Le fait d'utiliser une variable entière à la place de vara réelle, provoquera le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur l'écran.

Comme \vara réelle\ s'incrémente et est comparée à \expra 2\ seulement à l'exécution de l'instruction NEXT, la partie du programme entre FOR et NEXT est exécutée au moins une fois.

Plusieurs boucles FOR...NEXT ne peuvent s'entrecroiser (elles doivent s'imbriquer). Si elles le sont, le message:
?NEXT WITHOUT FOR ERROR (NEXT sans FOR, erreur) s'affiche sur l'écran.

Si vous imbriquez plus de 10 boucles FOR...NEXT, le message: ?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affichera.

Pour exécuter une boucle FOR...NEXT en mode immédiat, les instructions FOR et NEXT doivent être écrites sur la même ligne (une ligne peut avoir jusqu'à 239 caractères de long) en utilisant les séparateurs (:)



Si la lettre A est tapée immédiatement avant le TO, n'écrivez pas d'espace entre le T et le O

FOR I = BETA TO 56 est bon, mais:

FOR I = BETA T O 56 est interprété comme:

FOR I = BET AT 056 et provoque l'affichage du message:

?SYNTAX ERROR sur l'écran à l'exécution.

Chaque boucle FOR...NEXT utilise 16 octets en mémoire.

NEXT imm et pg
NEXT [vara réelle]
NEXT vara réelle [}, vara réelle {]

Ferme une boucle FOR...NEXT. Quand le programme rencontre un NEXT, il l'ignore ou se branche à l'instruction suivant immédiatement le FOR. Cela dépend des conditions expliquées à l'instruction FOR.

Si plusieurs vara réelles sont spécifiées, elles doivent être utilisées dans le bon ordre pour éviter que les boucles ne s'entrecroisent et provoquent le message:

?NEXT WITHOUT FOR ERROR (NEXT sans FOR, erreur) sur l'écran.

Une instruction NEXT utilisée sans nom de variable se réfère à la plus récente instruction FOR en cours d'exécution. Si NEXT sans paramètres ne se réfère pas à une instruction le FOR le message:

?NEXT WITHOUT FOR ERROR s'affiche.

NEXT sans vara réelle s'exécute plus rapidement que NEXT avec vara réelle

En mode immédiat, les instructions FOR et NEXT doivent être placées sur la même ligne à l'aide des séparateurs (:). Si une instruction FOR d'un programme est toujours sans effet, un NEXT en mode immédiat provoque la continuation de l'exécution du programme. Cependant, si la boucle a été ouverte par un FOR en mode immédiat, un NEXT, toujours en mode immédiat, mais sur une ligne différente, provoquera le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe)
sauf s'il n'y a pas de lignes intermédiaires et que le NEXT est sans paramètres:
]FOR I = 1 TO 5 : PRINT I
1
]NEXT
2
]NEXT I
?SYNTAX ERROR IN XXXX (ne pas tenir compte de XXXX)

GOSUB imm et pg GOSUB numligne

Le programme, pour exécuter un sous-programme, saute à la ligne indiquée par numligne. Quand l'instruction RETURN est rencontrée, le programme saute à l'instruction suivant immédiatement le GOSUB exécuté le plus récemment.

Chaque fois qu'un GOSUB s'exécute, l'adresse de retour (adresse de l'instruction suivant le GOSUB) est conservée au moyen d'une "pile" (structure "LIFO" dernière entrée, première sortie) et le programme peut alors retrouver ultérieurement son retour au programme principal.

A chaque fois qu'un RETURN ou un POP s'exécute, l'adresse du sommet de la pile est enlevée. Si le numligne indiqué n'existe pas dans le programme, le message:

?UNDEF'D STATEMENT ERROR IN numligne (instruction non définie en numligne, erreur) s'affiche, ou numligne indique la ligne de programme contenant l'instruction GOSUB.

La partie IN numligne du message d'erreur n'apparaît pas avec les GOSUB utilisés en mode immédiat. Si vous indiquez plus de 25 niveaux de sous-programmes (GOSUB) le message: ?OUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche sur l'écran. Les sous-programmes (GOSUB) ne doivent pas s'entrecroiser. Chaque GOSUB en cours d'exécution (qui n'a pas encore rencontré de RETURN) utilise 6 octets de mémoire.

RETURN imm et pg RETURN

Il n'y a pas de parenthèses ou options pour cette instruction. RETURN exécute un saut à l'instruction suivant le dernier sous-programme appelé (GOSUB).

L'adresse de l'instruction suivant le GOSUB est conservée dans le fichier des RETURN. (Voir GOSUB et POP).

Si le programme rencontre plus d'instructions RETURN que de GOSUB le message: ?RETURN WITHOUT GOSUB ERROR (RETURN sans GOSUB, erreur) s'affiche car il n'y a plus d'adresses de RETOUR dans le fichier.

POP imm et pg

Il n'y a pas de paramètres ou options pour cette instruction. Le POP a le même effet que RETURN mais il n'y a pas de branchement. L'exécution continue à la ligne suivante. La prochaine instruction RETURN rencontrée ne provoque pas de retour à l'instruction suivant le dernier sous-programme appelé (GOSUB) mais à l'instruction suivant L'AVANT dernier sous-programme appelé. POP permet de sauter un niveau de retour de sous-programme. Si une instruction POP est exécutée avant l'appel d'un sous-programme (GOSUB),

?RETURN WITHOUT GOSUB ERROR (RETURN sans GOSUB, erreur) s'affiche sur l'écran car il n'y a pas d'adresse RETURN sur la file.

ON...GOTO pg
ON...GOSUB pg
ON expra GOTO numligne {[, numligne]}
ON expra GOSUB numligne }[, numligne]

ON...GOTO saute à la ligne de programme spécifié par le \expra\nième article de la liste des numligne écrite après GOTO.

ON...GOSUB fonctionne similairement hormis qu'il s'adresse aux sous-programmes (GOSUB) et non aux branchements inconditionnels (GOTO).

Si \expra\ vaut  $\emptyset$  ou est supérieur au nombre de numéros de lignes indiqués dans l'instruction, l'exécution continue à l'instruction suivante. \expra\ doit être compris entre  $\emptyset$  et 255 pour éviter le message:

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur).

ONERR GOTO pg seulement ONERR GOTO numligne

Si une erreur se produit, l'instruction ONERR GOTO permet d'éviter l'affichage du message d'erreur et l'arrêt d'exécution du programme. L'instruction positionne un indicateur qui provoque un branchement inconditionnel (si une erreur se produit plus tard dans le programme) à la ligne indiquée par numligne. POKE 216,0 réinitialise l'indicateur de détection d'erreur et le message d'erreur s'affichera alors normalement.

Quand une erreur se produit dans un programme le code indiquant le type d'erreur se trouve à la case mémoire d'adresse décimale 222.

Pour voir de quelle erreur il s'agit: PRINT PEEK (222).

CODE	TYPE D'ERREUR
Ø	NEXT sans FOR
16	syntaxe
22	RETURN sans GOSUB
42	plus de données (DATA)
53	quantité illégale
69	dépassement de capacité
77	plus de mémoire
9Ø	instruction non définie
1 Ø 7	index mauvais
1 2Ø	tableau redimensionné
133	division par zéro
163	erreur de type
176	chaîne trop longue
191	formule trop complexe
224	fonction non définie
254	mauvaise réponse à une instruction INPUT
255	essai d'interruption par un CTRL C

On doit faire attention en manipulant les erreurs pour éviter l'affichage des messages et l'arrêt du programme, quand l'erreur se produit dans une boucle FOR...NEXT ou dans un sous-programme (GOSUB...RETURN), en effet les pointeurs ou le fichier RETURN sont perturbés.

Un branchement avec ONERR GOTO numligne sur un NEXT ou un RETURN provoqueront l'erreur: ?NEXT WITHOUT FOR ERROR (NEXT sans FOR, erreur) ou bien

?RETURN WITHOUT GOSUB ERROR (RETURN sans GOSUB, erreur)

Quand on utilise ONERR GOTO et que RETURN est utilisé dans le programme de manipulation des erreurs qui commence à la ligne indiquée par numligne. Si l'erreur se produit plus de deux fois de suite sur une instruction GET le programme décroche et se met à boucler. Pour récupérer le contrôle de l'ITT 2020 faire RESET CTRL RETURN.

Si GOTO termine le programme de manipulation des erreurs, alors tout se passe bien.

Utilisé en mode dépistage (TRACE) ou dans un programme contenant une instruction PRINT, ONERR GOTO peut provoquer un saut dans le langage machine après detections d'erreurs.

Si des erreurs sont détectées à une instruction INPUT et que vous utilisez un GOTO dans le programme de manipulation des erreurs, alors après la 87ème détection d'erreur, le programme sautera en langage machine. RESET CTRL et RETURN vous feront récupérer votre

programme. Pour éviter ce saut, utiliser RESUME dans le programme de manipulation des erreurs.

Si les problèmes ci-dessus vous tracassent, appelez par un CALL le programme en langage machine ci-dessous dans votre programme de manipulation des erreurs et les problèmes seront règlés.

En moniteur entrez les données héxadécimales suivantes:

68 A8 68 A6 DF 9A 48 98 48 6Ø

ou entrez en B.E.V.F. les données décimales suivantes:

104 168 104 166 223 154 72 152 72 96

Vous auriez pu, en B.E.V.F., introduire par exemple les données par des POKE à partir de l'adresse 768; puis utiliser CALL 768 dans votre programme de manipulation des erreurs.

M. N

Lai

RESUME pg

Pas de paramètres. Utilisée à la fin d'un programme de manipulation des erreurs, cette instruction provoque une reprise de programme au début de l'instruction qui provoque l'erreur.

Si RESUME s'exécute avant qu'une erreur arrive, le message:

?SYNTAX ERROR IN 65 278 (erreur de syntaxe en 65 278) s'affiche, ou bien d'autres évènements bizarres risquent d'arriver. En général, votre programme s'arrêtera ou se mettra à boucler indéfiniment.

Si une erreur se produit dans le programme de manipulation d'erreurs, RESUME fera que le programme se mettra à boucler indéfiniment. Pour récupérer le contrôle de l'ordinateur: RESET CTRL RETURN.

En mode immédiat RESUME peut faire boucler le système, ou afficher un ?SYNTAX ERROR ou encore exécuter un programme existant ou MEME DETRUIT!

# **CHAPITRE 8**

# GRAPHISME (et leviers de commande)

(Ces "leviers" sont lournis seulement en option)

TEXT TEXT imm et pg

IEXI

Sans paramètres. Sélectionne le mode texte (caractères) de l'ITT 2020 (40 caractères par ligne, 24 lignes).

Permet de sortir des modes graphiques couleur haute et large résolution. Le caractère de reconnaissance du B.E.V.F. et le curseur sont placés sur la dernière ligne de l'écran. Exécuté en mode texte, TEXT est similaire à VTAB 24.

Une instruction telle que:

175 TEXT ILE = 127

exécute l'instruction correspondant au mot réservé TEXT avant d'indiquer un: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur l'écran.

Si la fenêtre de texte a été modifiée par l'utilisateur (voir annexe J), TEXT la réinitialise à tout l'écran.

GR GR imm et pg

Pas de paramètres. Cette commande sélectionne le mode graphique couleur large résolution, laissant quatre lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé et le curseur déplacé dans la fenêtre de texte. Pour convertir l'écran en tout graphique, la commande POKE -16302,0 ou POKE 49234,0 transforme les 4 lignes de texte en zone graphique. Si vous refaîtes GR, vous récupérez alors le mode mixte texte-graphique.

Après une commande GR, la couleur (COLOR) s'initialise à  $\emptyset$ .



Si le mot réservé GR est utilisé comme premiers caractères d'un nom de variable, GR sera exécuté avant l'affichage du message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur le bas de l'écran.

Utilisé après un HGR, GR fonctionne mais utilisé après HGR2, GR nettoie sa partie mémoire mais vous laisse la page 2 de la large résolution ou du texte sur l'écran. Pour retrouver l'affichage normal, utilisez TEXT. En programme utilisez TEXT avant de passer de HGR2 en GR.

COLOR imm et pg COLOR = expra

Cette instruction définit la couleur des petits rectangles en mode graphique large résolution. Si  $\exp$  est un nombre réel, il est converti en nombre entier.  $\exp$  doit être compris entre  $\emptyset$  et 255 et l'ordinateur en prend la valeur modulo 16.

Les couleurs sont annoncées aux nombres suivants:

Ø : noir

: bleu outremer

2 : vert bouteille

B : bleu océan

4 : rouge foncé

5 : violet

6 : ocre

mauve:

8 : marron

9 : bleu clair

1Ø: vert pomme

11: turquoise

12 : rouge clair

13 : vieux rose

14: jaune

15: blanc

L'instruction GR fixe la couleur (COLOR) à Ø.

L'instruction SCRN donne la valeur de la couleur (COLOR) pour un point donné.

Utilisé en mode TEXT, l'instruction COLOR détermine le caractère alphanumérique qui sera dessiné (PLOT). ?

En mode graphique haute résolution, COLOR est sans effet.

PLOT imm et pg

PLOT expra 1, expra 2

En mode graphique large résolution cette instruction dessine un rectangle aux points de coordonnées  $x = \exp 1$ ,  $y = \exp 2$ . La couleur du rectangle est déterminée par la dernière instruction COLOR exécutée.

La couleur du rectangle est determinée par la dernière instruction COLOR exécutée (COLOR prend par défaut la valeur  $\emptyset$ ).

\expra 1\ doit être compris entre  $\emptyset$  et 39, et \expra 2\ entre  $\emptyset$  et 47, sinon on obtient le message:

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur).

Si on utilise PLOT en mode TEXT, ou en mode mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) entre 4Ø et 47, on obtient l'affichage d'un caractère à la place d'un rectangle de couleur. (Un caractère occupe la place de deux rectangles sur la mêm colonne).

La commande n'a aucun effet visible quand elle est utilisée en mode HGR2, même si elle est précèdée de l'instruction GR, du fait que l'écran visualise la page 2 haute résolution et que la commande affecte la page 1 du graphisme large résolution.

L'origine  $(\emptyset, \emptyset)$  pour tout graphisme est le coin supérieur gauche de l'écran.

HLIN imm et pg HLIN expra 1, expra 2 AT expra 3

Utilisable en mode graphique large résolution (GR) HLIN trace une ligne horizontale de (\expra 1\, \expra 3\) à (\expra 2\, \expra 3\). La couleur (COLOR) étant déterminée par la dernière instruction COLOR exécutée.

\expra 1\ et \expra 2\ doivent être compris entre  $\emptyset$  et 39. \expra 3\ doit être compris entre  $\emptyset$  et 47, sinon le message d'erreur:

التنفأ للنفأ فنفأ فنفأ فنفأ فنفأ فنفأ فالأن فالأن فالأن فالأن

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affichera sur l'écran. \expra l\ peut être plus grand, égal ou plus petit que \expra 2\.

Si HLIN est utilisé en mode texte (TEXT), ou en mode mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) entre 4Ø et 47. Alors une ligne de caractères se trouvera là où la ligne graphique se serait dessinée. (Un caractère occupe la place de deux rectangles sur la même colonne).

Le H de la commande signifie Horizontal et non haute résolution A l'exeption de HLIN et HTAB, les commandes ayant préfixe "H" se rapportent à une commande haute résolution.

VLIN imm et pg
VLIN expra 1, expra 2 AT expra 3

Trace, en mode graphique large résolution, une ligne verticale de (\expra 1\, \expra 3\) à (\expra 2\, \expra 3\).

La couleur (COLOR) est déterminée par la dernière instruction COLOR exécutée.

\expra 1\ et \expra 2\ doivent être compris entre  $\emptyset$  et 47, \expra 3\ entre  $\emptyset$  et 39 ou le message:

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

\expra 1\ peut être plus grand, égal ou plus petit que \expra 2\.

Si l'ordinateur est en mode texte (TEXT) ou en mode mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) entre 4Ø et 47, la portion de ligne dans la zone de texte apparaîtra comme une ligne de caractères alphanumériques, placée là où des caractères graphiques auraient dû apparaître.

La commande n'a pas d'effet visible en mode graphique haute résolution.

SCRN imm et pg SCRN (expra 1, expra 2)

En mode graphique large résolution, renvoie le code de la couleur du rectangle de coordonnées  $x = \exp 1$ ,  $y = \exp 2$ .

Un rectangle dessiné en large résolution est compris entre  $\emptyset$  et 39 pour les x et  $\emptyset$  et 47 pour les y. Cependant la fonction SCRN est utilisée avec x (\expra 1\) entre  $4\emptyset$  et 47, le nombre renvoyé donne la couleur (COLOR) du point de coordonnées x = \expra 1\ -4 $\emptyset$  et y = \expra 2\ + 16.

Si \expra 2\ + 16 est compris entre 4Ø et 47 et que le mode GRaphique mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) est sélectionné, le nombre renvoyé concerne un caractère de la fenêtre de texte des 4 dernières lignes de l'écran.

Si  $\ensuremath{\mbox{\mbox{cmpris}}}$  entre 48 et 63, SCRN renvoie un nombre sans aucun rapport avec ce qu'il y a sur l'écran.

En mode texte (TEXT) SCRN retourne des nombres entre  $\emptyset$  et 15 dont la valeur est: les 4 bits de poids fort (si \expra 2\ est impair)

ou

les 4 bits de poids faible (si \expra 2\ est pair) du caractère à la position (expra 1+1, INT ((expra 2+1) (2)).

Donc l'expression CHR\$ (SCRN (x-1, 2 \* (y-1)) + 16 \* SCRN (x-1, 2 \* (y-1) + 1)) renvoie le caractère sur l'écran à la position (x, y).

En mode graphique haute résolution, SCRN continue à fonctionner mais il renvoie les couleurs des rectangles du graphisme large résolution ou des caractères de la page texte. Le nombre renvoyé n'a aucun rapport avec ce que vous voyez sur l'écran haute résolution.

SCRN est interprété comme un mot réservé seulement si le premier caractère différent de l'espace suivant SCRN est une parenthèse ouvrante.

HGR imm et pg

OLisez attentivement l'annexe A avant d'utiliser cette instruction.

Sans paramètres: Sélectionne le mode graphique haute résolution (36 $\emptyset$  sur I6 $\emptyset$  points) sur l'écran, laissant 4 lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé et la page 1 de la haute résolution s'affiche (de 8K à 16K).

HCOLOR n'est pas modifié par cette instruction.

La page texte (TEXT) n'est pas modifiée. L'utilisation de HGR ne réduit pas la fenêtre de texte, mais seules les 4 lignes du bas de l'écran sont visibles. Le curseur sera toujours dans la fenêtre de texte, mais il ne sera visible que s'il est déplacé sur une des 4 lignes du bas de l'écran.

Après l'exécution de HGR,

POKE -163Ø2,Ø

ou bien

POKE 49239, Ø

convertissent l'écran en graphique haute résolution complet (36 $\emptyset$  sur I92 points) en supprimant les 4 lignes de texte.

Si vous refaîtes HGR après un des POKE ci-dessus, vous nettoyez l'écran et récupérez les 4 lignes de texte en bas de l'écran.

Si vous utilisez le mot réservé HGR comme premiers caractères d'un nom de variable, HGR risque de s'exécuter avant que le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) s'affiche.

Par exemple, l'instruction:

HGRAS = 4

provoque une exécution non voulue de la commande HGR qui risque d'effacer votre programme.

Un programme très long s'étendant au-dessus de la case mémoire 8192 s'effacera partiellement si vous exécutez la commande HGR, ou risque d'afficher des points non désirés dans la page 1 de la haute résolution. En particulier les chaînes de caractères sont stockées en haut de la mémoire, sur les configurations de 16K. Ces données risquent d'être placées en page 1 de la haute résolution. Fixez HIMEM: 8192 pour protéger votre programme et la page 1 de la haute résolution.

HGR2 imm et pg

Sans paramètres. Cette commande sélectionne la page 2 de la haute résolution sur l'écran (36Ø sur I92 points). Il n'y a pas 4 lignes de texte en bas de l'écran, tout est graphique. L'écran est nettoyé et la page 2 (de 16K à 24K) de la mémoire s'affiche. Cette page de mémoire (et évidemment la commande HGR2) n'est pas disponible sur une configuration de moins de 24K mémoire. Sur un système possèdant cette configuration, utiliser HGR2 au lieu d'HGR permet de maximiser la place mémoire disponible au programme.

Sur les systèmes de 24K mémoire fixez HIMEM: 16384 pour protéger la page 2 de graphisme haute résolution et le programme (surtout les chaînes de caractères qui sont stockées en haut de la mémoire).

Si le mot réservé HGR2 est utilisé comme premiers caractères d'un nom de variable, la commande HGR2 sera exécuté avant que le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) s'affiche sur l'écran.

Par exemple, en exécutant une instruction telle que:

 $14\emptyset$  IF X >  $14\emptyset$  THEN HGR2BLA = 12

nettoie instantanément l'écran et une partie du programme risque de s'effacer.

La commande:

POKE -163Ø1,Ø

fait apparaître 4 lignes de texte au bas de l'écran, cependant ces 4 lignes font partie de la page 2 de texte qui n'est pas facilement accessible à l'utilisateur.

Attention, sur un ITT 2020 de 32K sur lequel est branché un lecteur de disquette ITT, HGR2 détruit le programme de gestion de la disquette. Utilisez HGR.

HCOLOR imm et pg HCOLOR expra

Cette instruction définit la couleur du graphisme haute résolution, la couleur choisie est spécifiée par  $\exp$  qui doit être compris entre  $\emptyset$  et 7. Voici la correspondance entre les couleurs et les codes:

- Ø ler noir
- 1 vert (dépend du téléviseur) violet
- 2 bleu (dépend du téléviseur) vert
- 3 ler blanc
- 4 2ème noir
- 5 dépend du téléviseur ble 4
- 6 dépend du téléviseur marron
- 7 2ème blanc



Un point en haute résolution dessiné avec la couleur 3 (HCOLOR = 3) sera bleu si la coordonnée est pair en x, vert si la coordonnée (x, y) et (x + 1, y) sont dessinées. Cela est du aux caractéristiques des TV du commerce.

HCOLOR n'est pas modifié par HGR, HGR2 ou RUN. Avant qu'une instruction HCOLOR soit exécutée, la couleur des points dessinés est inconnue.

Utilisée en mode graphique large résolution, HCOLOR ne modifie rien à la couleur (COLOR).

HPLOT imm et pg

HPLOT expra 1, expra 2
HPLOT TO expra 3, expra 4

HPLOT expra 1, expra 2 TO expra 5, expra 4

La première option dessine un point en haute résolution aux coordonnées  $x = \exp 1$  et  $y = \exp 2$ .

La couleur du point est déterminée par la plus récente instruction HCOLOR exécutée. La valeur d'HCOLOR est déterminée si elle n'a pas été préalablement spécifiée.

La deuxième option trace une ligne qui rejoint le <u>DERNIER</u> point dessiné sur l'écran au point de coordonnées (\expra 3\, \expra 4\). La couleur de la ligne est celle du dernier point dessiné. Si aucun point n'a été préalablement dessiné, aucune ligne ne se trace.

Une troisième option trace une ligne joignant les points (\expra 1\,\expra 2\) et (\expra 3\,\expra 4\) dans la couleur dernièrement spécifiée par HCOLOR. L'instruction:

HPLOT Ø, Ø TO 35 $\P$ , Ø : HPLOT TO 35 $\P$ , 159 : HPLOT TO Ø, 159 : HPLOT TO Ø, Ø trace une bordure rectangulaire sur l'écran haute résolution.

STOP

HPLOT DOIT être précédé par HGR ou HGR2 pour éviter de perdre programme et variables.

\expra 1\ et \expra 3\ doivent être compris entre Ø et 357\ \expra 2\ et \expra 4\ doivent être compris entre Ø et 191

\expra 1\ et \expra 2\peuvent être plus grands, égaux ou plus petits que \expra 3\ ou \expra 4\.

HPLOT en dehors des limites exigées provoque le message:

?ILLEGAL OUANTITY ERROR sur l'écran.

Si vous utilisez la haute résolution en mode mixte (graphisme + 4 lignes de texte), dessine des points d'ordonnées y entre 16Ø et 191 n'aura aucun effet sur l'écran.

PDL imm et pg (expra)

Cette fonction retourne la valeur (entre  $\emptyset$  et 255) représentant la position du levier de commande spécifié par \expra\ ou \expra\ est compris entre  $\emptyset$  et 3. Un levier de commande est une résistance variant de  $\emptyset$  à 15 $\emptyset$ K ohms.

Si deux leviers de commande sont lus consécutivement par l'instruction PDL, le nombre lu sur le second levier risque d'être affecté par le nombre lu sur le ler levier de commande. Pour obtenir des lectures de meilleur précision, intercaler plusieurs lignes de programme entre les deux instructions PDL, ou bien intercalez une boucle d'attente comme:

FOR I = 1 TO 10: NEXT I

Si \expra\ est négatif ou supérieur à 255, le message:

?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche sur l'écran.

Si \expra\ est compris entre 4 et 255, PDL renvoie un nombre imprévisible entre  $\emptyset$  et 255 qui risque de gêner la bonne exécution du programme.

Par exemple, si \expra\ est compris entre 2Ø4 et 269, l'instruction PDL est souvent accompagnée par un "clic" venant du haut-parleur lors de l'exécution.

Si \expra\ est entre 236 et 239, PDL (expra) risque d'effectuer un: POKE -1654Ø + \expra\, Ø

ce qui risque d'entraîner la sélection du mode graphique (GR) pour \expra\ = 236, la sélection du mode texte (TEXT) pour expra = 237, etc. (Voir annexe J)

En plus du contrôle de 4 leviers de commande PDL le B.E.V.F. peut lire l'état de 3 boutons de jeu situés sur les leviers, en utilisant plusieurs commandes PEEK, pour en savoir plus, référez-vous à l'annexe J.

# **CHAPITRE 9**

# LES FIGURES HAUTE RESOLUTION COMMENT CREER LATABLE DE CONSTRUCTION D'UNE FIGURE

Le B.E.V.F. possède 5 commandes spéciales qui vous permettent de manipuler sur l'écran haute résolution des figures que vous avez créees: DRAW, XDRAW, ROT, SCALE, SHLOAD.

Avant d'utiliser ces commandes, il faut construire une figure, comme si vous l'aviez dessinée sur papier, que l'on communique à la mémoire de l'ordinateur. La construction en mémoire de la figure se fait en codant en binaire chaque déplacement, chaque trait que vous avez effectué sur le papier pour dessiner la figure. Les informations, après avoir été traduites en binaire, sont stockées séquentiellement dans la mémoire de l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$ , et forment la table de construction des figures. Vous pouvez la conserver sur disquette ou cassette pour pouvoir ensuite la réutiliser.

On appelle "vecteur dessin" un déplacement unitaire d'un crayon (levé ou appuyé) sur une feuille de papier quadrillé.

Chaque octet d'une table de construction est divisé en trois sections. Et chaque section représente un vecteur dessin, où est indiqué le sens de déplacement du crayon (haut, bas, droite, gauche) et spécifie si le crayon était appuyé sur le papier ou si le déplacement s'est fait crayon levé.

Les instructions DRAW et XDRAW parcourent du premier octet au dernier octet, section par section, la table de construction pour reproduire la figure sur l'écran. Quand tous les bits d'un octet sont à zéro, la figure est considérée comme terminée par le B.E.V.F.

Voici comment se disposent les 3 sections A, B, C d'un octet dans une table de construction.

section

Numéro de bit

Désignation

octet						
C	В	A				
76	543	21Ø				
SS	DSS	DSS				

Chaque paire SS indique le Sens de déplacement et chaque bit D spécifie si le point doit être dessiné (crayon appuyé sur le papier) ou non (crayon levé) sur l'écran.

#### Si:

 $SS = \emptyset \emptyset$ 

 $SS = \emptyset1$ 

 $SS = 1\emptyset$ SS = 11 déplacement vers le haut déplacement vers la droite déplacement vers le bas déplacement vers la gauche Si:

 $D = \emptyset$ D = 1

ne pas dessiner dessiner

Remarquez que la dernière section, C n'a pas de désignation D, pour cette section, D est toujours considéré comme nul. Donc la section C ne peut indiquer  $\underline{\text{QUE}}$  des déplacements sans dessiner de points.

Chaque octet peut donc contenir 3 vecteurs dessin. Un dans la section A, un dans la section B et un troisième, de déplacement simple, dans la section C.

Les instructions DRAW et XDRAW parcourent les sections de droite à gauche (c'est-à-dire section A, puis B, puis C). Si une section d'un octet contient des zéros, alors cette section est ignorée par le B.E.V.F., c'est pourquoi la section C à  $\emptyset\emptyset$  n'indique pas un déplacement vers le haut sans dessin car cette section étant à  $\emptyset\emptyset$ , sera ignorée. De même manière, si la section C est à  $\emptyset\emptyset$  (ignorée) la section B ne peut être à  $\emptyset\emptyset\emptyset$  car sinon elle sera aussi ignorée.

La section A à  $\emptyset\emptyset\emptyset$  terminera la table de construction sauf s'il y a au moins un bit à 1 dans les sections B ou C.

Supposons que sur l'écran vous vouliez dessiner cette figure:

- • •
- •
- •

• • •

Illustration 1

Dessinez-la d'abord sur une feuille de papier quadrillé. Puis en fixant le point de départ au centre, décrivez la figure sans lever la crayon du papier, vous obtiendrez ce dessin:




Illustration 2

N'oubliez pas que le crayon ne peut se déplacer obliquement mais doit forcément suivre l'une des quatre directions suivantes: haut, droite, bas, gauche.

Maintenant redessinez la figure et introduisez les "vecteurs dessin", en différenciant bien les vecteurs qui indiquent: dessiner un point, puis se déplacer, et ceux qui indiquent: se déplacer sans dessiner de points.

Vous obtiendrez l'illustration suivante, qui est en fait un remaniement de l'illustration




Illustration 3

Maintenant, "linéarisez" les vecteurs dessin pour les présenter sur une ligne, dans l'ordre où vous les avez dessinés. Vous obtenez:

# 

Ensuite établissez la table de construction de l'illustration 5 en vous servant de l'illustration 4 qui vous rappelle la correspondance entre le vecteur dessin et sa valeur binaire dans les sections.

Vecteur	Code section A, B	Code section C
4	ØØØ	X
-	ØØ1	Ø1
1	Ø1Ø	1Ø
-	Ø11	11
1 1	1ØØ	X
•	1Ø1	Х
♦	11Ø	X
<b>→</b>	111	X

Déplacement

Déplacement + dessin d'1 point

#### Illustration 4

X indique que le codage de ce vecteur est impossible en section C.

		C	В	A	С	В	A	
Octet	Ø		1	-		ØlØ	ØlØ	
**	1		<b>V</b>	-		111	111	
H .	2		<b>1</b>	<b>A</b> .		1ØØ	ØØØ	
rr .	3		Ă		Ø1	1ØØ	1ØØ	
"	4		-			1Ø1	1Ø1	
II .	5					Ø1Ø	1Ø1	
TI .	6		•	9		11Ø	11Ø	
II .	7		<b>V</b>	V		Ø11	11Ø	
n .	8			V		-	111	
II .	9				ØØ	ØØØ	ØØØ	≠Fin de la table de
		VE	cteurs	5		code		construction de la figure

#### Illustration 5

Pour chaque vecteur sur la ligne, déterminez le code à l'aide de l'illustration 4 et placez ce code dans la première section LIBRE de la table. Si le code ne peut être placé dans la première section libre (par exemple: un vecteur dessin qui dessine un point suivi d'un déplacement ne peut être placé en section C), alors sautez cette section et placez-la dans la prochaine. Une fois que ce travail est terminé, vérifiez si tous les codages ont bien été faits.

Créez ensuite une autre table (illustration 6) qui est en fait une manière pratique de présenter la partie droite de l'illustration 5 pour la conversion en héxadécimal, l'héxadécimal étant le code d'entrée des données de la table de construction dans l'ordinateur.

		secti	ons		recodé	recodés en héxadécimal			
		СВ	A						
Octet	Ø	ØØØ1	ØØ1Ø	=	12				
п	1	ØØ11	1111	=	3F				
п	2	ØØ1Ø	ØØØØ	=	2Ø				
II .	3	Ø11Ø	Ø1ØØ	=	64				
II .	4	ØØ1Ø	11Ø1	=	2D				
II .	5	ØØØ1	Ø1Ø1	=	15				
11	6	ØØ11	Ø11Ø	=	36				
TI .	7	ØØØ1	111Ø	=	1E				
**	8	øøøø	Ø111	=	Ø7				
11	9	øøøø	øøøø	-	ØØ	Indique la fin de la table de			
Illustration	. 6					construction			

Voici une table de conversion binaire/héxadécimal pour vous aider à établir des tables de construction:

Binaire		Héxadécimal
øøøø	=	Ø
ØØØ1	=	1
ØØ1Ø	=	2
ØØ11	=	3
Ø1ØØ	=	4
Ø1Ø1	=	5
Ø11Ø	=	6
Ø111	=	7
1ØØØ	=	8
1ØØ1	=	9
1Ø1Ø	=	A
1Ø11	=	В
11ØØ	=	C
11Ø1	=	D
111Ø	=	E
1111	=	F

La table de valeurs en héxadécimal que vous avez finalement obtenue (illustration 6) est la représentation en mémoire de la figure dessinée. Mais il faut, avant d'introduire ces valeurs, donner des renseignements complémentaires au B.E.V.F.: le nombre de figures à dessiner et l'adresse relative de chacune des figures par rapport au premier octet de la table de construction. Cet ensemble s'appelle <u>L'INDEX DE LA TABLE</u>.

L'illustration 7 représente le cas général d'une table de construction complète des figures.

Pour notre exemple, l'index est simple, il n'y a qu'une figure dans la table.

L'adresse de début de la table de construction, que l'on appelle D doit contenir le nombre de figures en héxadécimal (entre Ø et FF c'est-à-dire entre Ø et 255 en décimal). Dans notre cas, ce nombre est Øl. L'octet suivant (D+1) est inutilisé. Les octets suivants doivent, dans le cas général, contenir les adresses relatives aux débuts de chaque figure à dessiner. Mais dans notre cas, comme il n'y a qu'une figure, l'octet D+2 contiendra Ø4 et l'octet D+3 contiendra ØØ (ØØ Ø4 est en héxadécimal, l'adresse relative du début de la figure).

Début = D	Octet	D+Ø	n (Ø à FF)	nombre total de lignes
	n .	+1	non utilisé	
	n n	+2	poids faible	Il: adresse relative à D de la lère
	"	+3	poids fort	figure
		+4	poids faible	I2: adresse relative à D de la 2ème
		+5	poids fort	figure
Index		•	-	
		•	 	
		•	i	
		•		
		•	] !	
		•		
		•		
	"	+2n	poids faible	In: adresse relative à D de la nième ligne
	<b>=</b> "	+2n+1	poids fort	Treme right
				7
	"	D+I1	premier octet	
				Codage de la première figure
			dernier octet = ØØ	
	11	D+I2	premier octet	
Callana 1				   Codage de la 2ème figure
Codage des figures				
			dernier octet = ØØ	
	, n	D+In	premier octet	7
				Codage de la nième figure
			dernier octet = ØØ	

L'illustration 8 représente la table de construction complète pour l'exemple de la figure traitée:




Illustration 8

Nous sommes maintenant prêts pour introduire la table de construction dans la mémoire de l'ITT 2020. En premier lieu, choisissons une adresse d'implantation de la table, pour cet exemple, nous choisirons IDFC (Attention: l'adresse d'implantation doit être en-dessous de l'adresse maximum disponible pour la configuration, d'autre part faites attention de ne pas placer cette adresse dans les pages l et 2 de la haute résolution, car l'exécution de HGR et HGR2 effacerait la table).

Nous avons choisi 1DFC car elle est juste au-dessous de la page 1 de la haute résolution que l'on sélectionne par HGR.

Appuyez sur RESET pour rentrer en langage machine. Pour stocker les données de la table à partir de l'adresse 1DFC, tapez sans oublier les espaces:

1DFC: Ø1 ØØ Ø4 ØØ 12 3F 2Ø 64 2D 15 36 1E Ø7 ØØ puis RETURN

Pour vérifier ce que vous avez tapé, faites:

1DFC RETURN

1DFC -Ø1

\*RETURN

ØØ Ø4 ØØ

\*RETURN

1E ØØ -12 3F 2Ø 64 2D ]5 36 1E

\*RETURN

1E Ø8 -Ø7 ØØ XX XX XX XX XX XX

Les octets XX sont à ignorer.

Si, à la vérification votre table est incorrecte, réintroduisez-la. Si elle est correcte, il ne reste plus qu'à communiquer au B.E.V.F. où se trouve l'adresse du début de la table de construction (cette opération se fait automatiquement quand vous utilisez l'instruction SHLOAD pour rappeler une table de construction conservée sur cassette).

Le B.E.V.F. considère l'adresse formée par le contenu des deux cases mémoire E8 et E9 comme l'adresse de début de la table de construction.

Dans notre exemple, l'adresse de début étant IDFC tapez:

E8 : FC 1D RETURN

Pour protéger votre table d'une éventuelle destruction par un programme en B.E.V.F., fixez le HIMEM: (dont la valeur est fixée dans les cases mémoire 73 et 74 en héxadécimal) à l'adresse de début de la table:

73 : FC 1D

En utilisant l'instruction SHLOAD, cette opération est automatique.

Vous pouvez maintenant utiliser la figure pour la dessiner sur l'écran ou la conserver sur cassette.

#### **CONSERVER LA TABLE DE CONSTRUCTION DES FIGURES**

Pour conserver sur cassette une table de construction, vous avez besoin de connaître 3 renseignements:

- 1 l'adresse de début de la table (IDFC dans notre exemple)
- 2 l'adresse de fin de la table (lEØØ dans notre exemple)
- 3 la différence entre 2 et 1 ( $\emptyset\emptyset\emptyset$ D dans notre exemple)

La différence entre les adresses de fin et de début doit être stockée: poids faible dans la case mémoire  $\emptyset$  et poids fort dans la case mémoire l.

Tapez pour notre exemple:

Ø: ØD ØØ RETURN

Vous pouvez maintenant conserver sur cassette la longueur de la table stockée aux adresses  $\emptyset$  et l et ensuite la table de construction elle-même stockée entre son adresse de début et son adresse de fin:

Ø. 1W 1DFC.1EØ9W

N'appuyez pas sur RETURN avant d'avoir fait tourner votre magnétophone en mode enregistrement. Quand le magnétophone enregistre, vous pouvez appuyer sur RETURN.

Pour rappeler la table de construction, cherchez l'enregistrement sur votre magnétophone et faîtes le tourner en mode lecture puis tapez au clavier:

SHLOAD RETURN

Vous entendrez un premier "bip" sonore indiquant que la longueur de la table a été lue par l'ordinateur, puis au second "bip" indiquant que la table de construction s'est chargée dans l'ordinateur.

#### **UTILISER LA TABLE DE CONSTRUCTION DES FIGURES**

Vous pouvez maintenant écrire des programmes en B.E.V.F. qui utiliseront les commandes DRAW, XDRAW, ROT et SCALE permettant d'exploiter les (la dans notre exemple) figures.

Voici un programme qui dessine la figure de notre exemple sur l'écran, la fait tourner de

16 degrés, la dessine de nouveau en augmentant la taille, la fait tourner de 16 degrés et ainsi de suite.

1Ø HGR

 $2\emptyset$  HCOLOR = 3

3Ø FOR R = 1 TO 5Ø

 $4\emptyset ROT = R$ 

 $5\emptyset$  SCALE = R

6Ø DRAW 1 AT 139, 79

7Ø NEXT R

Pour ne voir qu'une seule figure, insérez la ligne:

65 END

Pour faire une pause et effacer chaque figure après qu'elle se soit dessinée, insérez ces lignes:

63 FOR  $I = \emptyset$  TO  $1\emptyset\emptyset\emptyset$  : NEXT I

65 XDRAW 1 AT 139, 79

DRAW imm et pg

DRAW expra 1 AT expra 2, expra 3

DRAW expra 1

Avec la première option DRAW dessine une figure en haute résolution, commençant au point de coordonnées  $x = \exp 2$  et  $y = \exp 3$ .

La figure dessinée est la \expra\ième figure de la table de construction des figures que l'on a, soit rappelée du magnétophone avec l'instruction SHLOAD, soit introduite soi-même au clavier en langage machine.

\expra  $1\$  doit être compris entre  $\emptyset$  et n ou n est le nombre total de figures que la table de construction comprend. (n compris entre  $\emptyset$  et 255)

\expra 2\ doit être compris entre  $\emptyset$  et 278. \expra 3\ entre  $\emptyset$  et 191.

Si un de ces trois intervalles de valeurs n'est pas respecté, le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

La couleur (HCOLOR) la rotation (ROT) et l'échelle (SCALE) doivent être spécifiées avant que DRAW soit exécuté.

La deuxième option a un effet similaire à la première mais le dessin de la figure commence à partir du dernier point dessiné par le dernier HPLOT, DRAW ou XDRAW exécuté.

Si un DRAW est exécuté alors qu'il n'y a pas de table de construction en mémoire, le système risque de boucler, ou bien des figures aléatoires risquent de se dessiner. Il est possible que votre programme s'efface. Pour récupérer le contrôle de l'ordinateur faites:

RESET

CTRL

RETURN

XDRAW imm et pg

XDRAW expra 1 [AT expra 2, expra 3]

Commande similaire à DRAW excepté que la couleur de la figure est la couleur complémentaire de celle du dernier point dessiné.

Voici les paires de couleurs complémentaires:

blanc et noir
magenta et vert

XDRAW sert à facilement effacer les figures. Si vous dessinez une figure (XDRAW) et que vous la redessiniez ensuite (XDRAW) la figure disparaîtra sans effacer le fond de l'écran.



Voir la remarque de DRAW.

ROT imm et pgROT = expra

Fixe la rotation angulaire d'une figure qui sera dessinée par DRAW ou XDRAW. La rotation est fixée par \expra\, qui doit être entre  $\emptyset$  et 255. ROT =  $\emptyset$  fixe l'orientation de la figure à celle que la table de construction prévoyait.

ROT = 16 fait tourner la figure de 9% degrés ROT = 32 fait tourner la figure de 18% degrés.

Ainsi de suite...

La rotation est périodique, de période 64.

Pour SCALE = 1,  $\frac{1}{4}$  rotations différentes sont effectives  $\emptyset$ , 16, 32, 48.

Pour SCALE = 2, 8 rotations différentes sont effectives et ainsi de suite...

Une rotation intermédiaire fera que la rotation effective sera celle de la valeur existante (pour l'échelle) en plus proche.

ROT est considéré comme un mot réservé seulement si le premier caractère différent d'un espace suivant ROT est le signe (=).

SCALE imm et pg SCALE = expra

Fixe l'échelle de la figure qui sera dessinée par DRAW et XDRAW. Le facteur d'échelle SCALE varie entre 1 et 255.

l est la taille de la figure telle qu'elle est conçue dans la table de construction. 255 est la taille où chaque vecteur dessin sera reproduit 255 fois plus grand qu'il n'avait été conçu.

REMARQUE: SCALE =  $\emptyset$  est la taille maximum. SCALE est considéré comme un mot réservé seulement s'il est suivi par (=) comme premier caractère différent de l'espace.

SHLOAD SHLOAD imm et pg

Rappelle une table de construction des figures stockée sur cassette. La table est chargée dans l'ITT 2020 juste en-dessous de HIMEM: et HIMEM: est ensuite fixé juste en-dessous de la table pour la protéger. L'instruction SHLOAD communique automatiquement au B.E.V.F. l'adresse d'implantation de la table de construction.

Si une seconde table de construction est communiquée à l'ordinateur par l'intermédiaire des cassettes, remettez HIMEM: à sa valeur d'origine pour éviter de gaspiller de la place mémoire.

Les instructions pour conserver une table de construction des figures sur une cassette sont données en début de ce chapitre.

Sur une configuration de 16K, HGR nettoie les 8K de mémoire allant du 8ème au 16ème K de l'ordinateur.

Pour forcer SHLOAD à placer la table sous la page l de la haute résolution, fixez HIMEM: 8192 avant d'exécuter la commande SHLOAD.

Seul RESET peut interrompre SHLOAD.

Si un nom de variable commence par SHLOAD, la commande SHLOAD risque de s'exécuter avant que le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) s'affiche.

L'instruction SHLOADER = 59

fait boucler le système, qui attend indéfiniment une table du magnétophone.

Faites RESET

CTRL pour récu C

pour récupérer le contrôle de l'ordinateur.

# **CHAPITRE 10**

## QUELQUES FONCTIONS MATHEMATIQUES

#### LES FONCTIONS DISPONIBLES AVEC LE B.E.V.F.

Toutes ces fonctions peuvent être utilisées dans un calcul arithmétique. Elles peuvent s'utiliser aussi bien en mode immédiat qu'en mode programme.

Voici une liste de fonctions mathématiques. Les autres fonctions ont été expliquées dans les autres chapitres.

SIN (expra)

donne le sinus d'\expra\ en radians.

COS (expra)

donne le cosinus d'\expra\ en radians.

TAN (expra)

donne la tangente d'\expra\ en radians.

ATN (expra)

donne l'arc-tangente en radians d'\expra\.

L'angle donné est compris entre  $-\pi/2$  et  $+\pi/2$  radians.

INT (expra)

donne la partie entière d'\expra\.

RND (expra)

donne un nombre aléatoire plus grand ou égal à  $\emptyset$  mais plus petit que 1.

Si \expra\ est plus grand que zéro, RND (expra) donne à chaque fois un nombre aléatoire différent. Si \expra\ est inférieur à zéro, RND (expra) génère le même nombre aléatoire chaque fois qu'il est utilisé avec une \expra\, comme si le B.E.V.F. possédait un nombre aléatoire fixe en mémoire.

Si un nombre aléatoire est tiré avec \expra\ négatif, les nombres aléatoires tirés ensuite avec \expra\ positif suivront la même séquence chaque fois.

Une nouvelle séquence de nombres aléatoires est générée à chaque fois qu'un nombre aléatoire est tiré avec \expra\ négatif.

L'intérêt de tirer un nombre aléatoire avec un \expra\ négatif est de pouvoir initialiser une séquence répétable de nombres aléatoires. C'est particulièrement utile pour corriger les erreurs d'un programme utilisant RND.

Si  $\ensuremath{\mathsf{expra}}\xspace \ensuremath{\mathsf{vaut}}\xspace \ensuremath{\bar{\emptyset}}\xspace, \ensuremath{\mathsf{RND}}\xspace \ensuremath{\mathsf{expra}}\xspace \ensuremath{\mathsf{exp$ l'affectent pas). C'est parfois utile pour éviter d'avoir à assigner un nombre aléatoire dans une variable pour le conserver.

donne -1 si \expra\ <  $\emptyset$ , donne  $\emptyset$  si \expra\ =  $\emptyset$  et donne +1 si \expra\ >  $\emptyset$ .

ABS (expra)

donne la valeur absolue d'\expra\, c'est-à-dire \expra\. Si \expra\>= Ø ou -\expra\ si  $\left\langle expra \right\rangle < \emptyset.$ 

SQR (expra)

donne la racine carrée d'\expra\. L'exécution est plus rapide que de faire  $\Lambda.5$ 

EXP (expra)
donne l'exponentielle (en base e) de \expra\.
LOG (expra)
donne le logarithme népérien de \expra\.

# Notes

#### **ANNEXE A:**

#### **1ÈRE PARTIE**

#### **MISE EN ROUTE DU B.E.V.F.**

Le B.E.V.F. existe en deux versions.

La première sur carte ROM que l'on connecte sur l'ITT 2020. En actionnant un interrupteur et en tapant sur deux touches du clavier, l'ITT 2020 peut travailler en B.E.V.F. Il y a une économie de mémoire (le B.E.V.F. occupe 10K) et de temps (le chargement est immédiat) par rapport à la deuxième version qui est une version cassette que l'on doit stocker dans la mémoire RAM de l'ITT 2020 à partir du magnétophone.

Si vous utilisez la version cassette du B.E.V.F., voyez la deuxième partie de cette annexe pour des précautions spéciales et les différences entre les deux B.E.V.F.

IMPORTANT: le caractère de reconnaissance est un caractère propre au langage utilisé. Il permet en un coup d'oeil de savoir dans quel langage on travaille.

Jusqu'à présent vous connaissiez les caractères de reconnaissance:

- \* pour le langage machine
- > pour le BASIC entier
- en voici un troisième:
- ] pour le B.E.V.F.

Le simple fait de regarder le caractère de reconnaissance vous renseigne sur la nature du langage.

#### DIFFÉRENCES ENTRE LA CARTE " ROM " B.E.V.F. ET LA VERSION SUR CASSETTE

#### Installation:

la carte ROM du B.E.V.F. se connecte simplement à l'intérieur de l'ITT 2020. Vous devez cependant faire attention et suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous:

- 1 Déconnecter l'ITT 2020, très important pour éviter d'endommager l'appareil.
- 2 Enlever le couvercle de l'ITT 2Ø2Ø en tirant vers le haut la partie arrière du couvercle tout en tenant le boîtier de l'ordinateur. Une fois que les deux clips sont dégagés, faîtes glisser le couvercle vers l'arrière jusqu'à ce que l'ordinateur soit dégagé.
- 3 Il y a à l'intérieur de l'ITT 2020, à l'arrière de la carte des circuits, une rangée de 8 connecteurs d'entrée/sortie que l'on appelle ports E/S.

  Le plus à gauche (en regardant l'ordinateur face au clavier) est le port d'E/S n° Ø

  Le plus à droite est le port d'E/S n° 7.

  Tenir la carte B.E.V.F. de telle sorte que l'interrupteur soit tourné vers l'arrière de l'ordinateur. Insérez les contacts de la carte du B.E.V.F. dans le port E/S n° Ø

  (le plus à gauche).

- 4 Si la carte est bien placée, l'interrupteur de la carte B.E.V.F. devra être inséré dans une ouverture du boîtier qui permet de le manipuler par l'extérieur, couvercle posé.
- 5 Replacez le couvercle de l'ordinateur en le glissant par l'arrière et ensuite en pressant sur les deux coins arrière du couvercle de manière à engager les clips.
- 6 Mettre sous tension l'ITT 2020.

Avec l'interrupteur de la carte B.E.V.F. en bas, l'ordinateur permet de travailler en BASIC Entier quand vous tapez CTRL (Tenir enfoncée la touche CTRL pendant que vous

appuyez sur f B). Vous verrez le caractère de reconnaissance > qui indique que vous êtes en BASIC Entier.

Avec l'interrupteur en position haute, l'ordinateur permet le travail en B.E.V.F., pour cela tapez RESET CTRL . Le caractère de reconnaisance ] indique que vous êtes en B.E.V.F

Quand vous utilisez le DISQUE ITT, l'ordinateur choisira lui-même le B.E.V.F. ou le BASIC Entier, selon ses besoins.

Pas besoin de manipuler l'interrupteur.

Vous pouvez aussi sélectionner le B.E.V.F. sans toucher à l'interrupteur, faîtes:

RESET CØ8Ø RETURN
CTRL RETURN
B

Ou bien passez en BASIC Entier en faisant:

RESET CØ81 RETURN

CTRL RETURN

B

CTRL RETURN

#### **2ÈME PARTIE: LE B.E.V.F. EN CASSETTE**

B.E.V.F. est fourni avec l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$  sur une cassette de magnétophone. Le B.E.V.F. utilisant 10K de mémoire RAM, il faut posséder un ITT  $2\emptyset2\emptyset$  dont la configuration mémoire est d'au moins 16K pour pouvoir utiliser ce langage.

POUR CHARGER LE B.E.V.F. EN MEMOIRE

Suivez les instructions ci-dessous, en connectant votre magnétophone à l'ordinateur.

- 1 Pour commencer, tapez RESET CTRL pour sélectionner le BASIC Entier. Si cette procédure ne vous est pas familière, référez-vous au manuel du BASIC Entier. Vous saurez si vous êtes en BASIC Entier en voyant sur l'écran le caractère de reconnaissance > suivi du curseur clignotant.
- 2 Placez la cassette du B.E.V.F. dans le magnétophone en utilisant la touche de recul rapide du magnétophone, mettez la bande à son début.
- 3 Tapez LOAD.
- 4 Faites tourner le magnétophone en mode lecture.
- 5 Appuyez sur la touche RETURN de l'ordinateur. Le curseur disparaîtra et au bout de 15 à 20 secondes un "bip" sonore se fera entendre, c'est le signal de début de programme pour l'ordinateur.

  Après une minute à 1 minute et demie d'attente, un second "bip" sonnera à nouveau et

le curseur ainsi que le signe de reconnaissance du BASIC Entier réapparaîtront.

- 6 Arrêtez le magnétophone, le B.E.V.F. est maintenant en mémoire de l'ITT 2020.
- 7 Tapez RUN puis appuyez sur la touche RETURN. Sur l'écran apparaîtra alors une notice et le caractère de reconnaissance du B.E.V.F.: ].

ATTENTION: Si accidentellement ou involontairement vous tapez la touche RESET, vous passez en langage machine. Pour récupérer le B.E.V.F. et le programme que vous utilisez, tapez:

ØG RETURN

Si cela ne marche pas, vous avez à recharger le B.E.V.F. dans la mémoire de l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$  pour pouvoir réutiliser le langage.

Dans ce manuel, RESET veut dire: enfoncer la touche marquée RESET, RETURN veut dire enfoncer la touche marquée RETURN et CTRL veut dire enfoncer et enir la touche CTRL pendant que la touche B est appuyée.

La version du B.E.V.F. sur cassette ne fonctionne pas exactement comme celle sur carte ROM.

Il y a très peu de différences mais les instructions et commandes décrites dans ce manuel s'adressent aux utilisateurs de la carte ROM B.E.V.F.

Voici des explications sur ces différences.

La version cassette du B.E.V.F. utilisant 10K de mémoire utilisateur, cette version peut être utilisée sur des ordinateurs de moins de 16K.

Si la version cassette est chargée en mémoire, la première case mémoire disponible pour l'utilisateur est la case 12300. Le B.E.V.F. sur carte ROM n'étant pas résident en mémoire RAM, toute la mémoire est alors disponible.

HGR n'est pas utilisable sur la version cassette du B.E.V.F. L'exécution de HGR provoque le "nettoyage" de la page 1 de la haute résolution. C'est-à-dire de la zone mémoire allant de 8K à 16K. Comme la version cassette du B.E.V.F.

utilise une partie de cette zone, l'exécution de HGR détruirait une partie du B.E.V.F., effacerait votre programme et vous seriez obligé de recharger le B.E.V.F. au magnétophone.

Pour faire de la haute résolution et si votre ITT  $2\emptyset2\emptyset$  a une configuration d'au moins 24K utilisez la commande HGR2 qui vous sélectionne la page 2 du graphisme couleur haute résolution.

La commande POKE -163%1,% convertit l'écran haute résolution en mode mixte haute résolution (graphisme + 4 lignes de texte en bas de l'écran).

Cependant les 4 lignes de texte sont prises sur la page 2 de la mémoire texte. Sur la version cassette du B.E.V.F., la page 2 du texte est occupée par le B.E.V.F. lui-même.

Donc, avec une version cassette, le mode mixte graphique haute résolution + texte n'est pas utilisable.

En BASIC Entier et sur la version carte ROM du B.E.V.F. vous pouvez récupérer le programme après un RESET accidentel ou volontaire, en tapant:

CTRL C

RETURN

N'utilisez pas

CTRL C RETURN avec la version cassette du B.E.V.F., car vous perdrez

votre programme et le B.E.V.F.

Pour récupérer votre programme avec la version cassette, faites:

ØG RETURN

EN RESUME: partout dans ce manuel où l'on indique

CTRL

RETURN , l'utilisateur de la

version sur cassette du B.E.V.F. devra faire ØG RETURN à la place.

Quand on indique dans ce manuel:

CTRL B

RETURN

si vous exécutez cette commande avec la version cassette vous perdrez le B.E.V.F. et le programme en mémoire.

Avec la version cassette du B.E.V.F. faites CALL 11246 (au lieu de CALL 6245 $\emptyset$ ) pour nettoyer l'écran haute résolution HGR2.

Faites CALL 11250 (au lieu de CALL 62454) pour "peindre" l'écran haute résolution HGR2 de la couleur (HCOLOR) du dernier point dessiné (HPLOT).

Si vous exécutez ces commandes avant d'avoir exécuté HGR2 au moins une fois, ces appels de sous-programmes (CALL) risquent de détruire le B.E.V.F. de la mémoire.

#### **ANNEXE B:**

#### L'ÉDITION DES PROGRAMMES

Tout le monde fait des fautes... et surtout quand on écrit un programme pour ordinateur. Pour faciliter la correction de ces "inattentions" ITT a incorporé de nombreuses facilités d'édition au B.E.V.F.

Pour utiliser ces facilités, il faut que vous soyez vous-même familiarisé avec les fonctions de certaines touches du clavier de l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$ .

Il y a la touche ESC, la touche répétition REPT, les touches "flèche à droite" et "flèche à gauche".

#### ESC

D

C'est la touche la plus à gauche de la deuxième rangée en partant du haut du clavier. On l'utilise toujours avec une autre touche (telle que A, B, C ou D) et de la manière suivante: l'alternance; appuyez sur la touche ESC, la relâcher, appuyer sur la touche A (par exemple) et la relâcher.

Appuyer sur la touche ESC puis sur la touche A s'écrit: ESC A

I1	У	a quatre	fonct	ion	s ESC	pour	1'€	edition:
Е	SC A	déj	place	le	curseur	vers	la	droite
	SC	dé <sub>]</sub>	place	le	curseur	vers	la	gauche
	SC	<b>d</b> é;	place	le	curseur	vers	la	bas
	SC	dé:	place	le	curseur	vers	le	haut

L'utilisation de la touche ESC et de la touche désirée permet de déplacer le curseur sur l'écran sans modifier le contenu de l'écran ni la mémoire de l'ordinateur.

#### "FLECHE A DROITE"

La flèche à droite déplace le curseur sur la droite. C'est une touche très utile, car non seulement elle déplace le curseur, mais en plus elle recopie dans la mémoire de l'ordinateur TOUS les caractères traversés par le curseur lors de son utilisation. Comme si vous aviez tapé les caractères du clavier. L'écran n'est pas modifié par la flèche à droite.

#### "FLECHE A GAUCHE"

La flèche à gauche déplace le curseur vers la gauche. A chaque déplacement, le caractère traversé est <u>EFFACE</u> de la ligne de programme que vous éditez. L'écran n'est pas modifié par l'utilisation de la flèche à gauche.

La flèche à gauche ne peut placer le curseur sur la première colonne de l'écran. Utilisez  $\stackrel{\text{ESC}}{\text{\tiny P}}$  pour cela.

#### REPT

du mot PRIMT.

Utilisée avec une autre touche du clavier, REPT permet la répétition du caractère frappé, aussi longtemps que les deux touches restent enfoncées. Utilisée en conjonction avec la "flèche à droite", permet de faciliter le travail de l'édition.

Vous savez maintenant comment utiliser les fonctions d'édition, voyons maintenant quelques exemples d'utilisation:

# **EXEMPLE 1 : MODIFIER DES CARACTÈRES DANS UNE LIGNE DE PROGRAMME**

```
Supposons que vous avez introduit un programme et quand vous l'exécutez l'ordinateur affi-
che:
?SYNTAX ERROR IN XXXX (erreur de syntaxe en ligne XXXX) et l'ordinateur s'arrête en affi-
chant ] et le curseur sur l'écran.
Voici la méthode pour remédier à ce genre de problèmes.
Tapez le programme suivant et exécutez le (RUN).
Notez bien que le "PRIMT" et "PREGRAMME" sont des erreurs volontaires!
110 PRIMT "C'EST UN PREGRAMME"
]2Ø GOTO 1Ø
TRUN
1? SYNTAX ERROR IN 1Ø
Tapez LIST puis RETURN
TLIST
 10 PRIMT "C'EST UN PREGRAMME"
 2Ø GOTO 1Ø
]=#=
La ligne lø doit être modifiée. Pour placer le curseur en début de ligne lø il faut taper
trois fois ESC et une fois ESC
Il est impératif d'utiliser ESC
                                  pour placer le curseur sur le premier chiffre du numéro
de ligne à modifier.
L'écran de votre TV ressemblera à ceci:
ILIST
"=Ø PRIMT "C'EST UN PREGRAMME"
´"2Ø GOTO 1ذ
Tapez maintenant 6 fois sur la "flèche à droite" pour amener le curseur sur la lettre M
```

N'oubliez pas que les caractères traversés par le curseur ont été recopiés dans la mémoire de l'ordinateur comme si vous les aviez tapés au clavier. L'écran ressemble maintenant

```
TLIST
10 PRI=M=T "C'EST UN PREGRAMME"
2Ø GOTÓ<sup>™</sup>1Ø
Tapez maintenant N pour changer la lettre M et pour avoir la syntaxe correcte PRINT, puis
copiez les caractères à l'aide de la "flèche à droite" et de REPT jusqu'à la lettre E
de PREGRAMME.
Maintenant votre écran ressemble à ceci:
10 PRINT "C'EST UN PREE GRAMME"
2Ø GOTO 1Ø
Si vous avez été trop loin avec la "flèche à droite" utilisez la "flèche à gauche" pour
revenir sur le E.
Tapez maintenant la lettre O pour changer PREGRAMME en PROGRAMME puis copiez à l'aide de
la "flèche à droite" et REPT le rèste de la ligne 10. Finalement stockez la nouvelle
ligne en mémoire à l'aide de la touche RETURN .
Tapez LIST pour voir le programme corrigé:
TLIST
10 PRINT "C'EST UN PROGRAMME"
 2Ø GOTO 1Ø
Exécutez (RUN) maintenant le programme (en utilisant
                                                            pour l'arrêter).
                                                     CTRL
    RUN
C'EST UN PROGRAMME
  11 11 11
     11
C'EST UN PROGRAMME
BREAK IN 10
]=
```

# exemple 2 : INSÉRER DANS UNE LIGNE DE PROGRAMME

à ceci:

Si dans l'exemple précédent vous voulez insérer une instruction TAB (10) après le PRINT en ligne 10, voici comment faire:

```
LISTer la ligne devant être modifiée
ILIST 10
10 PRINT "C'EST UN PROGRAMME"
A l'aide de
                           placez le curseur sur le premier chiffre du numéro de la ligne.
            ESC
                  et
                      ESC
Puis recopiez l'instruction (avec la flèche à droite et REPT) jusqu'au premier guillemet.
(Souvenez-vous qu'un caractère n'est copié en mémoire que si le curseur a traversé ce
caractère et qu'il est placé sur le caractère immédiatement à droite).
Votre écran devrait afficher:
ILIST 10
1Ø PRINT → C'EST UN PROGRAMME"
Maintenant tapez un autre
                           [ESC] pour placer le curseur sur une ligne vide juste au-dessus
de la ligne 10. Voici à quoi ressemble l'écran:
LIST 10
10 PRINT "C'EST UN PROGRAMME"
Tapez les caractères à insérer (TAB(1\emptyset); dans ce cas). L'écran affiche maintenant:
ILIST 10
         TAB (10):====
110 PRINT "C'EST ÚN PROGRAMME"
Tapez ensuite
              ESC | une fois pour que le curseur soit positionné comme ceci:
ILIST 10
           TAB (1\emptyset);
   PRINT "C'EST U=N="PROGRAMME"
Reculez maintenant avec
                              jusqu'au premier guillemet (n'utilisez pas la flèche à gau-
                         ESC
che qui effacerait les caractères que vous venez de taper).
Voici ce que vous devez voir sur votre TV:
ILIST 10
         / TAB (1Ø);
]PRINT = C'EST UN PROGRAMME"
Enfin copiez le reste de la ligne avec la flèche à droite et la touche REPT
L'écran se présentera ainsi:
ILIST 10
          TAB (1Ø);
]PRINT "C'EST UN PROGRAMME"
Tapez | RETURN | puis LIST pour obtenir:
```

]LIST
1Ø PRINT TAB (1Ø); "C'EST UN PROGRAMME"
2Ø GOTO 1Ø
]=

le curseur vers la droite SANS recopier les caractères. C'est surtout utile avec les instructions PRINT, REM et INPUT, car le B.E.V.F. n'ignore pas les espaces supplémentaires dans les instructions.

N'oubliez pas qu'avec les touches ESC, vous pouvez copier et éditer du texte affiché n'importe où sur l'écran.

# Notes

#### **ANNEXE C:**

#### **MESSAGES D'ERREURS**

Si une erreur se produit, le B.E.V.F. rend le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur, c'est-à-dire que l'exécution d'un programme s'interrompt et le caractère de reconnaissance ] s'affiche, suivi du curseur. Les valeurs des variables et le programme ne sont pas modifiés, mais le programme ne peut être CONTinué et tous les compteurs de FOR...NEXT et GOSUB sont remis à  $\emptyset$ .

Pour éviter cet arrêt de programme, utilisez l'instruction ONERR GOTO avec un programme de manipulation des erreurs.

Lorsqu'une erreur se produit en mode immédiat il n'y a pas d'indication de numéro de ligne.

Voici les formats des messages d'erreurs:

mode immédiat

?XX ERROR

mode programme

?XX ERROR IN YY

où XX est le type d'erreur et YY est le numéro de ligne où s'est produite l'erreur. Les erreurs en mode programme sont détectées au moment de l'exécution de l'instruction qui donne l'erreur.

Voici la liste des erreurs possibles et leur signification:

CAN'T CONTINUE (impossible de continuer)

Vous avez essayé de CONTinuer: l'exécution d'un programme inexistant en mémoire, ou bien le programme s'était arrêté sur une erreur, ou bien vous avez intercalé ou détruit une ligne.

DIVISION BY ZERO (division par zéro)

Division par zéro dans un calcul.

ILLEGAL DIRECT (mode immédiat illégal)

Vous ne pouvez pas utiliser les instructions INPUT, DEF FN, DATA, GET en mode immédiat.

ILLEGAL QUANTITY (quantité illégale)

Une opération arithmétique ou une chaîne de caractères a généré une quantité illégale; cela peut être d $\hat{\mathbf{u}}$  à:

- A un index de tableau négatif (A (-1) = X)
- $\mbox{\bf B}$  utilisation d'une quantité négative ou nulle pour la fonction  $\mbox{\bf LOG}$  ou négative pour la fonction  $\mbox{\bf SQR}$
- C  $A \land B$  avec A négatif et B non entier
- D utilisation de MID\$, LEFT\$, RIGHT\$, WAIT, PEEK, POKE, TAB, SPC, ON...GOTO, ou toute instruction graphique avec de mauvais arguments.

NEXT WITHOUT FOR (NEXT sans FOR)

La variable de l'instruction NEXT ne correspond pas à la variable de l'instruction FOR, ou bien NEXT ne correspond pas au FOR en exécution.

OUT OF DATA (plus de données)

Une instruction READ a été exécutée mais toutes les données DATA ont déja été lues. Le programme essaye de lire des données supplémentaires qui n'existent pas.

OUT OF MEMORY (plus de mémoire)

Tout ce qui suit peut être la cause de l'erreur:

- programme trop long
- des boucles FOR imbriquées sur plus de 10 niveaux
- plus de 24 niveaux de sous-programmes (GOSUB) imbriqués
- des expressions trop complexes
- plus de 36 niveaux de parenthèses imbriquées
- une diminution de LOMEM: (plus bas que sa dernière valeur)
- une modification de LOMEM: (trop haute)
- une modification de HIMEM: (trop basse)

FORMULA TOO COMPLEX (formule trop complexe)

Plus de deux instructions de type IF "XX" THEN sont exécutées.

OVER FLOW (dépassement de capacité)

Le résultat d'un calcul dépasse la capacité de traitement des nombre en B.E.V.F.

REDIM'D ARRAY (tableau redimensionné)

Un tableau était déja dimensionné, lorsqu'une nouvelle instruction de dimension concernant le même tableau s'exécute. Cette erreur arrive souvent si un tableau est déja utilisé sans avoir préalablement été dimensionné. Par exemple, si l'ordinateur exécute A (4) = 3 puis plus tard l'instruction DIM A (1 $\emptyset$  $\emptyset$ ) s'exécute. Le message d'erreur peut être utilisé si vous désirez savoir à quelle ligne un tableau a été dimensionné: insérez une ligne au début du programme qui dimensionne ce même tableau. Quand vous exécuterez le programme, l'erreur se produira à la ligne où le tableau était initialement dimensionné.

RETURN WITHOUT GOSUB (RETURN sans GOSUB)

Une instruction RETURN est rencontrée alors qu'il n'y avait pas de GOSUB correspondant.

STRING TOO LONG (chaîne trop longue)

Lors d'une création ou d'une concaténation de chaîne de caractères, la longueur maximale de 255 caractères n'a pas été respectée.

BAD SUBSCRIPT (erreur d'index)

Un index de tableau ne correspondant pas à la dimension déclarée a été utilisé. Cette erreur peut se produire si un tableau s'utilise avec un nombre de dimensions différent de celui déclaré.

Par exemple: A(1, 1, 1) = 2 alors que vous avez fait DIM A(2, 2).

SYNTAX (syntaxe)

S'il manque des parenthèses dans une expression, si un caractère illégal apparaît dans une ligne, si la ponctuation est incorrecte, etc.

TYPE MISMATCH (erreur de type)

La partie gauche d'une assignation est une expression arithmétique alors que la partie droite est une chaîne ou vice-versa. Ou une fonction travaillant avec un argument alphanumérique est utilisé avec une expression arithmétique, ou inversement.

UNDEF'D STATEMENT (instruction non définie)

Le numéro de ligne suivant un GOTO, GOSUB ou THEN n'existe pas dans le programme.

UNDEF'D FUNCTION (fonction non définie)

L'appel d'une fonction non définie par l'utilisateur provoque cette erreur.

# Notes

#### **ANNEXE D:**

### **COMMENT GAGNER DE LA PLACE MÉMOIRE**

Voici des "trucs" pour gagner de la place mémoire sur des programmes. Les paragraphes 1 et 2 ne sont à considérer que si vous êtes vraiment limité par la place mémoire.

Les programmeurs professionnels conservent en général deux versions de leurs programmes: une fortement commentée par les instructions REM et l'autre contractée pour utiliser le minimum de mémoire.

1 - Utilisez les séparateurs (:) pour écrire plusieurs instructions sur une même ligne; en effet la déclaration d'une ligne occupe 5 octets: 2 pour, le numéro de la ligne (que le numéro soit 1 ou 65529) et 3 pour la gestion de la ligne par le B.E.V.F. En écrivant le maximum d'instructions sur une même ligne, vous récupérez la place qui aurait été nécessaire à la déclaration de chaque ligne. Une ligne peut contenir jusqu'à 239 caractères.

REMARQUE: combiner plusieurs instructions sur la même ligne complique les éventuelles éditions et la lecture du programme, pour les autres, et même pour vous, si vous replongez dans le programme après un certain temps.

2 - Supprimez toutes les indications REM. Chaque REMarque utilise au moins l octet, plus l octet pour chaque caractère de la remarque. Par exemple: l'instruction

13Ø REM CECI EST UN COMMENTAIRE. occupe 31 octets en mémoire.

REMARQUE: comme pour les instructions multiples sur une même ligne, le fait de supprimer les REM complique fortement la lisibilité du programme.

- 3 Utilisez autant que possible des tableaux de nombres entiers plutôt que des tableaux de nombres réels. (Voir plus loin dans cette annexe: "PLACE MEMOIRE UTILISEE")
- 4 Utilisez des variables plutôt que des constantes. En effet, si dans un programme vous utilisez dix fois la constante 3.14159, vous aurez intérêt à insérer la ligne suivante:

10 PI = 3.14159 et remplacer dans tout le programme 3.14159 par PI à chaque fois que vous rencontrerez cette constante. Vous gagnerez 40 octets et le programme tournera plus vite.

- 5 Un programme n'a pas besoin d'être terminé par un END, donc une instruction END peut être supprimée en fin de programme.
- 6 Réutilisez les mêmes variables dans un programme. Si par exemple, la variable est une variable utilisée localement dans un programme vous pouvez la réutiliser dans une autre partie du programme pour une fonction totalement différente.

Ou si votre programme pose plusieurs fois des questions dont les réponses sont du type OUI, du type NON vous pouvez réutiliser à chaque fois la même variable alphanumérique pour stocker la réponse de l'utilisateur.

7 - Essayez d'utiliser un maximum de sous-programmes (GOSUB)

- 8 Utilisez les éléments d'index  $\emptyset$  des tableaux par exemple A  $(\emptyset)$  B  $(1, \emptyset)$
- 9 Quand A\$ = "CHAT" est changé en A\$ = "CHIEN" l'ancienne valeur CHAT de A\$ n'est pas effacée de la mémoire. En utilisant périodiquement une instruction comme X = FRE (Ø) le B.E.V.F. fait un "nettoyage maison" de sa mémoire et détruit les anciennes valeurs des variables alphanumériques.

### **PLACE MÉMOIRE UTILISÉE**

Les variables simples: réelles, entières ou alphanumériques telles que V, V% ou V\$ utilisent 7 octets en mémoire.

Une variable réelle utilise 2 octets pour le nom de la variable et 5 octets pour la valeur. (4 pour la mantisse et 1 pour l'exposant)

Une variable entière utilise 2 octets pour le nom de variable, 2 octets pour la valeur et les 3 octets restants sont à  $\emptyset$ .

Une variable alphanumérique utilise 2 octets pour le nom de variable, 1 octet pour la longueur de sa chaîne, 2 octets pour un pointeur d'adresse de la chaîne et les 2 octets restants sont à  $\emptyset$ .

Un tableau réel utilise un minimum de 12 octets: 2 pour le nom du tableau, 2 pour la taille du tableau, 1 pour le nombre de dimensions, 2 pour le nombre d'éléments de chaque dimension et 5 pour chaque élément.

Un tableau entier n'utilise que 2 octets pour chaque élément.

Un tableau de chaîne de caractères utilise 3 octets pour chaque élément:1 pour la longueur de l'élément et 2 pour le pointeur d'adresse.

Les variables de chaînes ou de tableaux de chaînes utilisent l'octet pour chaque caractère de chaîne. Les chaînes sont stockées à partir des HIMEM: dans l'ordre où elles apparaissent dans le programme. Quand une nouvelle fonction est définie par une instruction DEF, 6 octets sont occupés par le pointeur de la fonction.

Tous les mots réservés tels que FOR, SIN, utilisent l octet en mémoire. Tous les autres caractères utilisent l octet dans le stockage du programme.

A l'exécution d'un programme, l'espace mémoire s'alloue dynamiquement sur les piles comme suit:

- 1 Chaque boucle FOR...NEXT en exécution occupe 16 octets.
- 2 Chaque GOSUB en exécution occupe 6 octets
- 3 Chaque parenthèse dans une expression en cours de calcul utilise 4 octets et le résultat partiel utilise 12 octets.

# Notes

#### **ANNEXE E:**

### POUR ACCÉLÉRER LA VITESSE D'EXÉCUTION DE VOS PROGRAMMES

Voici quelques "tuyaux" pour améliorer le temps d'exécution de vos programmes. Quelques unes de ces astuces sont similaires à celles employées pour réduire la place mémoire occupée par le programme.

Cela veut dire qu'en général si vous réduisez l'encombrement d'un programme, vous en accélérez l'exécution.

- 1 Utiliser des variables au lieu de constantes est une astuce qui permet parfois de MULTIPLIER PAR 10/2 la vitesse d'exécution.
  Il faut beaucoup plus de temps à l'interpréteur de l'ITT pour convertir une constante dans sa représentation interne réelle que pour aller chercher la valeur à l'intérieur d'une variable ou d'un tableau. L'effet est d'autant plus remarquable si la constante était utilisée dans des boucles.
- 2 Les variables sont stockées dans la table des variables selon leur ordre d'apparition dans le programme. Cela veut dire qu'à l'exécution d'un programme:

 $\emptyset$  A =  $\emptyset$  : B = A : C = A placera dans la table des variables A en premier, B en second et C en troisième. Si plus tard, pendant l'exécution, le programme a besoin de la variable A, il n'aura à faire qu'une recherche dans la table des variables. S'il cherche B, il aura 2 recherches à faire. S'il cherche C, il aura 3 recherches à faire, etc.

- 3 Utilisez le NEXT sans les noms de variables des instructions FOR.

  NEXT est plus rapide que NEXT I car le B.E.V.F. ne vérifie pas alors si la variable spécifiée dans le NEXT correspond à la variable de la boucle FOR en cours d'exécution.
- 4 Quand le B.E.V.F. rencontre en cours d'exécution une instruction telle que GOTO 1000, il scrute le programme à partir de la première ligne jusqu'à ce qu'il rencontre la ligne 1000.
   C'est pourquoi, pour améliorer la vitesse, des lignes fréquemment appelées auront intérêt à être placées en début du programme.

# Notes

### **ANNEXE F:**

# VALEURS DÉCIMALES DES MOTS DU LANGUAGE B.E.V.F.

Valeur décimale	Mot	Valeur décimale	Mot	Valeur décimale	Mot
128	END	159	FLASH	19Ø	GET
129	FOR	16Ø	COLOR=	191	NEW
13Ø	NEXT	161	POP	192	TAB(
131	DATA	162	VTAB	193	ТО
132	INPUT	163	HIMEM:	194	FN
133	DEL	164	LOMEM:	195	SPC(
134	DIM	165	ONERR	196	THEN
135	READ	166	RESUME	197	АТ
136	GR	167	RECALL	198	NOT
137	TEXT	168	STORE	199	STEP
138	PR#	169	SPEED=	2ØØ	+
139	IN#	17Ø	LET	2Ø1	_
14Ø	CALL	171	GOTO	2Ø2	*
141	PLOT	172	RUN	2Ø3	/
142	HLIN	173	IF	2Ø4	٨
143	VLIN	174	RESTORE	2Ø5	AND
144	HGR2	175	&	2Ø6	OR
145	HGR	176	GOSUB	2Ø7	>
146	HCOLOR=	177	RETURN	2Ø8	=
147	HPLOT	178	REM	2Ø9	<
148	DRAW	179	STOP	21Ø	SGN
149	XDRAW	18Ø	ON	211	INT
15Ø	HTAB	181	WAIT	212	ABS
151	HOME	182	LOAD	213	USR
152	ROT=	183	SAVE	214	FRE
153	SCALE=	184	DEF	215	SCRN(
154	SHLOAD	185	POKE	216	PDL
155	TRACE	186	PRINT	217	POS
156	NOTRACE	187	CONT	218	SQR
157	NORMAL	188	LIST	219	RND
1.58	INVERSE	189	CLEAR	22Ø	LOG

Valeur décimale	Mot
221	EXP
222	COS
223	SIN
224	TAN
225	ATN
226	PEEK
227	LEN
228	STR\$
229	VAL
23Ø	ASC
231	CHR≸
232	LEFT\$
233	RIGHT\$
234	MID\$

#### **ANNEXE G:**

## MOTS RÉSERVÉS DU B.E.V.F.

&							
ABS	AND	ASC	AT	ATN			
CALL	CHR\$	CLEAR	COLOR=	CONT	COS		
DATA	DEF	DEL	DIM	DRAW			
END	EXP						
FLASH	FN	FOR	FRE				
GET	GOSUB	GOTO	GR				
HCOLOR=	HGR	HGR2	HIMEM:	HLIN	HOME	HPLOT	НТАВ
IF	IN#	INPUT	INT	INVERSE			
LEFT≸	LEN	LET	LIST	LOAD	LOG	LOMEM:	
MID\$							
NEW	NEXT	NORMAL	NOT	NOTRACE			
ON	ONERR	OR					
PDL	PEEK	PLOT	POKE	POP	POS	PRINT	PR#
READ	RECALL RND	REM ROT=	RESTORE RUN	RESUME	RETURN	RIGHT\$	
SAVE	SCALE= SPEED=	SCRN( SQR	SGN STEP	SHLOAD STOP	SIN STORE	SPC( STR\$	
TAB(	TAN	TEXT	THEN	ТО	TRACE		
USR							
VAL	VLIN	VTAB					
WAIT							
XPLOT	XDRAW						

Le B.E.V.F. code les mots réservés, ce qui fait que chaque mot réservé n'occupe qu'un seul octet en mémoire, c'est-à-dire la valeur de son code. Tout autre caractère dans le programme utilise 1 octet en mémoire. Voir à l'annexe F la valeur décimale des codes.

Le signe & ne fait pas partie des commandes du B.E.V.F. Il est utilisé dans le travail intérieur de l'ordinateur.
Si vous l'utilisez comme une instruction, cela provoguera un saut incondition.

Si vous l'utilisez comme une instruction, cela provoquera un saut inconditionnel à l'adresse mémoire \$3F5. Faites RESET CTRL RETURN pour reprendre le contrôle

de l'ordinateur.

(+)

XPLOT est un mot réservé mais ne correspond pas à une commande existante du B.E.V.F.

Certains des mots réservés ne sont reconnus par le B.E.V.F. que dans certaines conditions:

COLOR, HCOLOR, SCALE, SPEED, ROT sont interprétés comme des mots réservés seulement si le premier caractère qui les suit (différent de l'espace) est le signe =

SCR, SPC, TAB sont interprétés comme des mots réservés seulement si le premier caractère qui les suit (différent de l'espace) est une parenthèse ouvrante (.

HIMEM:, LOMEM: doivent être suivis de deux points (:) pour être interprétés comme des mots réservés.

ATN est interprété comme un mot réservé s'il n'y a pas d'espace entre T et N. Si un espace s'intercale entre T et N c'est le mot réservé AT qui est interprété au lieu de ATN.

TO est considéré comme un mot réservé à moins qu'il n'y ait un espace entre le T et le O, dans ce cas si un A précède le T9 c'est le mot réservé AT qui est interprété.

Pour éviter les inconvénients des mots réservés, vous pouvez utiliser des parenthèses:

100 FOR A = LOFT OR CAT TO 15

sera LISTé comme:

100 FOR A = LOF TO RC AT TO 15

mais:

100 FOR A = (LOFT) OR (CAT) TO 15

sera LISTé comme:

100 FOR A = (LOFT) OR (CAT) TO 15

#### **ANNEXE H:**

#### POUR CONVERTIR UN PROGRAMME "BASIC" EN B.E.V.F.

Bien que les BASIC utilisés sur différents ordinateurs aient de nombreux points communs, il y a certaines incompatibilités dont vous devez tenir compte pour traduire des programmes du BASIC en B.E.V.F.

- 1 Les index des tableaux sont utilisés entre crochets ([]) dans certains BASIC, le B.E. V.F. les traite entre parenthèses ().
- 2 Chaînes de caractères.

Certains BASIC vous obligent à déclarer la dimension d'une chaîne de caractères avant de l'employer. Supprimez toutes les instructions de ce type dans le programme pour le copier en B.E.V.F.

Dans ces BASIC, une déclaration telle que DIM A\$ (I, J) attend un tableau de J chaînes où chaque chaîne a une longueur I.

Pour le B.E.V.F., DIM A\$ (J) a la même fonction.

Pour la concaténation des chaînes, le B.E.V.F. utilise "+" et non "," ou "&"
Le B.E.V.F. utilise LEFT\$, RIGHT\$ et MID\$ pour extraire des parties d'une chaîne.
Certains BASIC ne possèdent pas ces fonctions mais utilisent A\$ (I) pour accéder au
Ième caractère de la chaîne et utilisent A\$ (I, J) pour extraire une sous-chaîne de
la Ième à la Jème position de A\$.

Convertissez comme suit:

# BASIC B.E.V.F. A\$ (I) A\$ (I) A\$ (I, J) MID\$(A\$, I, J-I + 1)

Cela suppose que l'instruction de la sous-chaîne était placée dans une expression ou à droite d'une assignation. Si la manipulation de la chaîne se fait à gauche de l'assignation, effectuez alors les conversions suivantes:

3 - Certains BASIC permettent des assignations multiples telles que:

500 B = C = 0 Instruction qui veut dire B et C à 0. Cela aurait eu un effet totalement différent en B.E.V.F. Tous les signes = après le premier signe = seraient considérés comme des opérations logiques.

B serait mis à -1 si C vaut Ø

B serait mis à  $\emptyset$  si C est différent de  $\emptyset$ .

Pour la conversion, il faut réécrire la ligne:

 $5 \emptyset \emptyset$   $C = \emptyset : B = C$ 

4 - Certains BASIC utilisent "/" au lieu de ":" comme séparateur d'instruction sur une même ligne. Convertissez chaque "/" en ":"

5 - Certains BASIC possèdent des fonctions MAT qui permettent le calcul matriciel, le B.E.V.F. ne possède pas ces fonctions. Il faut les recréer en utilisant les boucles FOR...NEXT.

# Notes

### ANNEXE I:

# **CARTE DE LA MÉMOIRE**

ZONE MEMOIRE	DESCRIPTION
Ø.IFF	Espace de travail du programme, non disponible pour l'utilisateur.
2ØØ.2FF	Zone de stockage des caractères au clavier.
3ØØ.3FF	Disponible pour les petits programmes langage machine de l'utilisateur.
4ØØ.7FF	Image mémoire de la page l du texte et du graphisme basse résolu- tion.
8ØØ.XXX	Avec la version carte ROM du B.E.V.F. programme de l'utilisateur et zones de stockage des variables. XXX est l'adresse maximum disponible en mémoire RAM
8ØØ.2FFF	Interpréteur de la version cassette du B.E.V.F.
2ØØØ.3FFF	B.E.V.F. carte ROM seulement, page 1 de la haute résolution.
3ØØØ.XXX	Version cassette du B.E.V.F., programme de l'utilisateur et zones de stockage des variables. XXX est l'adresse maximum disponible en mémoire RAM.  XXX peut être diminuée en réservant de la place mémoire pour les programmes en langage machine ou pour mémoriser une page HR.
4ØØØ.5FFF	Page 2 de la haute résolution
CØØØ.CFFF	Adresses hardware des E/S.
DØØØ.DFFF	Expansions futures en ROM.
DØØØ.F7FF	Interpréteur de la version carte ROM du B.E.V.F. (Interpréteur vers le haut).
EØØØ.F7FF	BASIC Entier.
F8ØØ.FFFF	Moniteur de l'ITT 2Ø2Ø.

VERSION CASSETTE

Pointeurs

Système de gestion du disque (si le disque est utilisé)

\$73 - \$74 (HIMEM:)

Avant qu'il soit modifié par l'utilisateur HIMEM: est automatiquement fixé à l'adresse maximum disponible en mémoire RAM

Chaînes \$ 6F - \$7Ø

Espace libre

Comprenant les registres des graphiques haute résolution (seule la page 2 est disponible en version cassette)

ATTENTION: l'espace réservé aux chaînes peut déborder sur la page de haute résolution ou sur des programmes en langage machine.

Pour provoquer un "nettoyage interne" du B.E.V.F. utilisez fréquemment  $X = FRE(\emptyset)$  dans votre programme.

\$6D - \$6E

Pointeurs des tableaux et des tableaux de chaînes \$68 - \$60

Variables

\$69 - \$6A (LOMEM:)

\$AF - \$BØ PROGRAMME \$67 - \$68

\_\_\_\_\_

B.E.V.F.

VERSION ROM

\$8Ø1

F7FF

DØØØ

\$3ØØ1

\$2FFF

\$8Ø1

# Notes

#### "PEEK, POKE, CALL" + TABLES DES VARIABLES ET TABLEAUX

Vous pouvez, à l'aide des PEEK, POKE et CALL profiter de certaines possibilités offertes par le B.E.V.F. Vous remarquerez que l'on retrouve parfois les commandes du B.E.V.F.

Les actions de sélection sont en général dépendantes d'adresses. Toute commande concernant cette adresse aura le même effet sur "l'intepréteur".

Par exemple:

POKE -16304.0

Vous auriez obtenu le même effet en plaçant à cette adresse n'importe quelle valeur entre  $\emptyset$  et 255 ou en exécutant un PEEK à cette adresse:

X = PEEK (-163Ø4)

Ces adresses sont des adresses spéciales et ce procédé ne s'applique pas aux commandes où il faut placer une valeur bien définie dans l'adresse.
Par exemple, pour déplacer le curseur.

#### FIXER LA TAILLE DE LA FENÊTRE DE TEXTE

Il existe 4 commandes POKE pour modifier la taille de la fenêtre de texte sur l'écran. On peut modifier la marge à gauche, la longueur, la marge haute et la marge basse de la fenêtre de texte.

En modifiant la fenêtre de texte, vous n'effacez pas les caractères sur l'écran et vous ne placez pas le curseur à l'intérieur des nouvelles limites de la fenêtre. (Utilisez HOME ou HTAB et VTAB pour cela).

La commande VTAB ignore la taille de la fenêtre et travaille donc par rapport aux bords de l'écran. Le texte au-dessus de la fenêtre s'affiche correctement, alors que le texte sous la fenêtre ne s'affiche que sur une ligne. HTAB peut aussi déplacer le texte hors de la fenêtre mais vous ne pourrez afficher qu'un seul caractère à l'extérieur.

Un changement sur la largeur de la fenêtre est immédiat, mais un changement sur la marge gauche n'est effectif que si le curseur est renvoyé contre la marge gauche.

Le texte affiché sur l'écran est l'image d'une partie de la mémoire (page 1 du texte).

L'écran TV reflète toujours la même partie de la mémoire et affiche ce que l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$  a écrit dedans. Tout va bien tant que vous ne modifiez pas la fenêtre de texte. Mais si vous fixez la marge gauche à, par exemple, 255, alors que sa valeur maximum devrait être  $4\emptyset$ , vous demandez à l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$  d'écrire au-delà de la zone mémoire réservée du texte. Vous risquez de détruire une partie de votre programme ou même le B.E.V.F. en version cassêtte.

Pour plus de sécurité, limitez les modifications de la fenêtre sur les  $4\emptyset$  caractères, 24 lignes de l'écran.

POKE 32. G

Fixe la marge gauche de l'écran à la valeur spécifiée par G, entre Ø et 39 où Ø est la

position la plus à gauche. Ce changement ne sera effectif que lorsque le curseur sera revenu contre la marge gauche.

La largeur de la fenêtre n'est pas changée par cette commande: vous avez donc à la modifier en la déplaçant de la même quantité que vous avez utilisé pour la marge gauche. Pour préserver le programme et le B:E:V:F: cassette; réduire d'abord la largeur avant de modifier la marge gauche.

POKE 33, L Fixe la largeur de la fenêtre de texte à la valeur spécifiée par L entre l et  $4\emptyset$ .



Ne pas fixer L à  $\emptyset$ , cela détruit le B.E.V.F. cassette.



Si L est inférieur à 33, l'instruction PRINT sur le troisième champ de tabulation risque d'afficher des caractères à l'extérieur de la fenêtre.

POKE 34, H Fixe la marge haute de la fenêtre de texte à la valeur spécifiée par H, H doit être compris entre  $\emptyset$  et 23 et  $\emptyset$  est le haut de l'écran. Ne descendez pas la marge haute plus bas que la marge basse (voir ci-dessous).

POKE 35, B Fixe la marge basse de la fenêtre de texte à la valeur spécifiée par B, B doit être compris entre  $\emptyset$  et 24 où 24 est la dernière ligne de l'écran. Ne pas fixer la marge basse plus haute que la marge haute.

# QUATRE COMMANDES RELATIVES AU TEXTE, A LA FENÊTRE DE TEXTE ET AU CLAVIER

CALL -936
Efface tous les caractères de la fenêtre de texte et place le curseur sur le coin en haut à gauche de la fenêtre de texte.
Effet identique à celui de la commande HOME et de la fonction du clavier ESC RETURN.

CALL -958 Efface tous les caractères (dans la fenêtre de texte) situés sous la ligne du curseur. Même effet que  $\stackrel{\text{ESC}}{\text{F}}$  .

Si le curseur est au-dessus de la fenêtre de texte, il efface les caractères de la marge gauche à la marge droite et jusqu'à la marge droite et jusqu'à la marge bas. Il n'y a aucun intérêt à utiliser cette commande avec le curseur placé sous la fenêtre de texte, en effet, seule la dernière ligne de la fenêtre est effacée.

CALL -868 Efface les caractères sur la ligne du curseur, du caractère suivant le curseur jusqu'à la marge droite. Même effet que  $\boxed{\text{ESC}}$ .

CALL -922

Provoque un saut de ligne. Même effet que

CTRL J

CALL -912

Remonte chaque ligne de texte (dans la fenêtre) d'une position. La ligne du haut est perdue, la seconde ligne devient la première, la ligne du bas devient vierge. Les caractères extérieurs à la fenêtre ne sont pas affectés.

X = PEEK (-16384)

Lit le clavier. Si X > 127 c'est qu'une touche a été enfoncée et X est la valeur ASCII de la touche avec le bit 7 à 1.

C'est utile dans les longs programmes quand l'ordinateur vérifie si l'utilisateur veut interrompre le programme pour communiquer de nouvelles données sans arrêter l'exécution du programme.

POKE -16368, Ø

Réinitialise le strobe du clavier (indicateur à l si le clavier a été touché; à  $\emptyset$  sinon) pour que le prochain caractère puisse être lu. Cette commande doit être effectuée immédiatement après avoir lu le clavier.

#### **COMMANDES RELATIVES AU CURSEUR**

CH = PEEK (36)

Met dans CH la position horizontale du curseur.

CH sera compris entre  $\emptyset$  et 39 et représente la position relative du curseur par rapport à la marge gauche de la fenêtre de texte, précédemment fixée par POKE 32, L Donc, si vous fixez la marge gauche de la fenêtre par POKE 32, 5 le caractère le plus à gauche de la nouvelle fenêtre sera sur la 6ème colonne par rapport au bord gauche de l'écran. Si PEEK (36) donne une valeur de 5 c'est que le curseur est placé sur la 11ème colonne de l'écran.

Identique à la fonction POS (X)

POKE 36, CH

Déplace le curseur sur la CH + lième position horizontale par rapport à la marge gauche de la fenêtre de texte. (Exemple: POKE 36,  $\emptyset$  fera que le prochain caractère affiché sera contre la marge gauche).

Si la marge gauche de la fenêtre est fixée à 6 (POKE 32, 6) et que vous vouliez afficher un caractère sur la 3ème colonne par rapport au bord de l'écran, la marge gauche doit être modifiée avant que l'affichage (PRINT) se fasse. CH doit être plus petit ou égal à la largeur de la fenêtre de texte fixée par POKE 33, L mais CH doit être supérieur à  $\emptyset$ . Comme HTAB, cette commande peut déplacer le curseur hors de la fenêtre de texte, mais vous ne pourrez alors afficher qu'un seul caractère.

CV = PEEK (37)

Lit la position verticale du curseur et l'assigne dans CV. CV est une position absolue par rapport au bord de l'écran.

 $CV = \emptyset$ , le curseur est sur la première ligne

CV = 23 le curseur est sur la dernière ligne.

POKE 37, CV

Déplace le curseur verticalement et par rapport aux bords de l'écran.  $CV = \emptyset$  est la lère ligne, CV = 23 est la dernière.

### **COMMANDES RELATIVES AU GRAPHISMES**

Pour pouvoir afficher du texte et du graphisme, la mémoire de l'ITT 2020 est divisée en 4 zones d'affichage: les pages 1 et 2 du texte et les pages 1 et 2 de la haute résolution.

- A La page 1 du texte sert pour l'affichage des caractères et des graphiques couleur large résolution.
- B La page 2 du texte est située juste au-dessus de la page 1 du texte. Elle n'est pas facilement accessible à l'utilisateur. Comme en page 1, les informations de la page 2 peuvent être des caractères ou du graphisme couleur large résolution.
- C La page 1 haute résolution réside dans la mémoire de l'ITT 2020 entre le 8ème et le 16ème K. On sélectionne cette page par HGR. Si le mode mixte (texte + graphisme) est utilisé, les caractères sont pris dans la page 1 de texte.
- D La page 2 haute résolution réside dans la mémoire de l'ITT 2Ø2Ø entre le 16ème et le 24ème K. On sélectionne ectte page par HGR2. Si le mode mixte est utilisé, les caractères sont pris dans la page 2 du texte.

Pour utiliser les modes texte ou graphisme, vous pouvez utiliser les commandes du B.E.V.F. prévues à cet effet ou vous pouvez directement opérer sur les 4 "flags". Comme vu précédemment un PEEK ou un POKE sur une adresse positionne le "flag" d'une certaine manière et un PEEK ou un POKE sur une autre adresse positionne le "flag" d'une autre manière.

En résumé, les 4 "flags" peuvent sélectionner:

<ul> <li>1 - Affichage de texte</li> <li>Affichage de graphisme haute ou large résolution</li> </ul>	(POKE -163Ø3, Ø) (POKE -163Ø4, Ø)
2 - Page 1 de texte ou haute résolution	(POKE -163ØØ, Ø)
Page 2 de texte ou haute résolution	(POKE -16299, Ø)
3 - Pages 1 et 2 de texte pour graphisme	(POKE -16298, Ø)
Pages 1 et 2 de haute résolution	(POKE -16297, Ø)
4 - Graphisme total haute et large résolution	(POKE -163Ø2, Ø)
Graphisme mixte haute et large résolution	(POKE -163Ø1, Ø)

POKE  $-163\,\%4$ , %Sélectionne le mode graphique couleur, sans nettoyer l'écran. Selon l'état des 3 autres "flags", le mode graphique sélectionné peut être de la large ou haute résolution de la page 1 ou 2, ou être du graphisme mixte ou total.

De même les commandes B.E.V.F.: GR sélectionne la page 1 ou 2 large résolution, mixe le texte et le graphisme et nettoie l'écran.

HGR sélectionne la page 1 de la haute résolution en mode mixte (graphisme + texte) et

nettoie l'écran.

HGR2 sélectionne la page 2 de la haute résolution en mode graphisme total et nettoie

POKE  $-163\emptyset3$ ,  $\emptyset$ Sélectionne le mode texte de l'affichage sans réinitialiser les dimensions de la fenêtre de texte. La page sélectionnée peut être la page 1 ou la page 2.

De même la commande du B.E.V.F. TEXT sélectionne le mode TEXTe de la page 1, réinitialise la fenêtre de texte sur les bords de l'écran et place le curseur en bas à gauche.

POKE  $-163\emptyset2$ , Ø

Sélectionne le mode graphisme total.

Selon l'état des autres "flags", la sélection peut se faire sur le mode texte, sur le mode large résolution 40 X 48 ou sur le mode haute résolution 360 X 192.

POKE -163Ø1, Ø

Sélectionne le mode graphique mixte, en faisant apparaître 4 lignes de texte en bas de l'écran.

Selon l'état des autres "flags", la portion du haut de l'écran peut être du texte, du graphisme large résolution  $4\emptyset$  X  $4\emptyset$  ou de la haute résolution. Les deux portions de l'écran peuvent venir de la page 1 ou de la page 2.

POKE -163ØØ, Ø

Passe de la page 2 à la page 1, sans nettoyer l'écran ni bouger le curseur. Nécessaire quand vous passez du B.E.V.F. aú BASIC Entier, sinon c'est la page 2 qui s'affichera.

Selon l'état des autres "flags", l'affichage passe de la page 2 de texte à la page de texte 1, ou de la page 2 graphisme large résolution, ou de la page 1 graphisme haute résolution.

POKE -16299. Ø

Passe de la page 1 à la page 2, sans nettoyer l'écran, ni bouger le curseur.

Selon l'état des autres "flags", l'affichage passe de la page texte l à la page texte 2 ou de la page graphisme large résolution l à la page graphisme large résolution 2, ou de la page l graphisme haute résolution à la page 2 graphisme haute résolution.

POKE -16298, Ø

Passe de la page graphique haute résolution à la page graphique large résolution de même numéro ( $1 \rightarrow 1$ ,  $2 \rightarrow 2$ ) sans nettoyer l'écran. Indispensable quand vous passez du B.E.V.F. au BASIC Entier.

Autrement l'instruction GR du BASIC Entier risque de vous afficher une page haute résolution.

Selon l'état des autres "flags", l'affichage peut passer de la page l graphisme haute résolution à la page l graphisme large résolution, ou de la page 2 graphisme haute résolution à la page 2 graphisme large résolution (en mode texte l'affichage n'est pas changé).

CALL -1994

Affiche sur les 20 premières lignes de l'écran un signe (page 1). Si vous êtes en mode graphisme large résolution, cette commande nettoie les 40 premières lignes du graphisme. Pas d'effet sur la page 2 du texte ou sur les pages haute résolution.

CALL -1998

Affiche des signes @ sur tout l'écran (page 1). Si vous êtes en page 1 du graphisme large résolution, l'écran est entièrement nettoyé. Pas d'effet sur les pages de haute résolution.

CALL 6245Ø

Nettoie l'écran haute résolution de la page utilisée.

CALL 62454

"Peint" l'écran haute résolution dans la couleur (HCOLOR) du dernier point dessiné. Cette commande doit être précédée d'un HPLOT.

#### INSTRUCTIONS RELATIVES AUX LEVIERS DE COMMANDE ET AU HAUT-PARLEUR

```
X = PEEK (-16336)
Active le haut-parleur: produit un "clic" dans le haut-parleur.
X = PEEK (-16352)
Active la sortie cassette: produit un "clic" sur une cassette.
X = PEEK (-16287)
Lit le bouton du levier de commandes \emptyset. Si X > 127, le bouton a été pressé.
X = PEEK (-16286)
Même commande que ci-dessus mais pour le levier de commandes 1.
POKE -16296. 1
Met la sortie ♯ Ø (connecteur jeu, broche 15) de la commande jeu "annonciateur" à l'état
TTL haut en connecteur ouvert (3,5 V). C'est la condition arrêt.
POKE -16295, Ø
Met la sortie \# \emptyset à l'état bas, (\emptyset,3\ V). C'est la condition marche (courant maximal: 1,6
mA).
POKE -16294. 1
Met la sortie # 1 (connecteur jeu, broche 14) à l'état haut (3,5 V).
POKE -16293. Ø
Met la sortie # 1 à l'état TTL bas (Ø,3 V).
POKE -16292. 1
Met la sortie # 2 (connecteur jeu, broche 13) à l'état TTL haut (3,5 V).
POKE -16291, Ø
Met la sortie \# 2 à l'état bas (Ø,3 V).
```

#### **COMMANDES RELATIVES AUX ERREURS**

X = PEEK (218) + PEEK (215) \* 256 Cette instruction place dans X le numéro de ligne ou une erreur s'est déclenchée si l'instruction ONERR GOTO a été utilisée.

IF PEEK (216) > 127 THEN GOTO... Si le bit 7 de la case mémoire 222 (indicateur d'erreur) est à 1, c'est qu'une instruction ONERR GOTO a été rencontrée. POKE 216, Ø

Réinitialise l'indicateur d'erreur, les messages d'erreurs se provoqueront alors normalement.

Y = PEEK (222)

Place dans la variable Y un code représentant le type d'erreur qui causa l'exécution d'une instruction ONERR GOTO. Voici la liste des erreurs:

VALEUR DE Y	TYPE D'ERREUR
Ø	NEXT sans FOR
16	SYNTAXE
22	RETURN sans GOSUB
42	plus de données
53	quantité illégale
69	dépassement de capacité
77	plus de mémoire
9Ø	instruction non définie
1Ø7	erreur d'index
12Ø	tableau redimensionné
133	division par zéro
163	erreur de type
176	chaîne trop longue
191	formule trop complexe
224	fonction non définie
254	mauvaise réponse à une instruction INPUT
255	essai d'interruption par un CTRL C

POKE 768,104 : POKE 769,168 : POKE 770,104 : POKE 771,166 : POKE 772,223 : POKE 773,154 POKE 774,72 : POKE 775,152 : POKE 776,72 : POKE 777,96 Construit un sous-programme en langage machine à partir de la case mémoire 768, qui peut

être utilisé comme un sous-programme de manipulation des erreurs.

Evite certains inconvénients dûs à l'utilisation de ONERR GOTO (pour PRINT et ?OUT OF MEMORY ERROR).

Utilisez la commande CALL 768 pour appeler le sous-programme.

### **VARIABLES ET TABLEAUX EN B.E.V.F.**

#### VARIABLES

Pointeurs \$69-\$6A

Réelles	Entières	Pointeurs de chaînes
NOM (+) ler octet (+) 2ème octet	NOM (-) ler octet (-) 2ème octet	NOM (-) ler octet · (+) 2ème octet
exposant ler octet mantisse octet, le + significatif	octet poids fort octet poids faible	longueur ler octet adresse poids faible
mantisse	Ø	adresse poids fort
mantisse	Ø	Ø
mantisse octet, le - significatif	Ø	Ø

#### TABLEAUX

Pointeurs \$6B-\$6C

Réels	Entiers	Pointeurs de chaînes
NOM (+) ler octet (+) 2ème octet	NOM (-) ler octet (-) 2ème octet	NOM (-) ler octet (+) 2ème octet
pointeur à la variable suivante octet poids faible octet poids fort	pointeur à la variable suivante octet poids faible octet poids fort	pointeur à la variable suivante octet poids faible octet poids fort
NOMBRE DE DIMENSIONS 1 octet	NOMBRE DE DIMENSIONS 1 octet	NOMBRE DE DIMENSIONS 1 octet
TAILLE DE LA Nième DIMENSION octet poids fort octet poids faible	TAILLE DE LA Nième DIMENSION octet poids fort octet poids faible	TAILLE DE LA Nième DIMENSION octet poids fort octet poids faible
TAILLE DE LA lère DIMENSION octet poids fort octet poids faible	TAILLE DE LA lère DIMENSION octet poids fort octet poids faible	TAILLE DE LA lère DIMENSION octet poids fort octet poids faible

REELLE (Ø,ØØ) exposant l octet	ENTIER % (Ø,ØØ) octet poids fort	CHAINE\$ (Ø,Ø,ØØ) longueur l octet
mantisse octet le +significatif	octet poids faible	adresse poids faible
mantisse		adresse poids fort
mantisse		
mantisse octet le - significatif		
	ENTIER % (N,NN) octet poids fort	CHAINES (N,N,NN) longueur 1 octet
	octet poids faible	adresse poids faible
		adresse poids fort
RELLE (N,N,NN) exposant 1 octet		
mantisse octet le + significatif		
mantisse		
mantisse		
mantisse octet le - significatif		

\$6D-\$6E

Les signes (+) et (-) indiquent la valeur du bit 7 des octets réservés au nom.

+: le bit 7 est à 1

-: le bit 7 est à  $\emptyset$ .

Les chaînes sont stockées dans leur ordre d'entrée à partir de HIMEM: et en descendant. La table des chaînes pointe sur le ler caractère de la chaîne. Si les chaînes sont modifiées, les pointeurs sont changés, quand toute la mémoire disponible est utilisée, le "nettoyage interne" supprime alors les chaînes abandonnées. (Le "nettoyage interne" se fait par FRE (X)).

Tous les tableaux sont stockés avec l'index le plus à droite s'incrémentant le plus lentement. C'est-à-dire que les nombres dans le tableau A% avec A%  $(\emptyset,\emptyset)$  =  $\emptyset$  , A%  $(1,\emptyset)$  = 1 , A%  $(\emptyset,1)$  = 2 , A% (1,1) = 3 seront stockées en mémoire dans le même ordre.

# Notes

#### **ANNEXE K:**

code des touches par PFFR (-16384)

# a code ALCII 1122

#### **CODES " ASCII " DES CARACTÈRES**

DEC : code ASCII décimal HEX : code ASCII héxadécimal CAR : nom ASCII du caractère

n/a : non accessible à partir du clavier de l'ITT  $2\emptyset2\emptyset$ 

DEC	HEX	CAR	QUE TAPE	ER		
Ø	ØØ	NULL	CTRL	@		
1	Ø1	SOH	CTRL	A		
2	Ø2	STX	CTRL	В		
3	Ø3	ETX	CTRL	С		
4	Ø4	ET	CTRL	D		
5	Ø5	ENQ	CTRL	E		
6	Ø6	ACK	CTRL	F		
7	Ø7	BEL	CTRL	G		
8	Ø8	BS	CTRL	Н	ou 🚤	
9	Ø9	HT	CTRL	I		
1Ø	ØA	LF	CTRL	J		
11	ØB	VT	CTRL	K		
12	ØC	FF	CTRL	L		
13	ØD	CR	CTRL	M	ou R	ETURN
14	ØE	SO	CTRL	N		
15	ØF	SI	CTRL	0		
16	1Ø	DLE	CTRL	Р		
17	11	DC1	CTRL	Q		
18	12	DC2	CTRL	R		
19	13	DC3	CTRL	S		
2Ø	14	DC4	CTRL	$\mathbf{T}$		
21	15	NAK	CTRL	U	ou 🛶	-
22	16	SYN	CTRL	V		
23	17	ATB	CTRL	W		
24	18	CAN	CTRL	X		
25	19	EM	CTRL	Y		
26	1A	SUB	CTRL	Z		

27	18	ESCAPE	ESC		
28	1C	FS	n/a		
29	1D	GS	CTRL	SHIFT	М
3Ø	1E	RS	CTRL	SHIFT	N
31	1F	US	n/a		
32	2Ø	SPACE	SPACE		
33	21	1	1		
34	22	111	II .		
35	23	#	#		
36	24	\$	Ø		
37	25	%	90		
38	26	&	&		
39	27	1	1		
$4\emptyset$	28	(	(		
41	29	)	)		
42	2A	*	*		
43	2B	+	+		
44	2C	,	,		
45	2D	_	_		
46	2E	•	•		
47	2F	/	/		
48	3Ø	Ø	Ø		
49	31	1	1		
5Ø	32	2	2		
51	33	3	3		
52	34	4	4		
53	35	5	5		
54	36	6	6		
55	37	7	7		
56	38	8	8		
57	39	9	9		
58	3A	:	:		
59	3B	. 7	;		
6Ø	3C	< ,	<		
61	3D	=	=		

62	3E	>	>		
63	3F	?	?		
64	4Ø	@	@		
65	41	A	A		
66	42	В	В		
67	43	С	C		
68	44	D	D		
69	45	E	E		
7Ø	46	$\mathbf{F}$	F *		
71	47	G	G		
72	. 48	Н	H		
73	49	I	I		
74	4A	J	J		
75	4B	K	K		
76	4C	$\mathbf{L}$	L		
77	4D	М	M		
78	4E	N	N		
79	4 F	0	0		
8Ø	5ø	P	P		
81	51	Q	Q		
82	52	R	R		
83	53	S	S		
84	54	T	T		
85	55	U	U		
86	56	V	V		
87	57	W	W		
88	58	X	X		
89	59	Y	Y		
9Ø	5A	Z	Z		
91	5B	[	ack of		
92	5C	\	maha		
93	° 5D	1	1	SHIFT	M
94	5E	^	^		
95	5 <b>F</b>	_	Alon		

## Notes

## Notes

## L'ORGANISATION DE LA PAGE ZÉRO AVEC B.E.V.F.

ADRESSE EN	HEXADECIMAL Ø - 5
\$A - \$C	10-12
\$D - \$17	13-23
\$2Ø - \$4F	32 - 79
\$5Ø - \$61	80-97
\$62 - \$66	98-102
\$67 <b>-</b> \$68	103-104
\$69 - \$6A	105-106
\$6B - \$6C	197-108
\$6D - \$6E	109-110
\$6F - \$7Ø	111-112
\$71 - \$72	113-114
\$73 - \$74	115-116
\$75 - \$76	. 417 - 418
\$77 - \$78	119-120
\$79 - \$7A	121-122

TIT	TT	TS.	Δ.	ΤТ	ON

Instructions de saut pour continuer en B.E.V.F.

(RESET ØG RETURN est équivalent au RESET CTRL

3D ØG

RETURN du BASIC Entier).

Emplacement pour l'instruction de saut de la fonction USR (voir USR).

Compteurs et indicateurs utilisés par le B.E.V.F.

Emplacements réservés au moniteur du B.E.V.F.

Pointeurs utilisés par le B.E.V.F.

Résultat de la dernière multiplication ou division.

Pointeur de début de programme. Initialement fixé à \$801 sur la version carte ROM et à \$3001 sur la version cassette.

Pointeur de début de table des variables. Indique aussi la fin du programme. Plus 1 ou 2 modifiables par LOMEM:

Pointeur de début de la table des tableaux.

Pointeur de fin de la zone de stockage numérique (fin des tables).

Pointeur du début de stockage des chaînes de caractères. Les chaînes sont stockées du pointeur à la fin de la mémoire.

Pointeur général.

Adresse la plus haute disponible avec le B.E.V.F. + 1. Initialement fixée à la dernière adresse RAM disponible.

Ligne de programme en cours d'exécution.

Ligne de la dernière instruction du programme exécuté avant interruption (END, STOP, CTRL).

Pointeur de l'adresse de l'instruction à exécuter.

3		L		
	\$7D	_	\$7C	125-124
	\$7D	-	\$7E	125-126
	\$7F	-	\$8Ø	127 - 128
	\$81	_	\$82	129 - 130
	\$83	-	\$84	131 - 132
	\$85	_	\$9G	133 - 156
	\$9D	-	\$A3	157 - 163
	\$A4			164
	\$A5	_	≸AB	165 - 171
	≸AC	-	\$AE	172-174
	\$AF	_	\$B0	175-176
	\$B1	-	\$₿8	177 - 189
	\$B8	_	<b>%</b> B9	184- 185
	\$C9	_	\$CD	291-295
	\$DØ	_	\$D5	208-213
	\$D8	-	\$DF	216 - 223
	\$EØ	-	\$E2	224-226
	ØE4			. 228
	\$E5	-	\$¹E7	229 - 231
	\$E8	-	\$E8	232

\$EA

Numéro de ligne de la donnée (DATA) étant lue (READ).

Pointeur de l'adresse mémoire de la donnée (DATA) étant lue (READ).

Pointeur sur la nature d'un INPUT. Fixé à \$201 pendant une instruction INPUT. Est fixé à la donnée (DATA) lue pendant une instruction READ.

Conserve le nom de la dernière variable utilisée.

Pointeur sur la valeur de la dernière variable utilisée.

Usage général (pour le B.E.V.F.).

Accumulateur virgule flottante.

Usage général pour les séquences mathématiques en virgule flottante.

Deuxième accumulateur virgule flottante.

Usage général pointeurs/indicateurs (utilisés par le B.E.V.F.).

Pointeur de fin de programme (non modifié par LOMEM:).

Sous-programme d'introduction des caractères. Le B.E.V.F. se branche ici chaque fois qu'il a besoin d'un caractère.

Pointeur sur le dernier caractère communiqué au B.E.V.F.

Nombre aléatoire

Pointeurs de haute résolution.

Pointeurs de ONERR.

Coordonnées X et Y en haute résolution.

Octet couleur en haute résolution.

Usage général pour la haute résolution.

Pointeur du début de table de construction des figures.

Compteur de collision pour la haute résolution.

\$FØ - \$F3 240 - 243

\$F4 - \$F8 244 - 245

Indications d'usage général.

Pointeurs ONERR.

## Notes

## ANNEXE M : DIFFÉRENCES ENTRE B.E.V.F. ET " BASIC ENTIER "

### DIFFÉRENCES ENTRE LES COMMANDES

Voici la liste des commandes existant en B.E.V.F. mais pas en BASIC Entier:

ATN

CHR\$

COS

DATA

DEF FN DRAW

EXP

FLASH

FN

FRE

GET

HCOLOR

HGR

HGR2

HIMEM:

HOME

HPLOT

CALL-936

INT

INVERSE > PORE 50, 127 => CALL-384

LEFT\$

LOG

LOMEM:

MID\$

NORMAL > POKE SØ,255 >> CALL-38\$

ON...GOSUB

ON...GOTO

ONERR GOTO

POS

READ

RECALL

RESTORE

RESUME

RIGHTS

ROT

SCALE

SHLOAD STORE SIN STR\$ SPC

SPEED

SQR

STOP

TAN

USR

VAL

WAIT

XDRAW

Voici la liste des commandes existant en BASIC Entier mais pas en B.E.V.F.:

AUTO

DSP

MAN

MOD

Voici la liste des commandes d'action similaire mais de nom différent:

BASIC ENTIER B.E.V.F. CLR CLEAR CON CONT TAB HTAB (remarque: le B.E.V.F. accepte aussi TAB). GOTO X \* 1Ø + 1ØØ ON X GOTO 1ØØ, 11Ø, 12Ø GOSUB X **★** 1ØØ + 1ØØØ ON X GOSUB 1ØØØ, 11ØØ, 12ØØ CALL -936 HOME (ou CALL -936) POKE 50, 127 = CALL-384 INVERSE POKE 50,255 = CACL - 38\$ NORMAL X X% (%indique une variable entière). # <> OII ><

### **AUTRES DIFFÉRENCES**

En BASIC Entier, la validité d'une instruction est vérifiée quand vous appuyez sur la touche RETURN, en B.E.V.F. une telle vérification se fait à l'exécution du programme.

 ${\tt GOTO}$  et  ${\tt GOSUB}$  doivent être suivis d'un numéro de ligne en B.E.V.F., en BASIC Entier les expressions arithmétiques sont autorisées.

Les variables ou constantes réelles sont utilisables en B.E.V.F. mais pas en BASIC Entier.

Seuls les deux premiers caractères d'un nom de variable sont reconnus par le B.E.V.F., en BASIC Entier le nom entier de la variable est retenu.

Les opérations sur les chaînes se définissent différemment en B.E.V.F. et en BASIC Entier. En BASIC Entier, les tableaux de chaînes de caractères n'existent pas et les variables alphanumériques doivent être dimensionnées.

Les tableaux peuvent être à plusieurs dimensions en B.E.V.F., ils ne peuvent l'être que d'une seule en BASIC Entier.

Le B.E.V.F. met automatiquement les tableaux à  $\emptyset$  avec RUN ou un CLEAR, l'utilisateur doit le faire lui-même en BASIC Entier.

Quand en BASIC Entier l'assertion IF...THEN est fausse, seule la portion de l'instruction suivant le THEN est ignorée. Quand l'assertion est fausse en B.E.V.F. c'est tout le reste de la ligne de programme qui est ignoré et l'exécution continue alors à la ligne de programme suivante.

En B.E.V.F. l'instruction TRACE affiche le numéro de ligne de chaque instruction sur une ligne utilisant des instructions multiples. En BASIC Entier, seul le numéro de ligne de la première instruction s'affiche.

En B.E.V.F. les POKE, PEEK et CALL doivent être compris entre  $\emptyset$  et 65535.

En BASIC Entier, les adresses supérieures à 32767 doivent être complémentées à deux (32769 devient -32767, 32768 peut être appelé par -32767-1).

END est facultatif en B.E.V.F. mais obligatoire en BASIC Entier.

NEXT doit être suivi d'un nom de variable en BASIC Entier, c'est facultatif en B.E.V.F.

En BASIC Entier, la syntaxe de l'INPUT est:

INPUT [chaîne,] { var, { Si var est un vara, l'INPUT affiche un ? avec ou sans la chaîne facultative. Si var est un varc, le point d'interrogation ne s'affiche pas. En B.E.V.F. la syntaxe de l'INPUT est:

INPUT [chaîne;] {var, { Si la chaîne facultative est omise, le B.E.V.F. affiche un ? sinon seule la chaîne s'affiche.

## GLOSSAIRE ALPHABÉTIQUE DES DÉFINITIONS SYNTAXIQUES ET ABRÉVIATIONS

124

Référez-vous au chapitre 2 pour une présentation logique de ces définitions. Le symbole := veut dire "est au moins partiellement défini comme". caractère := lettre|chiffre|spéciaux caractère := lettre|chiffre alphanumérique caractère de reconnaissance du := 1 B.E.V.F. chaîne := "[}caractère{] Une chaîne occupe 1 octet (8 bits) pour sa longueur, 2 octets pour son pointeur et l octet pour chaque caractère. := "[}caractère{] RETURN Ce type de chaîne ne peut apparaître qu'en fin de ligne. chaîne de caractères := chaîne alphanumériques chaîne nulle := "" chiffre  $:= 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | \emptyset$ CTRL := Tenir enfoncée la touche | CTRL | pendant qu'une autre touche est enfoncée. dimension := (expra [], expra []) La dimension maximale est de 89 mais il sera limité en pratique par la taille mémoire disponible. Expra doit être positive et convertie en entier. entier := [+/-] } chiffre { Les entiers doivent varier entre -32767 et 32767. Lors de la conversion réel à entier, le B.E.V.F. applique en fait la fonction partie entière (INT) le nombre réel est alors arrondi par défaut à sa valeur entière. Néanmoins ce n'est pas vrai pour des nombres approchant de vraiment très près la valeur de l'entier supérieur. Par exemple: A% = 123.999 999 959 999PRINT A% 123 A% = 123.999 999 96PRINT A%

Un entier utilise 2 octets (16 bits) en mémoire centrale.

:= enfoncer la touche marquée | ESC | **ESC** 

expr := expra exprc

:= vara réel entier expra

:= (expra)

Si les parenthèses sont emboîtées à plus de 36 niveaux ?OUT OF MEMORY ERROR s'affiche (extérieur à la mémoire)

:= [+ - NOT] expra

NOT est bien la fonction logique NON.

:= expra op expra := vara dimension

:= exprc oploc exprc

:= varc chaîne exprc

:= exprc opc exprc

expression := expr

expression arithmétique := expra

expression de chaîne

:= exprc

lettre

:= A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

lettre minuscule := a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|1|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z

ligne

:= numligne [{instruction: {] instruction RETURN

littéral

:= [{caractère}]

métanom

:= { métasymbole { [chiffre]

métasymbole

:= un chiffre chaîné a un métanom

:= | [ | ] | } | } | \ | ~

:= lettre minuscule

nom

:= lettre [ lettre chiffre { ] Un nom peut avoir jusqu'à 238 caractères de longueur. Pour distinguer deux noms le B.E.V.F. ne regarde que les deux premiers caractères des noms. B.E.V.F. ne voit pas de différences entre BONJOUR et BONTE. Cependant, même la partie ignorée d'un nom ne doit pas contenir le caractère " (quillemet) ou un mot réservé du B.E.V.F. (voir la liste de l'annexe A).

nom de variable := name%

entière Un réel peut être stocké dans une variable entière, mais B.E.V.F.

convertit d'abord ce réel en entier.

nom de variable := nom

réelle

nom de variable := nom \$

de chaîne

numéro de ligne := numligne

numligne := {chiffre}

Les numéros des lignes doivent être compris entre  $\emptyset$  et 63999 sinon le

message ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) apparaîtra.

op := opa opal

opa := + | - | **\*** | / | ∧

opal := AND | OR | = | > | < | > < | > = | = <

NOT est volontairement absent de cette liste.

opc := +

opérateur := op

opérateur := opa

arithmétique

opérateur

arithmétique := opal

logique

opérateur de := opc

chaîne

opérateur logique := oploc

de chaîne

oploc := =|>|>=|=>|<|<=|=<|<>|><

réel := [+|-] chiffre $\{[.\}$  chiffre $\{]$  [E + |-] chiffre [ chiffre] [

:= [+|-] [\chiffre\].[\chiffre\] [E[+|-] chiffre [chiffre]]

La lettre E des nombres réels indique la présence d'un exposant (E est une abréviation de \* 10 / ) le nombre suivant E est la puissance. Avec B.E.V.F. les réels doivent être compris entre -1E38 et 1E38 sinon le message ?OVERFLOW ERROR de dépassement de capacité s'affichera. En utilisant les additions et les soustractions il est possible de générer des nombres aussi grands que 1.7E38 sans que le message

d'erreur s'affiche.

Un réel dont la valeur absolue est plus petite que 2.9388E -39 vaudra

Ø pour B.E.V.F. B.E.V.F. reconnaît les caractères suivants comme des réels nuls: . +. -. .E +.E -.E .E+ .E- +.E- +.E+ -.E- -.E+ L'élément d'un tableau M(.) est le même que  $M(\emptyset)$ . En complément de la liste des formats ci-dessus, les formats suivants sont équivalents à Ø lors d'une réponse à INPUT au lieu d'une lecture

+ - E +E -E espace E+ E- +E+ +E- -E+ -E-

L'instruction GET considère comme valant  $\emptyset$  les caractères suivants:

de DATA:

A l'affichage d'un nombre, 9 chiffres maximum seront sur l'écran (exposant exclu).

Le dernier chiffre est arrondi.

Les zéros à gauche du premier chiffre significatif après la virgule ne sont pas représentés.

S'il n'y a pas de chiffres significatifs à droite de la virgule, la virgule (.) n'est pas affichée.

L'arrondi peut être quelquefois curieux:

PRINT 99 999 999.9 99 999 999.9 PRINT 99 999 999.9Ø 100 000 000 PRINT 11.111 111 450 00 11.111 111 5 PRINT 11.111 111 451 9 11.111 111 4

(les espaces dans les nombres sont ajoutés pour la clarté). Si une valeur absolue d'un nombre réel compris entre Ø1 et 999 999 999.2 l'affichage se fait en virgule flottante, c'est-à-dire qu'aucun exposant n'apparaît.

avec 10 chiffres. C'est la seule exception à la règle des 9 chiffres affichés (exposant exclu).

Si vous essayez d'utiliser un nombre de plus de 38 chiffres tel que s'affichera (dépassement de capacité) bien que le nombre soit compris entre -1E38 et 1E38.

Le message se reproduira même si les chiffres à droite de la virgule Si le premier chiffre est un 1 et le second inférieur ou égal à 6, les nombres de 39 chiffres sont acceptés sans erreur. Un réel occupe 5 octets (40 bits) en mémoire.

:= enfoncer la touche marquée RESET

:= enfoncer la touche marquée RETURN .

RESET

RETURN

séparateur

:= ~|(')|=|-|+|∧|>|<|/|**\***|,|;|:

Un nom ne doit pas être séparé d'un mot réservé qui le précède ou le suit par un de ces délimiteurs.

spéciaux

:= !| #| \$| %| &| '| (| )| \*| :| =| -| | +| ;| ?| /| >| .| <| ,| ]| \Les caractères de contrôle (caractères devant être tapés en tenant enfoncée la touche CTRL) et les caractères sans effet sont aussi des spéciaux. B.E.V.F. utilise le crochet droit (]) simplement comme caractère de reconnaissance du langage, il est utilisé dans ces pages comme un métasymbole.

symboles spéciaux

utilisés par le := spéciaux

B.E.V.F.

var

:= vara|varc

vara

:= nom | nom%

Toutes les variables occupent 7 octets en mémoire: 2 pour le nom,

5 pour la valeur réelle ou entière.

:= vara dimension

varc

:= nom  $\emptyset$  nom  $\emptyset$  dimension

Le pointeur de chaîne et le nom de la variable occupent tous deux 2 octets en mémoire. La longueur de la chaîne et chaque caractère la

composant occupent l octet en mémoire.

variable := var

variable

:= vara

arithmétique

var**ia**ble de

:= varc

chaîne

:= variable alphanumérique.

## Notes

### RÉSUMÉ DES COMMANDES DU B.E.V.F.

La dernière page de ce manuel contient un index alphabétique des commandes et vous donne les pages où les commandes sont expliquées en détail.

ABS (-3.451)

Donne la valeur absolue de l'argument. Ici 3.451

ASC ("OUI")

Donne la valeur du code ASCII du premier caractère de l'argument. Ici 81 (ASCII de Q).

ATN (2)

Donne l'arc tangente en radians de l'argument. Ici 1.10714872

CALL -922

Provoque l'eéxcution d'un sous-programme en langage machine à l'adresse mémoire (en décimal) spécifié. L'exemple ici provoquera un saut de ligne.

CHR\$ (65)

Donne le caractère correspondant à la valeur de l'argument, qui doit être entre  $\emptyset$  et 255. Ici A.

CLEAR

Met les variables, les tableaux et les chaînes à zéro.

COLOR = 12

Sélectionne la couleur pour les dessins de large résolution. Dans cet exemple, la couleur est: rouge clair. COLOR est mis à  $\emptyset$  par GR.

Voici la liste des couleurs et de leurs codes:

Ø	:	noir	8	:	marron
1	:	bleu outremer	9	:	bleu clair
2	:	vert bouteille	1Ø	:	vert pomme
3	:	bleu océan	11	:	turquoise
4	:	rouge foncé	12	:	rouge clair
5	:	violet	13	:	vieux rose
6	:	ocre	14	:	jaune
7	:	mauve	15	:	blanc

Pour déterminer la couleur d'un point, utilisez la fonction SCRN.

CONT

Si le programme a été interrompu par  $\frac{\text{CTRL}}{\text{C}}$ , CONT recommence l'exécution du programme à

l'instruction suivant la dernière instruction exécutée (comme par exemple GOSUB). L'exécution ne recommence pas forcément à la ligne suivante. Rien n'est effacé. Après RESET ØG RETURN, la CONTinuation du programme peut être refusée par l'ordinateur, certains pointeurs ou certaines piles ayant été réinitialisés.

- 1 modifié, ajouté ou supprimé une ligne de programme.
- 2 provoqué un message d'erreur après l'arrêt d'exécution.

COS (2)

Calcule le cosinus de l'argument, qui doit être en radians. Dans cet exemple l'ordinateur retourne: -.415 146 836

CTRL C

Utilisé pour interrompre un programme en cours d'exécution ou un listing. On peut l'utiliser aussi pour interrompre un INPUT si CTRL est le premier caractère introduit.

L'INPUT n'est pas interrompu tant que RETURN n'a pas été tapé.

CTRL X

Indique à l'ITT 2020 d'ignorer la ligne que vous venez de taper. Aucune ligne n'est modifiée ou supprimée. Le caractère \ s'affiche à la fin de la ligne ignorée.

DATA JEAN "CODE 32" . 25.45. -6

Crée une liste d'éléments pouvant être exploitée par l'instruction READ. Dans cet exemple le premier élément est le littéral JEAN, le deuxième la chaîne "CODE 32", le troisième le nombre réel 23.45 et le dernier l'entier -6

DEF FN A(W) = 2 \* W + W

Permet à l'utilisateur de définir des fonctions (sur une ligne BASIC). La fonction doit être préalablement définie en utilisant DEF, ce n'est qu'après cette définition qu'elle peut être utilisée dans le programme. L'exemple montre comment définir une fonction FN A(W), pouvant être utilisée ultérieurement dans le programme sous la forme, par exemple de: FN A(25) ou bien FN (Q \* Q) etc.

FN A(23) assignera à W la valeur 23 dans le calcul de 2 \* W + W et la fonction sera évaluée à 2 \* 23 + 23, c'est-à-dire 69. Si Q vaut 2, le B.E.V.F. assignera à W la valeur 2 \* 2, c'est-à-dire 4 donc FN A(4) sera calculé et le résultat est 4 \* 2 + 4, 12

DEL 26, 53

Détruit du programme toutes les lignes comprises entre les deux numéros. Dans l'exemple, toutes les lignes entre 26 et 53 (inclus) disparaissent. Pour détruire une ligne, par exemple la 350, utilisez la forme DEL 350,350 ou plus simplement tapez 350 puis RETURN.

DIM AGE  $(2\emptyset, 3)$ , NOM\$  $(5\emptyset)$ 

L'instruction DIM réserve de la place mémoire pour des tableaux spécifiés, avec index variant entre  $\emptyset$  et les nombres spécifiés dans la déclaration DIM. Dans l'exemple, le tableau AGE  $(2\emptyset, 3)$  aura  $(2\emptyset + 1) * (3 + 1)$ , 84 éléments de nombres réels. NOM§ réservera la place pour  $5\emptyset + 1$ , donc 51 chaînes alphanumériques de toutes longueurs. Si un tableau est utilisé avant d'avoir été déclaré par DIM, le B.E.V.F. réserve automatiquement  $1\emptyset$  éléments pour chaque dimension. Les tableaux sont mis à zéro quand RUN ou CLEAR est exécuté.

DRAW 4 AT 50. 100

Dessine la 4ème figure de la table de construction des figures, en haute résolution, centrée sur  $X = 5\emptyset$  et Y = 10%. La couleur, la rotation et l'échelle doivent avoir été préalablement définies avant d'utiliser DRAW.

END

Provoque l'arrêt d'exécution d'un programme, rend le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur. Aucun message ne s'affiche.

ESC ESC ESC D

La touche ESC peut être utilisée en conjonction avec les autres touches A , B , C ou D pour déplacer le curseur sans affecter les caractères traversés. Pour déplacer le curseur d'une unité: pressez d'abord la touche ESC puis, après l'avoir relâchée, la lettre choisie.

COMMANDE DEPLACE LE CURSEUR D'UN ESPACE

ESC A à droite

ESC B

à gauche

ESC C en bas

ESC D

en haut

EXP (2)

Calcule l'exponentielle de l'argument. (e = 2.718289). Dans l'exemple 7.389Ø561 sera renvoyé.

#### FLASH

Sélectionne le mode d'affichage clignotant de l'ordinateur (seulement pour les caractères affichés par l'ordinateur), les caractères affichés alternent noir sur fond blanc, blanc sur fond noir. Utiliser NORMAL pour revenir au mode d'affichage courant blanc sur fond noir.

#### "FLECHE A DROITE"

#### "FLECHE A GAUCHE"

Les touches marquées avec ces flèches à droite et à gauche sont utilisées pour éditer. La  $\longrightarrow$  déplace le curseur vers la droite, chaque caractère traversé est considéré comme ayant été tapé par l'utilisateur.

La  $\leftarrow$  déplace le curseur vers la gauche, chaque caractère traversé est effacé de la mémoire de l'ordinateur et de la ligne du programme que vous êtes en train de taper.

FOR W = 1 TO  $2\emptyset...NEXT W$ 

FOR Q = 2 TO -3 STEP -2...NEXT Q

FOR Z = 5 TO 4 STEP 3...NEXT

Permet de créer une boucle où les instructions entre le FOR et le NEXT seront répétées un certain nombre de fois. Dans le ler exemple, la variable compte combien de fois les instructions sont exécutées, les instructions dans la boucle seront exécutées pour W valant 1, 2, 3...2Ø puis la boucle se termine (W valant 21) et l'instruction après le NEXT W s'exécute. Le deuxième exemple illustre comment utiliser le pas (STEP) quand le comptage se fait autrement que de 1 en 1. Le contrôle de comptage se fait en fin de boucle, donc dans le 3ème exemple, les instructions dans la boucle seront exécutées une fois.

#### $FRE(\emptyset)$

Calcule la place mémoire, en octets, qui reste disponible pour l'utilisateur. Ce que vous placez entre les parenthèses n'a pas d'importance, du moment que le B.E.V.F. peut l'interpréter.

GET REP\$

Demande un caractère venant du clavier, l'assigne dans REP\$ sans l'afficher sur l'écran et sans que la touche RETURN soit tapée.

GOSUB 250

Provoque le saut du programme au sous-programme débutant à la ligne indiquée (25¢ dans l'exemple). Quand un RETURN est rencontré, l'ordinateur revient exécuter l'instruction du programme principal qui suit immédiatement l'instruction d'appel du sous-programme GOSUB.

GOTO 250

Provoque un branchement inconditionnel à la ligne indiquée (25% dans l'exemple) du programme.

GR

Sélectionne le mode graphique couleur large résolution (4 $\emptyset$  X 4 $\emptyset$ ) laissant 4 lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé, le curseur se place en haut à gauche de la fenêtre de texte. Et la couleur (COLOR) s'initialise à  $\emptyset$  (noir).

HCOLOR = 4

Fixe la couleur d'affichage en graphisme couleur haute résolution. Voici la liste des couleurs et le numéro correspondant:

Ø	:	noir 1	4	:	noir 2
í	:	vert (dépend de la TV)	5	:	(dépend de la TV)
		magenta ( " ")	6	:	( " " ")
		blanc 1	7	:	blanc 2

HGR

Uniquement disponible avec la carte ROM du B.E.V.F.

Sélectionne le mode haute résolution couleur (360 X 160) plus 4 lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé et la page 1 de la mémoire s'affiche. HCOLOR et la page de texte ne sont pas modifiés par HGR.

Le curseur n'est pas déplacé dans la fenêtre de texte.

HGR<sup>2</sup>

Affiche la page 2 de la haute résolution  $(360 \times 192)$ . Pas de texte au bas de l'écran. L'écran est nettoyé et la page 2 de la mémoire s'affiche. La page de texte n'est pas modifiée.

HIMEM: 16384

Fixe l'adresse de la plus grande case mémoire disponible pour un programme B.E.V.F., variables incluses. Utilisé pour protéger une zone mémoire pour des données, des dessins haute résolution ou des sous-programmes en langage machine.

HIMEM: n'est pas modifié par RUN, CLEAR, NEW, DEL, modifier des lignes, ajouter des lignes ou RESET.

HLIN 1Ø, 2Ø AT 3Ø

Permet, en large résolution, de dessiner une ligne horizontale dans la dernière couleur (COLOR) déclarée. L'origine ( $X = \emptyset$ ,  $Y = \emptyset$ ) est le coin supérieur gauche de l'écran. Dans l'exemple, la ligne est dessinée de  $X = 1\emptyset$  à  $X = 2\emptyset$  pour  $Y = 3\emptyset$ . On aurait aussi pu dire: la ligne se trace du point ( $1\emptyset$ ,  $3\emptyset$ ) au point ( $2\emptyset$ ,  $3\emptyset$ ).

HOME

Déplace le curseur sur le coin supérieur gauche de la fenêtre de texte et nettoie entièrement celle-ci.

HPLOT 1Ø, 2Ø

HPLOT 3Ø, 4Ø TO 5Ø, 6Ø

HPLOT TO 7Ø, 8Ø

Dessine des points et des lignes en graphisme haute résolution dans la dernière couleur (HCOLOR) déclarée.

L'origine est le point  $(X = \emptyset, Y = \emptyset)$ , coin supérieur gauche de l'écran. Le premier exemple dessine un point aux coordonnées  $X = 1\emptyset$ ,  $Y = 2\emptyset$ . Le second exemple trace une ligne reliant les points  $(X = 3\emptyset, Y = 4\emptyset)$  et  $(X = 5\emptyset, Y = 6\emptyset)$ . Enfin le troisième exemple trace une ligne partant du dernier point dessiné et rejoignant le point  $(X = 7\emptyset, Y = 8\emptyset)$ , et dans la couleur du dernier point dessiné sur l'écran, pas forcément dans la couleur (HCOLOR) la plus récente.

HTAB 23

Déplace le curseur sur la colonne spécifiée (entre 1 et  $4\emptyset$ ). L'exemple positionne le curseur sur la colonne 23.

IF AGE < 18 THEN A =  $\emptyset$  : B = 1 : C = 2

IF REPS = "YES" THEN GOTO 100

IF N < MAX THEN 25

IF N < MAX GOTO 25

Si l'assertion suivant IF est vraie, alors l'(les) instruction(s) suivant THEN sont exécutées. Autrement les instructions suivant THEN sont ignorées et l'exécution continue à la ligne suivante du programme. Les expressions alphanumériques sont comparées selon leur rang alphabétique. La syntaxe des instructions de branchement est identique pour les exemples 2, 3 et 4, malgré la présentation différente.

INPUT A%

INPUT "DONNEZ LA DATE": C\$

Dans le premier exemple, INPUT affiche un point d'interrogation et attend un nombre, qui sera assigné dans la variable entière A%. Dans le second exemple INPUT affiche la chaîne "DONNEZ LA DATE" et attend sans afficher de point d'interrogation que vous donniez une chaîne alphanumérique qui sera assignée dans C\$. Des entrées multiples sur un INPUT doivent être séparées par des virgules ou des RETURN.

INT (NUM)

Calcule la partie entière de l'argument (NUM dans l'exemple). Si NUM vaut 2.34 alors l'ordinateur renverra 2. (NUM = 5.34 l'ordinateur renverra -6)

INVERSE

Inverse l'affichage TV, les caractères venant de l'ordinateur sont affichés noirs sur fond blanc. Utilisez NORMAL pour revenir à l'affichage courant, blanc sur fond noir.

IN # 4

Choisit le connecteur E/S (entre l et 7) du périphérique d'entrée qui sera mis en fonction IN #  $\emptyset$  rend le contrôle d'entrée au clavier.

LEFT\$ ("AVION", 3)

Retourne le nombre spécifié de caractères de la chaîne alphanumérique. Dans l'exemple, ce sera AVI (les 3 caractères les plus à gauche).

LEN ("BONJOUR")

Retourne le nombre de caractères d'une chaîne alphanumérique, entre  $\emptyset$  et 255. Dans l'exemple, ce nombre sera 7.

LET A\$ = "GRAND"

A = 23.567

Assigne au nom de la variable à gauche de = la valeur ou la chaîne à droite de = LET est optionnel.

LIST

LIST 2ØØ - 3ØØØ

LIST 2ØØ, 3ØØØ

Le premier exemple provoque l'affichage de tout le programme sur l'écran, le second et le troisième provoquent l'affichage des lignes du programme dont le numéro est compris entre 200 et 3000.

Pour lister du début du programme à la ligne  $2\emptyset\emptyset$  tapez LIST  $-2\emptyset\emptyset$ , pour lister de la ligne  $2\emptyset\emptyset$  à la fin du programme, utilisez LIST  $2\emptyset\emptyset$ .

CTRL arrête un listing.

LOAD

C

Lit un programme B.E.V.F. sur la cassette et le charge dans la mémoire de l'ordinateur. Aucun message ne s'affiche, l'utilisateur doit rembobiner la cassette et appuyer sur la touche de lecture. Un "bip" sonore indique que le programme est retrouvé. A la fin du chargement un second "bip" se produit et le signe de reconnaissance (]) réapparaît. Seul RESET peut interrompre un LOAD.

LOG (2)

Calcule le logarithme népérien de l'argument. L'exemple retourne -693147181

LOMEM: 2Ø6Ø

Fixe l'adresse de la plus petite case mémoire disponible pour un programme B.E.V.F. Cela permet de protéger les variables des dessins haute résolution dans les systèmes dont la configuration mémoire est importante.

MID\$ ("AVION", 4)

MID\$ ("AVION", 3, 2)

Extrait une sous-chaîne d'une chaîne alphanumérique. L'exemple 1 renvoie la sous-chaîne comprise entre le 4ème et le dernier caractère: ON. L'exemple 2 renvoie une sous-chaîne de 2 caractères à partir du 3ème, c'est-à-dire IO.

NEW

Détruit le programme en mémoire et les variables.

NFXT

Voir FOR...TO...STEP

NORMAL

Fixe la mode d'affichage normal: caractères blancs sur fond noir.

NOTRACE

Arrête le mode dépistage, voir TRACE.

ON ID GOSUB 100, 200, 23, 400, 500

Exécute un sous-programme à la ligne indiquée par la valeur de l'expression arithmétique suivant ON. Dans l'exemple si ID = 1 alors GOSUB 100 est exécuté, si ID = 2 alors GOSUB 200 est exécuté. Et ainsi de suite. Si la valeur de l'expression est 00 ou est supérieure au nombre de lignes, l'exécution continue à l'instruction suivante.

ON ID GOTO 100. 200. 23. 4005. 500

Identique à ON ID GOSUB (ci-dessus) sauf que c'est un branchement inconditionnel GOTO qui s'exécute.

ONERR GOTO 500

Utilisé pour éviter un message d'erreur et l'arrêt d'exécution du programme. A l'exécution, ONERR GOTO positionne un indicateur de sortie qu'un branchement inconditionnel (GOTO 500 dans l'exemple) exécute en cas de détection d'erreur.

PDL (3)

Retourne la valeur (entre  $\emptyset$  et 255) du levier de commandes n° 3 dans l'exemple. L'argument doit être compris entre  $\emptyset$  et 3.

PEEK (37)

Retourne le contenu, en décimal, de l'octet de l'adresse décimale spécifiée (37 dans l'exemple).

PLOT 10, 20

En graphisme large résolution, dessine un petit rectangle aux coordonnées spécifiées (X = 10, Y = 20) dans l'exemple).

La couleur du rectangle est déterminée par le dernier COLOR.

POKE -163Ø2, Ø

Place l'équivalent binaire de la valeur décimale du deuxième argument  $(\emptyset)$  dans la case mémoire dont l'adresse est spécifiée par le premier argument  $(-163\emptyset2)$ .

POP

Provoque un saut d'un niveau de retour de sous-programme. La pile de retour (RETURN) est descendue d'un cran.

 $POS(\emptyset)$ 

Retourne la position horizontale du curseur. C'est un chiffre de  $\emptyset$  (marge gauche) à 39 (marge droite). Ce que vous avez mis entre parenthèses n'a pas d'importance, tant que le B.E.V.F. peut l'interpéter.

PRINT

PRINT AS: "X = T"; X

Le premier exemple provoque un saut de ligne. Les articles d'une liste dans un PRINT doivent être séparés de virgules (ou être tous dans un champ de tabulation différent). Ils devront être séparés par un point-virgule pour qu'ils s'affichent collés les uns aux autres.

Si A\$ = "CORE" et X = 3, l'exemple 2 donnera sur l'écran:

COREX = 3

PR # 2

Donne la sortie au connecteur E/S spécifié (entre 1 et 7). PR  $\sharp$   $\emptyset$  redonne la sortie sur l'écran télé.

READ A, B%, C\$

A l'exécution assigne aux variables de l'instruction READ, les valeurs successives des éléments dans les DATA du programme.

Dans l'exemple: les deux premiers éléments des DATA doivent être des nombres et le dernier doit être une chaîne alphanumérique.

RECALL MX

Charge un tableau numérique qui a été stocké sur cassette. Le nom du tableau n'a pas d'importance. Quand il est appelé, MX doit avoir été préalablement dimensionné. On indique par l'index dans STORE ou RECALL. Dans l'exemple, les éléments MX  $(\emptyset)$ , MX (1)... seront chargés. Aucun message n'est affiché. L'utilisateur doit actionner son magnétophone et le "bip" sonore signale le début et la fin du tableau. Seul RESET peut interrompre RECALL.

REM C'EST UNE REMARQUE

Permet l'insertion de remarques dans le programme.

REPT

Si vous appuyez sur REPT, et pressez en même temps sur un autre caractère, ce dernier sera répété.

RESTORE

Réinitialise au premier élément le pointeur de liste de données (DATA). L'exécution de READ enchaînera la lecture du ler élément de la table des DATA.

RESUME

A la fin du programme de manipulation des erreurs (voir ONERR GOTO), provoque la continuation du programme à l'instruction qui avait provoqué l'erreur.

RETURN

Indique la fin d'un sous-programme et provoque le retour à l'instruction suivant le dernier GOSUB appelé.

RIGHT\$ ("AVION", 3)

Retourne le nombre de caractères spécifiés les plus à droite de la chaîne alphanumérique. Dans l'exemple on aura: ION.

RND (5)

Calcule un nombre aléatoire réel plus grand ou égal à  $\emptyset$  mais plus petit que 1. RND ( $\emptyset$ ) retourne le dernier nombre aléatoire tiré. Chaque argument négatif retourne un nombre aléatoire qui sera le même à chaque fois que RND est utilisé avec cet argument, et les RND suivants avec des arguments positifs auront une séquence périodique. Chaque fois que RND est utilisé avec un argument positif, un nouveau nombre aléatoire est tiré, jusqu'à ce qu'une séquence périodique s'initialise à cause d'un argument négatif.

ROT = 16

Fixe la rotation angulaire d'une figure haute résolution, dessinée ou à dessiner par DRAW ou XDRAW. ROT = Ø provoque l'affichage de la figure telle qu'elle a été conçue. ROT = 16 tourne la figure de 9Ø dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. La période de rotation est de 64.

RUN 5ØØ

Efface les variables, initialise les pointeurs et les piles et commence l'exécution du programme au numéro de ligne indiqué. S'il n'y a pas de numéro, le programme est exécuté

à partir de sa première ligne.

#### SAVE

Conserve un programme sur cassette. Aucun message n'est indiqué, l'utilisateur doit mettre son magnétophone sur le mode enregistrement avant de conserver le programme. SAVE ne vérifie pas si le magnétophone est bien connecté. Un "bip" sonore signale le début et la fin de l'enregistrement.

SCALE = 50

Fixe le facteur d'échelle d'une figure haute résolution qui sera dessinée par XDRAW ou DRAW. SCALE = 1 reproduit la taille de la figure originelle.

SCALE = 255 agrandit 255 fois chaque vecteur point.

SCALE =  $\emptyset$  est la taille maximale de la figure.

#### SCRN (1Ø, 2Ø)

En graphisme large résolution, retourne la couleur du point spécifié. Pour cet exemple, c'est le point  $X=1\emptyset$ ,  $Y=2\emptyset$ .

#### SGN (NUM)

Retourne l si l'argument est positif, -l s'il est négatif et Ø s'il est nul.

#### SHLOAD

Charge une table de construction de figures dans la cassette. La table est chargée juste en dessous de HIMEM: puis HIMEM: est fixé juste en dessous de la table.

#### SIN (2)

Calcule le sinus de l'argument, qui doit être en radians. L'exemple retourne: .9Ø9297427

#### SPC (8)

Doit être utilisé dans une instruction PRINT. Introduit le nombre spécifié d'espaces entre les articles à droite et à gauche de SPC. 8 espaces sont laissés dans l'exemple.

#### SPEED = 50

Fixe la vitesse d'affichage des caractères sur l'écran ou la vitesse de communication des caractères aux autres périphériques.  $\emptyset$  est la vitesse la plus lente, 255 la plus rapide.

#### SOR (2)

Calcule la racine carrée de l'argument. Dans l'exemple 1.41421356 est renvoyé. Cette fonction s'exécute plus rapidement que  $\Lambda.5$ 

#### STOP

Arrête l'exécution d'un programme et indique le numéro de ligne de l'arrêt. Le contrôle de l'ordinateur est rendu à l'utilisateur.

#### STORE MX

Enregistre sur cassette un tableau numérique. Aucun message n'est affiché, l'utilisateur doit mettre son magnétophone en mode enregistrement. Un "bip" sonore signale le début et la fin de l'enregistrement. Les index du tableau ne doivent pas apparaître dans STORE. Dans cet exemple, les éléments MX  $(\emptyset)$ , MX (1)... sont conservés sur cassette. Voir RECALL.

#### STR\$ (12.45)

Retourne la chaîne représentant la valeur de l'argument "12.45" dans l'exemple.

- TAB (23) Doit être utilisé dans une instruction PRINT, l'argument doit être compris entre  $\emptyset$  et 255, si l'argument est supérieur à la valeur de la position du curseur, le curseur se déplace à la position indiquée, en comptant à partir de la marge gauche de la ligne du curseur. Si l'argument est inférieur à la valeur de la position du curseur, le curseur n'est pas déplacé. TAB ( $\emptyset$ ) est le curseur en position 256.
- TAN (2) Calcule la tangente de l'argument, qui doit être en radians. Dans l'exemple, -2.185Ø3987 est retourné.
- TEXT Sélectionne le mode texte de l'écran,  $4\emptyset$  caractères par ligne et 24 lignes. RESET réinitialise la fenêtre de texte à tout l'écran.
- TRACE
  Sélectionne le mode de dépistage.
  Affiche sur l'écran le numéro de ligne de chaque instruction exécutée. TRACE est toujours valable après un RUN, CLEAR, NEW, DEL ou RESET.
  L'instruction NOTRACE coupe TRACE.
- USR (3) Cette fonction communique l'argument à un sous-programme en langage machine. L'argument est calculé et mis dans l'accumulateur à virgule flottante (de l'adresse % 9D à % A3), puis un JSR est exécuté à l'adresse % ØA. Les adresses % ØA, % ØB, % ØC doivent contenir un JMP à la première adresse du programme en langage machine. La valeur de retour pour cette fonction est mise dans l'accumulateur à virgule flottante. Pour revenir en B.E.V.F. faites un RTS.
- VAL ("-3.7E4A5PLE") Essaie d'interpréter une chaîne jusqu'au premier caractère non-numérique comme valeur réelle ou entière et redonne la valeur de ce nombre. S'il n'y a pas de chiffre avant le premier caractère non-numérique,  $\emptyset$  est affiché. Dans l'exemple ci-dessus, -37 $\emptyset$  $\emptyset$  $\emptyset$  sera retourné.
- VLIN 10, 20 AT 30 Instruction, utilisée dans le mode graphique large résolution, qui dessine une ligne verticale dans la couleur fixée par la dernière instruction COLOR. La ligne se dessine dans la colonne, indiquée par le 3ème argument. Dans cet exemple, la ligne va de Y = 10 à Y = 20 dans la colonne X = 30.
- VTAB (15) Déplace le curseur sur la ligne de l'écran spécifiée par l'argument. Le numéro de la ligne du bout de l'écran est l, et du bas de l'écran 24. VTAB déplace le curseur vers le haut ou vers le bas mais ni vers la gauche, ni vers la droite.
- WAIT 16000, 255 WAIT 16000, 255, 0 Donne la possibilité d'insérer dans un programme une pause conditionnelle. Le premier argument est l'adresse décimale d'une case mémoire devant être testée pour voir si certains bits sont à 1 (ou haut) et si d'autres bits sont à 0 (ou bas). La valeur donnée à chaque bit de l'équivalent binaire du second argument permet de sélectionner les bits de

la case mémoire qui vous intéressent. Un bit à 1 du 2ème argument indique que le bit de même ordre de la case mémoire vous intéresse. Un bit à  $\emptyset$  du 2ème argument indique que le bit de même ordre de la case mémoire ne vous intéresse pas. Chaque bit de l'équivalent binaire du 3ème argument indique dans quel état ( $\emptyset$  ou 1) vous attendez (WAIT) le bit de même ordre de la case mémoire testée: l'indique que le bit doit être à  $\emptyset$  (bas)  $\emptyset$  indique que le bit doit être à 1 (haut). Si le troisième argument n'est pas spécifié, il est considéré à zéro par défaut. Si un des bits correspond au bit de l'argument 2 et perd la valeur indiquée par l'argument 3 la pause (WAIT) s'arrête.

XDRAW 3 AT 18Ø, 12Ø

Utilisée dans le mode graphisme haute résolution, cette instruction dessine à  $X=18\emptyset$ ,  $Y=12\emptyset$ , la figure numéro 3 d'une table de figures qui a été préalablement enregistrée. Chaque point affiché est visible dans la couleur du complément de la couleur déja existante à ce point.

Donc, utiliser cette instruction pour effacer les figures. Une première instruction XDRAW dessine une figure, une deuxième fois XDRAW efface cette figure sans changer la couleur du fond.

## Notes

# ANNEXE P : INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

### A

CALL

ABS Accélérer (exécution des programmes) Adresse Affichage TV Aléatoire	page 105 page 122 pages 46-47-49 à 51-122 page 58 page 105
AND Arrêter un programme Arrondis	annexe G (p. 126) page 145 pages 14-15-27-28-38 à 40
ASC ASCII (codes des caractères) Assertion Assignation (instruction) Astérisque	pages 63-162 annexe K (p. 144 à 146) pages 19-20 pages 17-18 pages 12-107
AT	pages 16-33-87-163-171-172
ATN	page 105
В	
BASIC BASIC évolué (B.E.) BASIC (chargement) BASIC Entier (par rapport au B.E.V.F.) B.E.V.F.     chargement     conversion en     par rapport au BASIC Entier     sur carte ROM     sur cassette Boucles: voir FORNEXT Boucles d'attente Branchement: boucles     GOSUB     GOTO	page 10 page 10 page 107 annexe M (p. 153 à 155) annexe A (p. 107) annexe A (p. 107) annexe H (p. 129-130) annexe M (p. 153 à 155) pages 107 à 109 pages 109 à 111 pages 21-23-28 à 29-78 à 80-164 pages 35-47 à 49-100-101  pages 25-80-165 pages 77-165
C	

page 49-annexe J

Caractères ASCII codes chaînes Caractères alphanumériques Caractère de reconnaissance Carte ROM (B.E.V.F.) Cassette: tableaux tables de construction des figures chargement du B.E.V.F.	annexe K (p. 144 à 146) pages 28 à 32 pages 28 à 32 chapitre 2 (p. 37) pages 107 à 109 page 24 chapitre 9 (p. 93 à 103) page 107
Place mémoire  Chaînes  ASC CHR\$ concaténation conversion en B.E.VF  DATA IFTHEN INPUT LEFT\$ LEN LET mémoire MID\$ chaîne nulle RECALL RIGHT\$ STORE STR\$ sous-chaîne VAL  Chaîne nulle ASC DATA IFTHEN INPUT MID\$ Chaîne de programme Chiffres Chiffres (significatifs)	page 119 pages 28 à 32-141 pages 63-162 pages 62-162 page 129 pages 26-70-71-163 pages 19-20-166 pages 68-151-166 pages 29-63-129-166 pages 28-62-167 pages 17-21-74-167 pages 12-17-45 à 48 pages 29-64-166 page 28 pages 64 à 67 page 169 pages 29-64-169 pages 29-64-169 pages 28 à 31-62-170 pages 29 à 31-62-171 page 28 pages 63-64 pages 29 à 31-62-171 page 28 pages 63-162 pages 26-70-71-163 pages 19-20-166 pages 29-64-166 pages 29-64-166 pages 59-11 à 115 pages 14-27 à 31 page 14
CHR\$ Clavier	pages 62-162 annexe J (p. 134)
CLEAR Code hexadécimal Code des caractères de contrôle Colonne: voir champ de tabulation Commandes Concaténation     conversion en B.E.V.F. PRINT SPC	pages 18-57-162 annexe K (p. 144) annexe J (p. 134) pages 55-56-72-73 pages 12-13 page 129 annexe H (p. 129-130) pages 12-16-72-73-168 pages 56-57-170

CONT Control B Control C 16-20-41 45-46-109 à 111-163 Control H Control M Control X Conversion e	DATA GET INPUT LIST en B.E.V.F.	pages 45-69-162 pages 107 à 109 pages 26-70-71-163 pages 69-70-165 pages 68-166 pages 12-13-53-54-167 page 69 pages 68-70 pages 60-68-70-163 annexe H (p. 129-130)
COS Cosinus (fon	action): voir COS	pages 105-163 pages 105-163
COLOR CONTROL (control (contro		pages 15-20-32-33-86-162 pages 141-156 pages 55 à 57-59-60-109 à 111-134-136
D		
DATA DEF Définitions	syntaxiques	pages 26-70-71-163 pages 27-74-75-163 pages 37 à 42-annexe N (p. 156 à 160)
DEL Dépistage (m Déplacement Dessiner Deux points Différence e		pages 54-163 pages 45-46 pages 55 à 57-59-60-109 à 111-134-136 Chapitre 9 (p. 93 à 103) pages 37 à 42-68 à 71 pages 26-70-71-163 pages 32-69-70-165 pages 16-19-68-151-166 annexe M (p. 153 à 155)
DIM Dimension: v	DIM.	pages 24-61-163
Divisions (,		pages 12-27-37 à 42
DRAW Droite (flèc	the à)	pages 93 à 101-163 pages 59-111 à 113-164
E		
Editer Effacer Egal (signe) Elément	programme ·écran tableaux DATA	chapitre 4 (p. 53)-annexe B (p. 111) pages 13-44-54 pages 18-57 pages 18-21-22 pages 24-37 à 42-61-64 à 67 pages 26-70-71-163
END Entrée-sorti	e	pages 25-45-119-120-163 pages 44-64 à 75

pages 91-139 levier de commandes et haut-parleur calcul page 42 Entier pages 27-105-166 12 - 14fonction INT pages 14-15-27-28-38 à 40 arrondis pages 17-18-27-28-141 variables pages 81-82-142-151-168 ONERR GOTO Erreur pages 59-111 à 115 ESC A, B, C, D, ESC ESC E, F pages 12-43 Exécution Exécution (interruption) page 45 Exécution (en mode programme) pages 12-43 pages 27-106-164 EXP expr chapitre 2 (p. 37)-annexe N (p. 156) expra exprc pages 14-27-37 à 42 Exposant Exponentielle (fonction) voir: EXP F pages 55-56-72-73-85-134-135 Fenêtre de texte chapitre 9 (p. 93 à 103) Figures Fixe (notation en virqule fixe) page 14 Fixer la marge de la fenêtre de texte page 134 pages 58-164 FLASH pages 59-111 à 113-164 Flèche (touche de) Flottante (notation en virgule flottante) page 14-annexe E-pages 122-151 pages 74-75-163 (voir DEF FN) FΝ pages 27-74-75-105-106-163 Fonction pages 14 à 16-27 Format page 14 Format des nombres pages 21 à 23-28-29-78 à 80-164 FOR...NEXT pages 57-58-164 FRE G pages 119-120 Gagner de la place mémoire pages 59-111 à 113-164 Gauche (flèche à) pages 32-69-70-165 GET pages 25-80-120-165 GOSUB...RETURN pages 16-77-165 GOTO pages 15-20-32-85-137-165 GR chapitre 8 (p. 85 à 91)-137 Graphisme total pages 21-22-33 à 35-93 à 103 Graphisme (haute résolution) pages 15-20-32-33-85-91-131-137 Graphisme (large résolution) Guillemets DATA pages 26-70-71-163 pages 68-151-166 INPUT pages 28 à 32 chaînes

#### Н Haut-parleur pages 91-139 Haute résolution (graphisme en) pages 21-22-33 à 35-93 à 103 stockage mémoire page 120 page zéro annexe L (p. 150 à 152) **HCOLOR** pages 33-90-137-165 Hexadécimal (code) page 144 **HGR** pages 32-33-85-88-165 HGR2 pages 32-89-165 HIMEM: pages 47-49-103-126-127-132-165 HLIN pages 15-32-87-165 HOME pages 20-57-166 **HPLOT** pages 33-36-90-137 à 142-166 HTAB pages 33 à 36-55-166 IF...GOTO pages 77-78-166 IF...THEN pages 19-20-77-166 Immédiat (mode d'exécution) pages 12-43 Incrément dans les boucles pages 22-78-79 Index page 187 Insertion pauses pages 47-48 textes pages 12-14-113 Insérer des lignes pages 113 à 115 Instructions multiples sur une ligne pages 20-129-130 INPUT pages 68-151-166 INT pages 27-105-166 Interruption d'exécution page 45 INVERSE pages 58-166 INVERSE (fonction trigonométrique) pages 27-105-106 pages 73-166 Internes (programmes) pages 27-105-106-119-120 Itération pages 21 à 23 Jeu (levier de jeu) page 91-annexe J(p. 137) Large résolution (graphiques) pages 15-20-32-33-85-91-131-137 LEFTS pages 29-63-129-166 LEN pages 28-62-167

pages 17-21-74-167

chapitre 8 (p. 85)

LET

Leviers de commandes et de jeu

Ligne Ligne en mode graphique Ligne (saut de) Ligne (numéro) taille en octet DATA GOTO LIST ONGOTO page zéro	pages 12-43-119-151 page 87-chapitre 9 (p. 93) pages 72-73-annexe J (p. 137) pages 12-37-54-156 page 119 pages 26-70-71-163 pages 77-165 pages 53-54-167 pages 81-82-168 annexe L (p. 150 à 152)
LIST Littéral DATA INPUT LET	pages 12-13-53-54-167 pages 28-37 à 42-156 pages 26-70-71-163 pages 68-151-166 pages 17-21-74-167
LOAD Logarithme: fonctions	pages 44-167 (voir LOG)
LOG LOMEM:	pages 27-106-167 pages 50-126-127-132-167
M	
Mantisses Marge (fixe la marge de la fenêtre de texte)	page 12 page 134
MAT (conversion en B.E.V.F.) Matrice: voir tableaux Métanom Métasymbole MID\$ conversion en B.E.V.F.	annexe H (p. 129)  pages 37-156  pages 37-156  pages 29-64-166  annexe h (p. 129)
MODe de dépistage MODe programme (exécution en) MODe immédiat (exécution en) Mémoire emplacement des messages d'erreurs HGR HGR2 cartes	page 46 pages 12-43 pages 12-43  pages 116 à 118 pages 32-33-85-88-165 pages 32-89-165 annexe I (p. 131-132)
comment gagner de la place mémoire page zéro Mot du langage (valeurs décimales) Mots réservés LIST stockage mémoire	pages 119-120 annexe L (p. 150 à 152) page 124 pages 126-127 pages 53-54-167 page 120

#### N NEW pages 12-44-167 NEXT pages 21 à 23-28-29-78 à 80-167 Nom, nom%, nom \$ pages 37 à 42-156 à 160 Nombre aléatoire (fonction) voir: RND NORMAL pages 58-167 NOT pages 37 à 42 Notations scientifiques page 12 NOTRACE pages 46-167 Numligne pages 12-37 à 42-156 à 160 0 ON...GOSUB ON...GOTO pages 81-82-168 ONERR GOTO op opa opal pages 37 à 42-156 à 160 oploc opc Opérateurs arithmétiques OR pages 37 à 42 Page zéro annexe L (p. 150 à 152) Pause pages 47-48 PDI pages 91-168 PEEK page 46-annexe J-168 Périphériques pages 73-91-131-annexe J (p. 137) Place de la virgule page 14-annexe E (p. 122)-151 PLOT pages 15-20-32-86-168 POKE page 47-annexe J-168 graphisme total chapitre 8 (p. 85 à 91)-137 Point d'interrogation INPUT pages 68-151-166 PRINT pages 12-16-72-73-168 Pointeurs pages 57-71-80-131-132-141-150 à 152 POP pages 81-168 Port E/S Ø • (voir pages 44-64 à 75) POS pages 56-168 Position du curseur pages 55 à 57-59-60 Précision des nombres pages 14-15 Priorité des opérateurs page 42

page 12

annexe L (p. 150 à 152)

Programme

pointeurs de page zéro

PRINT chaînes TAB SPC	pages 12-16-72-73-168 pages 28 à 32 pages 56-71 pages 56-57-170
PR#	pages 73-168
R	
Racine carrée (fonction) voir: SQR	
READ RECALL Reconnaissance (des caractères) Réels calculs DATA noms des variables Relation entre les expressions	pages 26-71-151-169 pages 64 à 67-169 chapitre 2 (p. 37) pages 12-37 à 42-141-142 page 27 pages 26-70-71-163 page 17 pages 19-42
REM Répétitions (REPT) Réservés (mots) LIST stockage mémoire	pages 17 à 20-55-119-120-169 pages 59-111 à 113-169 pages 126-127 pages 12-13-53-54-167 page 120
RESET HIMEM: LOMEM: RECALL RESUME	pages 37 à 42-45 pages 47-49-103-126-127-132-169 pages 50-126-127-132-167 pages 64 à 67-169 pages 83-169
STORE	pages 64-65-170
RESTORE RESUME RETURN (touche RETURN) GET INPUT PRINT	pages 26-72-169 pages 83-169 pages 12-16-37 à 42 pages 32-69-70-165 pages 68-151-166 pages 12-16-72-73-168
RETURN RIGHT\$ RND ROM - B.E.V.F.	pages 25-80-169 pages 29-64-169 pages 27-33 à 36-105-151 pages 107 à 109
ROT RUN Résumé des commandes du B.E.V.F.	pages 93 à 103-169 pages 12-18-44-169 annexe O (p. 162 à 172)
\$	
Saut de ligne SAVE SCALE SCRN	pages 72-73-annexe J (p. 137) pages 44-170 pages 93 à 103-170 pages 86-87-170

Scientifique (notation)	page 12
Séparateur	pages 37 à 42-68-71
SGN SHLOAD Significatifs (chiffres) Signe: voir SGN	pages 105-170 pages 100-103-170 page 14
SIN Sortie (mode TV) Sous-programme Sous-programme (langage machine) Sous-chaîne	pages 27-105-170 page 58 pages 25-28 à 30-80 pages 49 à 51-93 à 101 pages 63-64
SPC SPEED SQR STEP STOP Stockage mémoire	pages 56-57-170 pages 58-170 pages 21-22-27-105-170 (voir FORNEXT) pages 25-45-170 page 120
STORE STR\$ Supprimer Symboles spéciaux Syntaxiques (définitions alphabétiques)	<pre>pages 64 à 67-170 pages 29-30-62-170 (voir Effacer) page 37 annexe N (p. 156 à 160)</pre>
Т	
TAB champ de tabulation HTAB TAB VTAB Tableaux place mémoire utilisée carte de mémoire	pages 56-171 pages 55-56-72-73 pages 33 à 36-55-166 pages 56-171 pages 55-171 pages 24-chapitre 5 (p. 61)-134 page 121 page 131
STORE, RECALL comment gagner de la place mémoire page zéro	pages 119-120 annexe L (p. 150 à 152)
TAN Tangente (fonction): voir TAN Télévision (affichage)	pages 27-105-171 pages 27-105-171 page 58
TEXT Texte graphique, stockage mémoire fenêtre de texte	pages 16-20-85-171 pages 16-32 pages 20-137 à 142-171 page 120 pages 55-56-72-73-85-134-135
THEN: voir IFTHEN TO: voir PLOT et GOTO TRACE	pages 46-81-82-171

```
pages 24-30 à 32
Tri
                                            pages 27-105-106
Trigonométriques (fonctions)
II.
USR
                                            pages 50-51
V
                                            pages 29 à 31-62-171
VAI
                                           pages 124-125
Valeurs décimales (des mots de langage)
Valeurs absolues (fonction) voir: ABS
var
                                            pages 37 à 42-156 à 160
vara
varc
                                            pages 17-18-27-28-141
Variables
                                            pages 134-141
   tableau
                                            (voir FOR...NEXT)
   boucles FOR...NEXT
                                            pages 68-151-166
   INPUT
                                            pages 12-14-27-28
   entier
                                            pages 17-21-74-167
   LET
                                            pages 17-18-37 à 42-156 à 160
   noms
                                            annexe E (p. 122)
   vitesse de programme
                                            pages 26-70-71-151-163-169
   READ, DATA
                                            pages 27-28-37 à 42-141-156 à 160
   réel
                                            pages 119-120
   comment gagner de la place mémoire
                                            pages 28 à 32-141
   chaine
                                            annexe L (p. 150 à 152)
   page zéro
                                            page 75
Variables prête-nom
                                            pages 93 à 103
Vecteur dessin
                                            page 14-annexe E (p. 122)-151
Virgule flottante (notation en)
                                            page 14
Virgule fixe (notation en)
Virgule
                                            pages 26-70-71-163
   DATA
                                            pages 32-69-70-165
   GET
                                            pages 68-151-166
   INPUT
                                            pages 12-16-72-73-168
   PRINT
                                            pages 15-33-87-171
VLIN
                                            pages 33 à 36-55-171
VTAB
                                            pages 47-48-171
WAIT
X
                                            pages 102-172
XDRAW
                                            page 127
XPLOT
7
                                            annexe L (p. 150 à 152)
Zéro (page)
```

MESSAGES D'ERREURS	pages
?BAD SUBSCRIPT DIM	117 61
?CAN'T CONTINUE CONT	116 45
?DIVISION BY ZERO	116
?EXTRA IGNORED GET INPUT	69 68
?FORMULA TOO COMPLEX IF	117 19
?ILLEGAL DIRECT INPUT	116 68
?ILLEGAL QUANTITY ASC CALL CHR\$ DRAW HIMEM: HPLOT HTAB IN# LEFT\$ MID\$ ONGOSUB ONGOTO PDL PLOT POKE RIGHT\$ SPC SPEED STORE, RECALL VLIN VTAB WAIT	116 63 49 62 93 47 90 55 73 64 81 81 86 47 64 56 87 55 47
?NEXT WITHOUT FOR FOR NEXT	116 78 78
?OUT OF DATA READ RECALL STORE	117 71 64 64
POUT OF MEMORY DIM GOSUB HIMEM: LOMEM:	117 61 80 47 50

?OVERFLOW ERROR Réels STR\$ VAL	117 37 62 62
?REDIM'D ARRAY DIM	117 61
?REENTER INPUT	68
?RETURN WITHOUT GOSUB RETURN	117 80
?STRING TOO LONG ERROR LEN PRINT VAL	117 62 72 62
?SYNTAX ERROR ASC CONT DATA DEL FORNEXT GET HGR HGR2 IFTHEN INPUT LIST RECALL RESUME RUN SHLOAD STORE TEXT	117 63 45 70 54 78 69 32 32 77 68 53 64 83 44 100 64 85
?TYPE MISMATCH LEFT\$ LET MID\$ RIGHT\$	118 63 74 64
?UNDEF'D FUNCTION DEF	118 74
?UNDEF'D STATEMENT GOSUB GOTO RUN	118 80 77 44

### **INDEX DES SIGNES**

pages 19-37 à 42-68-69-70-72-73
pages 27-37 à 42-62-63
pages 27-37-39
pages 12-37-42-107
pages 12-37 à 42-68-70
pages 12-37 à 42-68-70
pages 12-16-37 à 42-68 à 73
pages 12-37 à 42-130
pages 37 à 42-68-70
pages 16-37 à 42-68 à 73
pages 16-37-68-72
page 37
pages 37 à 42-107
pages 37 à 42
page 37
pages 37-39
pages 24-37-39-119-120
page 37
page 37
pages 17-21
page 107
pages 19-37-39-42
pages 126-128

## ANNEXE Q:

### **INDEX DES COMMANDES**

	pages		pages		pages
ABS ASC ATN	105 63 105	INVERSE IN# LEFT\$	58 73 29	SPC SPEED SQR	56 58 21 78
CALL CHR\$ CLEAR COLOR	49 62 57 86	LEN LET LIST LOAD	28 17 53 44	STEP STOP STORE STR\$	25 64 29
CONT COS CTRL C	69 105 70	LOG LOMEM:	106 50 29	TAB TAN TEXT	56 105 85 111
CTRL X  DATA  DEF FN	60 70 74 54	NEW NEXT NORMAL	12 78 58	Touche flèche TRACE USR	46 50
DEL DIM DRAW END	61 93 45	NOTRACE ONGOSUB ONGOTO	46 80 80	VAL VLIN VTAB	29 87 55
ESC B ESC C ESC D EXP	111 " " " 106	ONERR GOTO PDL PEEK PLOT POKE	80 91 46 15 47	WAIT XDRAW	47 102
FOR TOSTEP FLASH Flèche à droite Flèche à gauche FRE	78 58 111 111 57	POP POS PRINT PR# READ	81 56 72 73 26		
ĜEŤ GOSUB GOTO GR	69 80 77 85	RECALL REM REPT RESET RESTORE	64 17 111 7 26		
HCOLOR HGR HGR2 HIMEM: HLIN	90 32 32 47 32	RESUME RETURN RIGHT\$ ROT RND	83 12 29 102 27		
HOME HPLOT HTAB IFGOTO	57 33 33 77	RUN SAVE SCALE SCRN	12 44 102 86		
IFTHEN INPUT INT	77 77 68 27	SGN SHLOAD SIN	105 100 105		

imprimé en France-IF Paris RC PARIS B 300960614





#### FRANCE

TTT OCEANIC 97 Avenue de Verdun 93230 - Romainville BENELUX

BELL TELEPHONELLAN 2440 - GEEL BELGIQUE